


POWERPLUS

**DUAL
POWER**
— choose your battery —



CS ČESKY
SK SLOVENČINA

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU

POWDP8061

JOBSITE RADIO

BOUWRADIO - RADIO DE CHANTIER - BAUSTELLENRADIO
RADIO DE CONSTRUCCIÓN - RADIO DA CANTIERE - RÁDIO DE OBRA

POWERPLUS

POWDP8061



FIG. A



FIG. B

POWERPLUS

POWDP8061



FIG. C



1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBR. A+B+C)	3
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ.....	3
4	SYMBOLY	4
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ	4
5.1	<i>Pracovní oblast.....</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	<i>4</i>
5.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Používání elektrického nářadí a péče o něj.....</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Služba.....</i>	<i>5</i>
6	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE A NABÍJEČKY	5
6.1	<i>Baterie (nejsou součástí dodávky)</i>	<i>5</i>
6.2	<i>Nabíječky (nabíječka není součástí dodávky).....</i>	<i>6</i>
7	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RÁDIO	6
7.1	<i>Li-ion baterie</i>	<i>6</i>
7.2	<i>Tipy pro nabíjení</i>	<i>6</i>
7.3	<i>Bezpečnost FCC pro rádio</i>	<i>6</i>
8	INSTALACE	7
8.1	<i>Nabíjení akumulátoru</i>	<i>7</i>
8.1.1	<i>Indikace nabíjení.....</i>	<i>7</i>
8.2	<i>Indikátor kapacity baterie.....</i>	<i>8</i>
8.3	<i>Vkládání a vyjímání baterie (obr. D).....</i>	<i>8</i>
8.4	<i>Sít'ový adaptér</i>	<i>8</i>
8.5	<i>Zapnutí napájení</i>	<i>9</i>
8.6	<i>Vypnutí napájení</i>	<i>9</i>
8.6.1	<i>Ruční vypnutí napájení</i>	<i>9</i>
8.6.2	<i>Automatické vypnutí</i>	<i>9</i>
8.7	<i>Poslech hudby přes Bluetooth streaming.....</i>	<i>9</i>
8.7.1	<i>Žádný záznam o připojení.....</i>	<i>9</i>

8.7.2	Se záznamem o připojení	9
8.7.3	Odpojení.....	10
8.7.4	Opětovné připojení mimo rozsah	10
8.7.5	Přepínání režimů	10
8.8	Digitální rádio DAB+	10
8.8.1	Vstup do režimu DAB+	10
8.8.2	Spínací stanice	10
8.8.3	Nastavení předvolených stanic	10
8.8.4	Zobrazení nebo přehrávání přednastavených stanic	10
8.9	Rádio FM	10
8.9.1	Vstup do režimu FM.....	10
8.9.2	Vyhledávání stanic.....	11
8.9.3	Nastavení předvolených stanic	11
8.9.4	Zobrazení nebo přehrávání přednastavených stanic.....	11
8.10	Ztlumit	11
8.11	Nastavení AUX	11
8.12	Úprava EQ	11
8.13	Funkce Info/Menu	11
8.13.1	Podsvícení: Nastavení jasu obrazovky.....	11
8.13.2	Jazyk: Nastavení jazyka	12
8.13.3	Obnovení továrního nastavení: Obnovení továrního nastavení	12
8.13.4	Verze SW (=verze softwaru): Zobrazit verzi systému	12
8.14	Typy napájení.....	12
8.14.1	Externí baterie (Dual Power 20V nebo 2x20V baterie)	12
8.14.2	Napájecí adaptér (20V 2A).....	12
9	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	13
9.1	Čištění	13
10	TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE	13
11	ZÁRUKA	14
12	PROSTŘEDÍ	14

POWERPLUS

RÁDIO NA STAVENIŠTI 20V

POWDP8061

POWDP8061

CS

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Rádio na staveništi je určeno k poslechu rádia a dalších přenosných zvukových zařízení na staveništi. Není vhodné pro profesionální použití.



POZOR! Před použitím spotřebiče si v zájmu vlastní bezpečnosti pečlivě přečtěte tento návod a obecné bezpečnostní pokyny. Elektrické nářadí by mělo být předáváno pouze společně s tímto návodem.

2 POPIS (OBR. A+B+C)

- | | |
|--|--|
| 1. Tlačítko předvolby | 9. Vstupní port AC pro napájení (napájecí adaptér) |
| 2. Tlačítko DAB+/FM | 10. Výstupní port USB |
| 3. Tlačítko Info/Menu (stisknutím a podržením se vrátíte do předchozí nabídky) | 11. Síťový adaptér |
| 4. Tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko hlasitosti +/- | 12. Baterie (není součástí dodávky) |
| 5. Předchozí skladba | 13. Tlačítko zámku baterie |
| 6. Další skladba | 14. Reproduktory |
| 7. Tlačítko skenování | 15. Anténa |
| 8. Vstupní port AUX | 16. Rukojeť |
| | 17. Tlačítko EQ |
| | 18. Tlačítko Bluetooth |
| | 19. Port akumulátoru |
| | 20. Audio kabel AUX |

3 SEZNAM OBSAHU BALÍČKU

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a vložky (pokud jsou součástí balení).
- Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.
- Zkontrolujte, zda spotřebič, napájecí kabel, zástrčka a veškeré příslušenství nejsou poškozeny při přepravě.
- Obalové materiály uchovávejte pokud možno až do konce záruční doby. Poté je odevzdejte do místního systému likvidace odpadu.



UPOZORNĚNÍ: Obalové materiály nejsou hračky! Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky! Hrozí nebezpečí udušení!

1 x vysílačka na pracovišti
1 x návod k použití

1 x audio kabel AUX
1 x síťový adaptér



Pokud některý z dílů chybí nebo je poškozen, obraťte se na svého prodejce.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko zranění osob nebo poškození nářadí.		V souladu se základními požadavky evropské směrnice (evropských směrnic)
	Před použitím si přečtěte příručku		Nevystavujte nabíječku a akumulátor vodě.
	Okolní teplota max. 40 °C (pouze pro baterii, není součástí dodávky)		Nespalujte akumulátor (není součástí dodávky) ani nabíječku.
	Nabíječku používejte pouze v uzavřených místnostech.		Elektrické výrobky se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Bezpečnostní upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Pojem "elektrické nářadí" v bezpečnostních upozorněních se vztahuje na vaše elektrické nářadí napájené ze sítě (se šňůrou) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez šňůry).

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Neuklizené a tmavé prostory mohou vést k nehodám.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v dostatečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad ním.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Vždy zkontrolujte, zda napájecí zdroj odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte adaptérové zástrčky s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, kuchyňské sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku. Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepoškozuje kabel. Nikdy nepoužívejte šňůru k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Šňůru uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Pokud je práce s elektrickým nářadím na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj napájení chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Nepoužívejte na žebříku nebo nestabilní opoře. Stabilní podstavec na pevném povrchu umožňuje lepší ovládání výrobku v neočekávaných situacích.
- Při práci se strojem nepoužívejte rádio k poslechu hudby nebo jiných zvukových programů. Může to způsobit rozptýlení pozornosti, které může mít za následek vážné zranění osob.
- Toto rádio je schopno vydávat zvuk, který může být nebezpečný pro dlouhodobý sluch. Poslech hudby při vysoké hlasitosti po jakoukoli dobu může způsobit ztrátu sluchu způsobenou hlukem. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší doba je nutná, než může dojít k poškození sluchu.

5.4 Používání elektrického nářadí a péče o něj

- Neočekávejte od elektrického nářadí víc, než dokáže. Používejte správné elektrické nářadí pro to, co chcete dělat. Elektrické nářadí bude dosahovat lepších výsledků a bude bezpečnější, pokud bude používáno v kontextu, pro který bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej nelze zapnout a vypnout pomocí spínače. Elektrické nářadí s poškozeným spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů potenciálně nebezpečné.
- Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly špatně seřizené nebo zasknuté, zda nedošlo k jejich zlomení nebo k jakémukoli jinému prvku, který by mohl ovlivnit provoz elektrického nářadí. V případě poškození je nutné elektrické nářadí opravit. Mnoho nehod je způsobeno používáním špatně udržovaného elektrického nářadí.
- Elektrické nářadí, příslušenství, řezné nástroje atd. používejte v souladu s tímto návodem a způsobem určeným pro daný typ elektrického nářadí s ohledem na pracovní podmínky a práci, kterou je třeba provést. Používání elektrického nářadí způsobem, pro který není určeno, může vést k potenciálně nebezpečným situacím.

5.5 Služba

- Servis elektrického nářadí by měl provádět kvalifikovaný odborník, který používá pouze standardní náhradní díly. Tím zajistíte, že bude splňovat požadované bezpečnostní normy.

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE A NABÍJEČKY



Používejte pouze baterie a nabíječky vhodné pro tento přístroj.

6.1 Baterie (nejsou součástí dodávky)

- Nikdy se je nepokoušejte z jakéhokoli důvodu otevřít.
- Neskladujte na místech, kde teplota může překročit 40 °C.
- Nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 4 °C a 40 °C.
- Při likvidaci baterií dodržujte pokyny uvedené v části "Ochrana životního prostředí".
- Nezpůsobujte zkrat. Pokud dojde ke spojení mezi kladným (+) a záporným (-) pólem přímo nebo náhodným kontaktem s kovovými předměty, dojde ke zkratu baterie a intenzivnímu proudu, který způsobí vznik tepla a může vést k prasknutí krytu nebo požáru.

- Nezahřívajte. Při zahřátí baterií na teplotu vyšší než 100 °C může dojít k poškození těsnících a izolačních separátorů a dalších polymerních součástí, což může mít za následek únik elektrolytu a/nebo vnitřní zkrat vedoucí k tvorbě tepla, které způsobí prasknutí nebo vypilování. Baterie navíc nelikvidujte v ohni, může dojít k výbuchu a/nebo intenzivnímu hoření.
- Za extrémních podmínek může dojít k vytečení baterie. Při zjištění kapaliny na baterii postupujte následovně:
 - Kapalinu opatrně setřete hadříkem. Vyhněte se kontaktu s pokožkou.
 - V případě zasažení pokožky nebo očí postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - ✓ Okamžitě opláchněte vodou. Neutralizujte mírnou kyselinou, například citronovou šťávou nebo octem.
 - ✓ Při zasažení očí je vydatně vyplachujte čistou vodou po dobu nejméně 10 minut. Poradte se s lékařem.



Nebezpečí požáru! Zabraňte zkratování kontaktů odpojené baterie. Baterii nespalujte.

6.2 Nabíječky (*nabíječka není součástí balení*)

- Nikdy se nepokoušejte nabíjet nenabíjecí baterie.
- Poškozené šňůry okamžitě vyměňte.
- Nevystavujte je vodě.
- Nabíječku neotvírejte.
- Nesondejte nabíječku.
- Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.

7 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RÁDIO

7.1 Li-ion baterie

Výhody li-ion baterií :

- Li-ion baterie mají vyšší poměr kapacity/hmotnost (více energie na méně těžkou, kompaktnější baterii).
- Žádný paměťový efekt (ztráta kapacity po několika cyklech nabíjení/vybíjení) jako u jiných typů baterií. (Ni-Cd, Ni-MeH ...).
- Omezené samovybíjení. (viz také kapitola : Skladování)

7.2 Tipy pro nabíjení

- Nikdy nevybíjejte baterii nadměrně používáním rádia, a to ani po snížení výkonu rádia. Když se výkon rádia začne snižovat, zastavte rádio a dobijte baterii, abyste dosáhli optimálního výkonu.
- Po použití nechte rádio vychladnout; neumísťujte nabíječku a rádio do teplého prostředí.

7.3 Bezpečnost FCC pro rádio

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn tím, že toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení a musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.



VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.



POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a vyzařuje vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

8 INSTALACE

8.1 Nabíjení akumulátoru

Akumulátor (není součástí dodávky) pro toto nářadí je dodáván ve stavu nízkého nabití, aby se předešlo možným problémům, proto je nutné akumulátor před prvním použitím nabít.



Poznámka: Baterie se při prvním nabíjení nenabíjí na plný výkon. Počkejte několik cyklů, než se položka plně nabije. Akumulátor by se měl nabíjet pouze v interiéru.

Akumulátor se během nabíjení mírně zahřívá, což je normální a neznamená to problém. Nabíječku baterií (není součástí dodávky) neumísťujte na místa s extrémním teplem nebo chladem. Nejlepší je normální pokojová teplota. Po úplném nabití akumulátoru odpojte nabíječku od zdroje napájení a vyjměte akumulátor z nabíječky.

Poznámka:

- Před nabíjením nechte akumulátor zcela vychladnout.
- Před nabíjením akumulátor zkontrolujte, prasklý nebo netěsnící akumulátor nenabíjejte.

8.1.1 Indikace nabíjení

Připojte nabíječku k zásuvce elektrické sítě

- Trvale zelená: připraveno k nabíjení
- Blikající červená: nabíjení
- Trvale zelená: nabit
- Trvale zelená a červená: poškozená baterie nebo nabíječka



POZNÁMKA: Pokud baterie nesedí správně, odpojte ji a zkontrolujte, zda se jedná o správný model baterie pro tuto nabíječku, jak je uvedeno ve specifikační tabulce. Nenabíjejte žádný jiný akumulátor nebo akumulátor, který do nabíječky bezpečně nepasuje.

- Často kontrolujte připojenou nabíječku a akumulátor.
- Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku od sítě a odpojte ji od akumulátoru.
- Před použitím nechte akumulátor zcela vychladnout.
- Nabíječku a akumulátor skladujte v interiéru, mimo dosah dětí.



POZNÁMKA: Pokud je baterie po nepřetržitém používání v náradí horká, nechte ji před nabíjením vychladnout na pokojovou teplotu. Tím prodloužíte životnost akumulátorů.



POZNÁMKA: Vyjměte akumulátor ze stojanu nabíječky, palcem nebo prsty stiskněte uvolňovací tlačítko akumulátoru a současně akumulátor vyjměte.

8.2 Indikátor kapacity baterie

Na akumulátoru jsou indikátory kapacity baterie, po stisknutí tlačítka můžete zkontrolovat stav kapacity baterie. Před použitím stroje stiskněte spoušť spínače, abyste zkontrolovali, zda je baterie dostatečně nabitá pro správnou funkci.

Tyto 3 diody LED mohou ukazovat stav kapacity baterie:

Svítlí 3 kontrolky LED: Baterie je plně nabitá

Svítlí 2 kontrolky LED: Baterie je nabitá na 60 %.

Svítlí 1 LED dioda: Baterie je téměř vybitá



POZNÁMKA: Symbol baterie na displeji (v levém horním rohu) rádia je zobrazen na displeji.

označuje, zda je zařízení napájeno z baterie () nebo ze sítě ().



POZNÁMKA: Pokud je rádio napájeno z baterie, symbol baterie také ukazuje,

jak je baterie nabitá ( = plně nabitá baterie;  = poloviční nabití baterie;...).

8.3 Vkládání a vyjímání baterie (obr. D)

- Jednou rukou držte rádio a druhou baterii.
- Instalace: zatlačte a zasuněte akumulátor do otvoru pro akumulátor, před zahájením provozu na se ujistěte, že uvolňovací západka na zadní straně akumulátoru zapadla na místo a akumulátor je zajištěn.
- Odstranění: Stiskněte uvolňovací západku a současně vytáhněte akumulátor.



UPOZORNĚNÍ: při montáži dílů, čištění nebo při nepoužívání vždy vyjměte akumulátor z výrobku. Vyjmutím těchto zdrojů energie zabráníte náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážné zranění osob.

8.4 Síťový adaptér

- Chcete-li používat síťový adaptér, zasuněte síťový adaptér (11) do vstupního portu (9).



UPOZORNĚNÍ: toto rádio má označení IPX3, což znamená, že rádio odolá přímému postříkání vodou pod úhlem až 60 stupňů. Vezměte prosím na vědomí, že toto označení se vztahuje pouze na vysílačku (a nikoli na baterii, která není součástí dodávky, ani na síťovou nabíječku). Chcete-li zjistit, zda je kompatibilní baterie rovněž odolná proti dešti, měli byste se podívat na označení IP na obalu baterie.



UPOZORNĚNÍ: toto rádio je schopno vydávat zvuk, který může být nebezpečný pro sluch. Poslech hudby při vysoké hlasitosti po jakoukoli dobu může způsobit ztrátu sluchu způsobenou hlukem. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší doba je nutná, než by mohlo dojít k poškození sluchu.

8.5 Zapnutí napájení

- Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí (4) na 2 sekundy zapnete zařízení.
- Na displeji se zobrazí nápis "Welcome to Jobsite Speaker" a výchozí hlasitost je nastavena na 50 %.
- Pokud v jakémkoli režimu neprovedete žádnou operaci s tlačítkem, obrazovka displeje se vypne.
- Stisknutím libovolného tlačítka probudíte obrazovku.

8.6 Vypnutí napájení



Poznámka: Ve všech případech vypnutí napájení zhasnou všechny kontrolky, všechny funkce budou deaktivovány a na displeji se zobrazí "Bye Bye".

8.6.1 Ruční vypnutí

- Když je rádio zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (4) po dobu 2 sekund, aby se přístroj vypnul.

8.6.2 Automatické vypnutí



Poznámka: Předpoklady pro automatické vypnutí: rádio musí být ve stavu zapnutí.

- Pokud není telefon připojen, rádio se v režimu "Bluetooth" po 10 minutách automaticky vypne.
- Pokud je v režimu "Bluetooth" telefon připojen, ale po dobu 10 minut neprobíhá žádné přehrávání ani není ovládáno žádné tlačítko, rádio se automaticky vypne.
- Když je baterie vybitá (hodnota napětí), zařízení se automaticky vypne.

8.7 Poslech hudby prostřednictvím streamování Bluetooth

Je třeba poprvé spárovat zařízení Bluetooth.

8.7.1 Žádný záznam o připojení

- Po zapnutí krátce stiskněte tlačítko " Bluetooth" (18), abyste vstoupili do režimu párování.
- Na displeji se zobrazí "Not Connected" (Nepřipojeno).
- Otevřete Bluetooth v telefonu a ve vyhledávacím řádku vyhledejte "**POWDP8061**" a klikněte na tlačítko pro připojení.
- Po připojení se na displeji zobrazí "Connected" (Připojeno).

8.7.2 Se záznamem o připojení

- Po zapnutí krátce stiskněte tlačítko "Bluetooth" (18).
- Na displeji se zobrazí zpráva "Not Connected" (Nepřipojeno) a automaticky se pokusí znovu připojit k poslednímu spárovanému zařízení (lze vyhledat a připojit).
- Po úspěšném připojení se na displeji zobrazí "Connected".
- Pokud se opětovné připojení nezdaří, přejde znovu do režimu párování.

8.7.3 Odpojení

- Aktivně se odpojte od koncového zařízení telefonu.
- Stisknutím a podržením tlačítka "Bluetooth" (18) se odpojte a poté opět krátce stiskněte tlačítko "Bluetooth" pro zahájení připojení.

8.7.4 Opětovné připojení mimo dosah

- Po odpojení z důvodu překročení dosahu se zařízení pokusí po dobu 10 minut znovu navázat spojení s telefonem.
- Pokud se to nepodaří, přejde do stavu vypnutí. Po návratu do účinného dosahu se může automaticky znovu připojit k dříve spárovaným zařízením.

8.7.5 Přepínání režimů

- Při přepnutí do režimu Bluetooth (BT) se ozve zvukový signál, po úspěšném připojení Bluetooth se ozve zvukový signál a po odpojení se ozve zvukový signál.

8.8 **Digitální rádio DAB+**

8.8.1 Vstup do režimu DAB+

- Krátkým stisknutím tlačítka DAB/FM (2) přejděte do stavu vyhledávání DAB+.
- Kliknutím na tlačítko skenování (7) zahájíte vyhledávání stanic DAB+.
- Po dokončení vyhledávání rádio automaticky přejde do rozhraní pro přehrávání.

8.8.2 Spínací stanice

- Krátkým stisknutím tlačítka "<" přepnete na předchozí stanici.
- Krátkým stisknutím tlačítka ">" přepnete na další stanici.

8.8.3 Přednastavená nastavení stanic

- Můžete přednastavit až 6 stanic.
- Přepněte na požadovanou stanici DAB+ a poté stiskněte a podržte tlačítko "Preset".
- Na displeji se zobrazí "Preset Store, <1.Empty>".
- Krátkým stisknutím tlačítka "<" (5) nebo ">" (6) vyberte požadovanou přednastavenou pozici od <1.Prázdný> do <6.Prázdný>.
- Krátce stiskněte tlačítko Preset nebo knoflíkový spínač.
- Po úspěšném uložení se na obrazovce zobrazí "Preset1-6 stored".

8.8.4 Zobrazení nebo přehrávání přednastavených stanic

- Krátce stiskněte tlačítko Předvolba.
- Na obrazovce se zobrazí "Preset, Recall".
- Krátkým stisknutím tlačítka "<" nebo ">" můžete přepínat mezi oblíbenými stanicemi od 1 do 6.
- Krátkým stisknutím tlačítka předvolby nebo knoflíkového přepínače přehrajete zvolenou stanici.

8.9 **Rádio FM**

8.9.1 Vstup do režimu FM

- Krátkým stisknutím tlačítka DAB/FM (2) přejděte do stavu vyhledávání ladění FM. Stisknutím tlačítka skenování (7) zahájíte vyhledávání stanic FM.

8.9.2 Vyhledávání stanic

- Krátkým stisknutím tlačítka skenování (7) vyhledejte další stanici a po nalezení stanice ji zastavte. Při každém krátkém stisknutí tlačítka skenování (7) se vyhledá další stanice.
- Krátkým stisknutím tlačítka "<" (5) nebo ">" (6) doladíte aktuální frekvenci stanice o +0,05 MHz nebo -0,05 MHz.

8.9.3 Přednastavená nastavení stanic

- Můžete přednastavit až 6 stanic.
- Po vyhledání oblíbené stanice FM stiskněte a podržte tlačítko "Preset" (1).
- Na displeji se zobrazí "Preset Store, <1.Empty>".
- Krátkým stisknutím tlačítka "<" nebo ">" vyberte požadovanou přednastavenou pozici od <1.Prázdný> do <6.Prázdný>.
- Krátce stiskněte tlačítko "Preset" (1) nebo knoflíkový spínač.
- Po úspěšném uložení se na obrazovce zobrazí "Preset1-6 stored".

8.9.4 Zobrazení nebo přehrávání přednastavených stanic

- Krátce stiskněte tlačítko "Preset" (1).
- Na obrazovce se zobrazí "Preset, Recall".
- Krátkým stisknutím tlačítka "<" (5) nebo ">" (6) můžete přepínat mezi oblíbenými stanicemi od 1 do 6.
- Krátce stiskněte tlačítko "Preset" (1). nebo knoflíkový přepínač pro přehrávání vybrané stanice.

8.10 **Ztlumit**

V režimu FM a DAB+ krátce stiskněte tlačítko "On/off" (4) pro ztlumení zvuku, dalším stisknutím jej vypnete.
ztlumení zvuku.

8.11 **Nastavení AUX**

Když je rádio zapnuté, zasuňte zástrčku AUX do libovolného režimu BT/DAB+/FM, abyste přešli do režimu AUX. Na displeji se zobrazí "AUX Auxiliary Input" (pomocný vstup AUX). Stisknutím na připojeném zařízení přehrávejte nebo pozastavte přehrávání.

8.12 **Úprava ekvalizéru**

V režimech FM, DAB+, Bluetooth a AUX krátkým stisknutím tlačítka EQ (17) přejdete do režimu modulace zvuku. Zvukový efekt se bude přepínat mezi zvukovými efekty BASS a standardními zvukovými efekty.

8.13 **Funkce Info/Menu**

V jakémkoli režimu stiskněte a podržte tlačítko "Info/Menu" (3) po dobu alespoň 3 sekund pro vstup do nabídky "Systém", vyberte pomocí "<" (5) nebo ">" (6) pro přechod do nastavení. Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (4) proveďte výběr.

Krátkým stisknutím tlačítka

Info/Menu (3) opustíte nabídku systémových nastavení.

Nabídka se skládá ze čtyř modulů:

8.13.1 Podsvícení: Nastavení jasu obrazovky

- Krátkým stisknutím tlačítka "<" (5) nebo ">" (6) vyberte nastavení jasu obrazovky "Backlight".
- Krátkým stisknutím tlačítka "On/off" (4) vstupte do nastavení úrovně jasu podsvícení (úroveň On).

- Opětovným krátkým stisknutím tlačítka "Zapnout/Vypnout" (4) zvolíte jednu ze tří možností: High, Low a Medium.
- Krátkým stisknutím tlačítka "<" (5) nebo ">" (6) vyberte požadovanou úroveň jasu a opět krátce stiskněte tlačítko "Zapnout/Vypnout" (4) pro potvrzení.

8.13.2 Jazyk: Nastavení jazyka

- Krátkým stisknutím tlačítka "<" (5) nebo ">" (6) vyberte nastavení "Language".
- Krátkým stisknutím tlačítka "Zapnout/vypnout" (4) vstoupíte do jazykových možností.
- Na výběr je 12 jazyků: angličtina, němčina (Deutsch), nizozemština (Nederlands), italština (Italiano), francouzština (Français), španělština (Español), portugalská (Português), norština (Norsk), švédština (Svenska), dánština (Dansk), polština (Polski), finština (Suomi).
- Krátkým stisknutím tlačítka "<" (5) nebo ">" (6) vyberte požadovaný jazyk a poté krátce stiskněte tlačítko "Zapnout/Vypnout" (4) pro potvrzení výběru.

8.13.3 Obnovení továrního nastavení: Obnovení továrního nastavení

- Krátkým stisknutím tlačítka "<" (5) nebo ">" (6) vyberte možnost "Factory Reset".
- Krátkým stisknutím tlačítka "Zapnout/Vypnout" (4) přejděte do možností obnovení továrního nastavení.
- Krátkým stisknutím tlačítka "<" (5) nebo ">" (6) vyberte možnost "NO" nebo "YES" a poté krátce stiskněte tlačítko "On/off" (4) pro potvrzení volby.



Poznámka: Pokud se Bluetooth nepřipojí, můžete obnovit tovární nastavení, vymazat původní párování a znovu se připojit k Bluetooth.

8.13.4 Verze SW (=verze softwaru): Zobrazit verzi systému

- Krátkým stisknutím tlačítka "<" (5) nebo ">" (6) vyberte možnost "SW Version".
- Krátkým stisknutím tlačítka "Zapnout/vypnout" (4) zobrazíte informace o verzi systému.

8.14 *Typy napájení*

8.14.1 Externí baterie (Dual Power 20V nebo 2x20V baterie)

- Při použití externí baterie Dual Power 20V nebo 2x20V se v levém horním rohu obrazovky zobrazí ikona baterie ()

8.14.2 Napájecí adaptér (20V 2A)

- Při použití 20V 2A napájecího adaptéru se v levém horním rohu obrazovky zobrazí ikona blesku baterie ()
- Napájecí adaptér napájí pouze výrobek a nenabíjí baterii.

9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

9.1 Čištění

- Před čištěním odpojte rádio od zásuvky střídavého proudu. Nečistoty a mastnotu lze z vnější strany rádia odstranit pomocí hadříku. Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí roztoky.
- K čištění nekovových částí rádia nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani jiné drsné chemikálie. Tyto chemikálie mohou oslabit materiály použité v těchto částech. Používejte pouze hadřík navlhčený vodou a jemným mýdlem. Nikdy nedovolte, aby se do rádia dostala jakákoli tekutina; nikdy neponořujte žádnou část přístroje do tekutiny.
- Uvnitř rádia nikdy nestříkejte ani žádným jiným způsobem nepoužívejte maziva nebo čisticí rozpouštědla. Může to vážně ovlivnit životnost a výkon rádia.
- K čištění náradí používejte pouze jemné mýdlo a vlhký hadřík. Nikdy nedovolte, aby se do nástroje dostala jakákoli kapalina; nikdy neponořujte žádnou část rádia do kapaliny.

10 TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE

Model č.	POWDP8061
Jmenovité napětí DC (Un)	20 V 
Stejnoseměrný vstup	20V 2A
Jmenovité napětí AC	100V-240V 50-60Hz
Fázově uzamčená smyčka	Přijímač DAB+/FM/Aux/Bluetooth/duální režimy ekvalizéru
Rozsah DAB	174,928-239,2 MHz
Rozsah FM	87,5 MHz-108 MHz
Verze Bluetooth	5.3
Vzdálenost Bluetooth (bez bariér)	>15-30 metrů
Reproduktory (2)	2 ks x 3 palce
Výstup USB	5V - 2,1A

11 ZÁRUKA

- Na tento výrobek je poskytována záruka po dobu 36 měsíců od data zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na všechny materiálové nebo výrobní vady s výjimkou : baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřeбенí, jako jsou ložiska, kartáče, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jako jsou vrtáky, vrtací korunky, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vzniklých v důsledku špatného zacházení, nehod nebo úprav; ani nákladů na dopravu.
- Záruka se nevztahuje ani na poškození a/nebo závady vzniklé v důsledku nevhodného používání.
- Zřikáme se rovněž veškeré odpovědnosti za jakékoli zranění způsobené nevhodným používáním nástroje.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis nářadí Powerplus.
- Další informace získáte na telefonním čísle 00 32 3 292 92 90.
- Případné náklady na dopravu nese vždy zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Současně nelze uplatnit nárok na záruku, pokud k poškození zařízení došlo v důsledku zanedbání údržby nebo přetížení.
- Ze záruky jsou jednoznačně vyloučena poškození způsobená průnikem kapalin, nadměrným vniknutím prachu, úmyslným poškozením (úmyslné nebo hrubou nedbalostí), nevhodným použitím (použití k účelům, pro které není zařízení vhodné), neodborným použitím (např. nedodržení pokynů uvedených v návodu), neodbornou montáží, úderem blesku, chybným napětím sítě. Tento seznam není vyčerpávající.
- Uznání reklamace v rámci záruky nemůže nikdy vést k prodloužení záruční doby ani k zahájení nové záruční doby v případě výměny zařízení.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky proto zůstávají majetkem společnosti Varo NV.
- Vyhrazuje si právo zamítnout reklamaci, pokud nelze ověřit nákup nebo pokud je zřejmé, že výrobek nebyl řádně udržován. (Čisté větrací otvory, pravidelně servisované uhlíkové kartáčky atd.).
- Jako doklad o datu nákupu je třeba uschovat doklad o koupi.
- Spotřebič musí být vrácen prodejci v nerozebraném stavu (v původním vyfouknutém obalu, pokud se na přístroj vztahuje) a s dokladem o koupi.
- Aby byl zajištěn optimální provoz nářadí, je nutné jej nabíjet alespoň 1x měsíčně.

12 PROSTŘEDÍ

Pokud je po delším používání spotřebiče nutná jeho výměna, nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale vyhoďte jej ekologicky bezpečným způsobem. S odpadem z elektrických strojů by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Recykluje je tam, kde existují recyklační zařízení. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce.

1	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE	3
2	POPIS (OBR. A+B+C)	3
3	ZOZNAM OBSAHU BALÍKA	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA	4
5.1	Pracovný priestor	4
5.2	Elektrická bezpečnosť	4
5.3	Osobná bezpečnosť	5
5.4	Používanie a starostlivosť o elektrické náradie	5
5.5	Služba	5
6	ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABIJAČKY	5
6.1	Batérie (nie sú súčasťou dodávky)	5
6.2	Nabíjačky (nabíjačka nie je súčasťou balenia)	6
7	DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE RÁDIO	6
7.1	Li-ion batéria	6
7.2	Tipy na nabíjanie	6
7.3	Bezpečnosť FCC pre rádio	6
8	INŠTALÁCIA	7
8.1	Nabíjanie akumulátora	7
8.1.1	Indikácia nabíjania	7
8.2	Indikátor kapacity batérie	8
8.3	Vkladanie a vyberanie batérie (obr. D)	8
8.4	Sieťový adaptér	8
8.5	Zapnutie napájania	9
8.6	Vypnutie napájania	9
8.6.1	Manuálne vypnutie napájania	9
8.6.2	Automatické vypnutie	9
8.7	Počúvanie hudby prostredníctvom streamovania cez Bluetooth	9
8.7.1	Žiadny záznam o pripojení	9

8.7.2	So záznamom o pripojení	9
8.7.3	Odpojenie	10
8.7.4	Opätovné pripojenie mimo dosahu.....	10
8.7.5	Prepínanie režimov.....	10
8.8	Digitálne rádio DAB+	10
8.8.1	Vstup do režimu DAB+	10
8.8.2	Spínacie stanice	10
8.8.3	Prednastavené nastavenia stanice	10
8.8.4	Zobrazenie alebo prehrávanie prednastavených staníc	10
8.9	Rádio FM	10
8.9.1	Vstup do režimu FM.....	10
8.9.2	Vyhľadávanie staníc	11
8.9.3	Prednastavené nastavenia stanice	11
8.9.4	Zobrazenie alebo prehrávanie prednastavených staníc	11
8.10	Vypnutie zvuku	11
8.11	Nastavenia AUX	11
8.12	Úprava EQ	11
8.13	Funkcia Info/Menu	11
8.13.1	Podsvietenie: Nastavenie jasú obrazovky	11
8.13.2	Jazyk: Nastavenie jazyka.....	12
8.13.3	Obnovenie továrenského nastavenia: Obnovenie továrenských nastavení	12
8.13.4	Verzia SW (= verzia softvéru): Zobrazit' verziu systému	12
8.14	Typy napájania.....	12
8.14.1	Externá batéria (duálne napájanie 20V alebo 2x20V batéria).....	12
8.14.2	Napájací adaptér (20 V 2A).....	12
9	ČISTENIE A ÚDRŽBA	13
9.1	Čistenie	13
10	TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE	13
11	ZÁRUKA	14
12	PROSTREDIE	14

POWERPLUS

POWDP8061

RÁDIO NA PRACOVISKU 20V

POWDP8061

SK

1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Rádio na stavenisku je určené na počúvanie rádia a iných prenosných zvukových zariadení na stavenisku. Nie je vhodné na profesionálne použitie.



VAROVANIE! Pred použitím spotrebiča si v záujme vlastnej bezpečnosti pozorne prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Elektrické náradie by ste mali odovzdávať ďalej len spolu s týmto návodom.

2 POPIS (OBR. A+B+C)

- | | |
|---|--|
| 1. Tlačidlo predvoľby | 9. Vstupný port striedavého prúdu pre napájanie (napájací adaptér) |
| 2. Tlačidlo DAB+/FM | 10. Výstupný port USB |
| 3. Tlačidlo Info/Menu (stlačením a podržaním sa vrátite do predchádzajúceho menu) | 11. Sieťový adaptér |
| 4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia a tlačidlo hlasitosti +/- | 12. Batéria (nie je súčasťou balenia) |
| 5. Predchádzajúca skladba | 13. Tlačidlo zámku batérie |
| 6. Ďalšia skladba | 14. Reprodukory |
| 7. Tlačidlo skenovania | 15. Anténa |
| 8. Vstupný port AUX | 16. Rukoväť |
| | 17. Tlačidlo EQ |
| | 18. Tlačidlo Bluetooth |
| | 19. Port pre batériu |
| | 20. Audio kábel AUX |

3 ZOZNAM OBSAHU BALÍKA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Odstráňte zvyšný obal a vložky obalu (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia kompletný.
- Skontrolujte, či spotrebič, napájací kábel, zástrčka a všetko príslušenstvo nie sú poškodené pri preprave.
- Obalové materiály uchovávajte pokiaľ možno do konca záručnej doby. Potom ho vyhodte do miestneho systému likvidácie odpadu.



UPOZORNENIE: Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

1 x rádio na pracovisku
1 x návod na použitie

1 x audio kábel AUX
1 x sieťový adaptér



Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte svojho predajcu.

4 SYMBOLY

V tejto príručke a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko poranenia osôb alebo poškodenia nástroja.		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc
	Pred použitím si prečítajte príručku		Nevystavujte nabíjačku a akumulátor vode
	Teplota okolia max. 40 °C (len pre batériu, nie je súčasťou dodávky)		Nespaľujte akumulátor (nie je súčasťou balenia) ani nabíjačku
	Nabíjačku používajte len v uzavretých miestnostiach.		Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie varovaní a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúce použitie. Výraz "elektrické náradie" v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na vaše elektrické náradie napájané zo siete (so šnúrou) alebo na elektrické náradie napájané z akumulátora (s akumulátorom).

5.1 Pracovný priestor

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neupravené a tmavé priestory môžu viesť k nehodám.
- Nepracujte s elektrickým náradím v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Pri práci s elektrickým náradím udržiavajte deti a okolostojace osoby v dostatočnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť, že nad ním stratíte kontrolu.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napájací zdroj zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
- Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy nijako neupravujte. Nepoužívajte adaptérové zástrčky s uzemneným elektrickým náradím. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znížia riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhňte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, kuchynské sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak sa do elektrického náradia dostane voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoškodzujte kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpojenie elektrického náradia. Šnúru uchováajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané šnúry zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Ak je prevádzka elektrického náradia na vlhkom mieste nevyhnutná, použite napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Nepoužívajte na rebríku alebo nestabilnej opore. Stabilné postavenie na pevnom povrchu umožňuje lepšiu kontrolu výrobku v neočakávaných situáciách.
- Počas obsluhy strojov nepoužívajte rádio na počúvanie hudby alebo iných zvukových programov. Môže to spôsobiť rozptýlenie, ktoré môže mať za následok vážne zranenie osôb.
- Toto rádio je schopné produkovať zvuky, ktoré môžu byť nebezpečné pre dlhodobý sluch. Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti počas akéhokoľvek časového obdobia môže spôsobiť stratu sluchu spôsobenú hlukom. Čím vyššia je hlasitosť, tým kratší čas je potrebný, aby mohlo dôjsť k ovplyvneniu vášho sluchu.

5.4 Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

- Neočakávajte, že elektrické náradie urobí viac, ako dokáže. Používajte správne elektrické náradie na to, čo chcete robiť. Elektrické náradie dosiahne lepšie výsledky a bude bezpečnejšie, ak sa bude používať v kontexte, pre ktorý bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie, ak ho vypínač nedokáže zapnúť a vypnúť. Elektrické náradie s pokazeným spínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred úpravami, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- Ak sa elektrické náradie nepoužíva, uložte ho mimo dosahu detí a nedovoľte, aby s ním pracovali osoby, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi. Elektrické náradie je v rukách nezaškolených používateľov potenciálne nebezpečné.
- Údržba elektrického náradia. Skontrolujte, či nie sú nesprávne nastavené alebo zaseknuté pohyblivé časti, či nedošlo k poruche alebo k inému poškodeniu, ktoré by mohlo ovplyvniť prevádzku elektrického náradia. Ak je poškodený, elektrické náradie sa musí opraviť. Mnoho nehôd je spôsobených používaním zle udržiavaného elektrického náradia.
- Elektrické náradie, príslušenstvo, rezné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom určeným pre daný typ elektrického náradia, pričom zohľadnite pracovné podmienky a prácu, ktorú je potrebné vykonať. Používanie elektrického náradia spôsobom, na ktorý nie je určené, môže viesť k potenciálne nebezpečným situáciám.

5.5 Služba

- Servis vášho elektrického náradia by mal vykonávať kvalifikovaný odborník, ktorý používa iba štandardné náhradné diely. Tým sa zabezpečí, že bude spĺňať požadované bezpečnostné normy.

6 ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY



Používajte len batérie a nabíjačky vhodné pre tento prístroj.

6.1 Batérie (nie sú súčasťou balenia)

- Nikdy sa nepokúšajte otvoriť z akéhokoľvek dôvodu.
- Neskladujte na miestach, kde teplota môže prekročiť 40 °C.
- Nabíjajte len pri teplote okolia od 4 °C do 40 °C.
- Pri likvidácii batérií postupujte podľa pokynov uvedených v časti "Ochrana životného prostredia".
- Nespôsobujte skraty. Ak dôjde k spojeniu medzi kladným (+) a záporným (-) pólom priamo alebo náhodným kontaktom s kovovými predmetmi, dôjde ku skratu batérie a

intenzívnemu prúdu, ktorý spôsobí vznik tepla, čo môže viesť k roztrhnutiu krytu alebo požiaru.

- Neohrievajte. Ak sa batérie zahrejú na teplotu vyššiu ako 100 °C, môže dôjsť k poškodeniu tesniacich a izolačných separátorov a iných polymérnych komponentov, čo môže mať za následok únik elektrolytu a/alebo vnútorný skrat vedúci k tvorbe tepla, ktoré spôsobí prasknutie alebo vyplnenie. Okrem toho batérie nelikvidujte v ohni, môže dôjsť k výbuchu a/alebo intenzívnemu horeniu.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k vytečeniu batérie. Ak na batérii spozorujete tekutinu, postupujte nasledovne:
 - Kvapalinu opatrne zotrite handričkou. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
 - V prípade kontaktu s pokožkou alebo očami postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
 - ✓ Okamžite opláchnite vodou. Neutralizujte jemnou kyselinou, napríklad citrónovou šťavou alebo octom.
 - ✓ V prípade kontaktu s očami ich hojne vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút. Poradte sa s lekárom.



Nebezpečenstvo požiaru! Zabráňte skratu kontaktov odpojenej batérie. Batériu nespálujte.

6.2 Nabíjačky (nabíjačka nie je súčasťou balenia)

- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať nenabíjateľné batérie.
- Poškodené šnúry okamžite vymeňte.
- Nevystavujte ho pôsobeniu vody.
- Neotvárajte nabíjačku.
- Nesondujte nabíjačku.
- Nabíjačka je určená len na použitie v interiéri.

7 ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE RÁDIO

7.1 Li-ion batéria

Výhody lítium-iónových batérií :

- Li-ion batérie majú vyšší pomer kapacity/hmotnosť (viac energie na menej ťažkú, kompaktnjšiu batériu)
- Žiadny pamäťový efekt (strata kapacity po niekoľkých cykloch nabíjania/vybíjania) ako u iných typov batérií. (Ni-Cd, Ni-MeH ..).
- Obmedzené samovybíjanie. (pozri tiež kapitolu : Skladovanie)

7.2 Tipy na nabíjanie

- Nikdy nadmerne nevybíjajte batériu používaním rádia ani po znížení jeho výkonu. Keď sa výkon rádia začne znižovať, zastavte rádio a dobite batériu, aby ste dosiahli optimálny výkon.
- Po použití nechajte rádio vychladnúť; neumiestňujte nabíjačku a rádio do teplého prostredia.

7.3 Bezpečnosť FCC pre rádio

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená tým, že toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie a musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.



VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.



POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a vyžaruje rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho prijímu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, než do ktorého je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

8 INŠTALÁCIA

8.1 Nabíjanie akumulátora

Akumulátor (nie je súčasťou dodávky) pre tento nástroj sa dodáva v stave nízkeho nabitia, aby sa predišlo možným problémom, preto je potrebné akumulátor pred prvým použitím nabiť.



Poznámka: Akumulátory sa pri prvom nabíjaní nenabijú na plný výkon. Nechajte niekoľko cyklov, aby sa položka úplne nabila. Batéria by sa mala nabíjať len v interiéri.

Batéria sa počas nabíjania mierne zahreje, čo je normálne a neznamená to problém. Nabíjačku batérií (nie je súčasťou dodávky) neumiestňujte na miesta s extrémnym teplom alebo chladom. Najlepšie je pri normálnej izbovej teplote. Keď sa batéria úplne nabije, odpojte nabíjačku od elektrickej siete a vyberte batériu z nabíjačky.

Poznámka:

- Pred nabíjaním nechajte akumulátor úplne vychladnúť
- Pred nabíjaním skontrolujte akumulátor, nenabíjajte prasknutý alebo vytekajúci akumulátor.

8.1.1 Indikácia nabíjania

Pripojte nabíjačku do zásuvky elektrickej siete

- Stále zelená: pripravené na nabíjanie
- Blikajúca červená: nabíjanie
- Stále zelená: nabitá
- Trvalá zelená a červená: batéria alebo nabíjačka sú poškodené



POZNÁMKA: Ak batéria nesedí správne, odpojte ju a skontrolujte, či je batéria správnym modelom pre túto nabíjačku, ako je uvedené v tabuľke špecifikácií. Nenabíjajte žiadny iný akumulátor ani žiadny akumulátor, ktorý bezpečne nepasuje do nabíjačky.

- Často monitorujte nabíjačku a akumulátor počas pripojenia
- Po skončení nabíjania odpojte nabíjačku a odpojte ju od akumulátora.

- Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť.
- Nabíjačku a akumulátor skladujte v interiéri, mimo dosahu detí.



POZNÁMKA: Ak je batéria po nepretržitom používaní v náradí horúca, pred nabíjaním ju nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. Predĺžite tým životnosť batérií.



POZNÁMKA: Vyberte batériový blok z podstavca nabíjačky, ktorý pomocou palca alebo prstov zatlačte do uvoľňovacieho tlačidla batérie a súčasne batériový blok vytiahnite.

8.2 Indikátor kapacity batérie

Na batérii sú indikátory kapacity batérie, po stlačení tlačidla môžete skontrolovať stav kapacity batérie. Pred použitím zariadenia stlačte spínaciu spúšť, aby ste skontrolovali, či je batéria dostatočne plná na správnu prácu.

Tieto 3 LED diódy môžu zobrazovať stav kapacity batérie:

Svietia 3 LED diódy: Batéria je plne nabitá

Svietia 2 LED diódy: Batéria je nabitá na 60 %.

Svieti 1 LED dióda: Batéria je takmer vybitá



POZNÁMKA: Symbol batérie na displeji (v ľavom hornom rohu) rádia označuje, či je zariadenie napájané z batérie () alebo zo siete ().



POZNÁMKA: Keď rádio funguje na batériu, symbol batérie tiež indikuje, ako je batéria nabitá ( = úplne nabitá batéria;  = polovične nabitá batéria;...).

8.3 Vkladanie a vyberanie batérie (obr. D)

- Jednou rukou držte rádio a druhou batériu.
- Inštalácia: Zatlačte a zasuňte batériu do portu pre batériu, pred začatím prevádzky na sa uistite, že uvoľňovacia západka na zadnej strane batérie zapadla na miesto a batéria je zaistená.
- Odstránenie: Stlačte uvoľňovaciu západku batérie a súčasne vytiahnite batériu.



UPOZORNENIE: pri montáži dielov, čistení alebo pri nepoužívaní vždy vyberte akumulátor z výrobku. Odstránením týchto zdrojov energie zabránite náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenie osôb.

8.4 Sieťový adaptér

- Ak chcete používať sieťový adaptér, vložte sieťový adaptér (11) do vstupného portu (9).



VAROVANIE: toto rádio má označenie IPX3, čo znamená, že rádio odolá priamemu postriekaniu vodou pod uhlom až 60 stupňov. Upozorňujeme, že toto označenie sa vzťahuje len na rádio (a nie na batériu, ktorá nie je súčasťou dodávky, ani na sieťovú nabíjačku). Ak chcete zistiť, či je kompatibilná batéria tiež odolná voči dažďu, mali by ste si pozrieť označenie IP na obale batérie.



UPOZORNENIE: toto rádio je schopné vydávať zvuky, ktoré môžu byť nebezpečné pre dlhodobý sluch. Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti počas akéhokoľvek časového obdobia môže spôsobiť stratu sluchu spôsobenú hlukom. Čím vyššia je hlasitosť, tým kratší čas je potrebný, aby mohlo dôjsť k poškodeniu vášho sluchu.

8.5 Zapnutie napájania

- Stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia (4) na 2 sekundy zapnete zariadenie.
- Na displeji sa zobrazí "Welcome to Jobsite Speaker" (Vítajte na pracovisku) a predvolená hlasitosť je nastavená na 50 %.
- Ak sa v akomkoľvek režime nevykoná žiadna operácia s tlačidlom, obrazovka displeja sa vypne.
- Stlačením ľubovoľného tlačidla prebudíte obrazovku.

8.6 Vypnutie napájania



Poznámka: Vo všetkých prípadoch vypnutia napájania sa vypnú všetky kontrolky, všetky funkcie budú deaktivované a na displeji sa zobrazí "Bye".

8.6.1 Manuálne vypnutie napájania

- Keď je rádio zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia (4) po dobu 2 sekúnd, aby sa zariadenie vyplo.

8.6.2 Automatické vypnutie



Poznámka: Predpoklady pre automatické vypnutie: rádio by malo byť v stave zapnutia.

- Ak v režime "Bluetooth" nie je pripojený telefón, rádio sa po 10 minútach automaticky vypne.
- Ak je v režime "Bluetooth" telefón pripojený, ale počas 10 minút nedochádza k prehrávaniu ani k ovládaniu tlačidla, rádio sa automaticky vypne.
- Keď je batéria vybitá (hodnota napätia), zariadenie sa automaticky vypne.

8.7 Počúvanie hudby prostredníctvom streamovania cez Bluetooth

Zariadenie Bluetooth musíte prvýkrát spárovať.

8.7.1 Žiadny záznam o pripojení

- Po zapnutí krátko stlačte tlačidlo "Bluetooth" (18), aby ste vstúpili do režimu párovania.
- Na displeji sa zobrazí "Not Connected" (Nie je pripojené).
- Otvorte Bluetooth v telefóne a vyhľadajte "POWDP8061" v paneli vyhľadávania, potom kliknite na pripojenie.
- Po pripojení sa na displeji zobrazí "Connected" (Pripojené).

8.7.2 So záznamom o pripojení

- Po zapnutí krátko stlačte tlačidlo "Bluetooth" (18).
- Na displeji sa zobrazí "Not Connected" (Nie je pripojené) a automaticky sa pokúsi o opätovné pripojenie k poslednému spárovanému zariadeniu (s možnosťou vyhľadávania a pripojenia).
- Po úspešnom opätovnom pripojení sa na displeji zobrazí "Connected".

- Ak sa opätovné pripojenie nepodarí, znova sa prepne do režimu párovania.

8.7.3 Odpojenie

- Aktívne odpojte koniec telefónu.
- Stlačením a podržaním tlačidla "Bluetooth" (18) sa odpojíte, potom opätovným krátkym stlačením tlačidla "Bluetooth" spustíte pripojenie.

8.7.4 Opätovné pripojenie mimo dosahu

- Po odpojení z dôvodu prekročenia rozsahu sa zariadenie pokúsi o opätovné pripojenie k telefónu počas 10 minút.
- Ak sa to nepodarí, prejde do stavu vypnutia. Keď sa vráti do účinného dosahu, môže sa automaticky znova pripojiť k predtým spárovaným zariadeniam.

8.7.5 Prepínanie režimov

- Pri prepnutí do režimu Bluetooth (BT) sa ozve zvukový signál, po úspešnom pripojení Bluetooth sa ozve zvukový signál a po odpojení sa ozve zvukový signál.

8.8 *Digitálne rádio DAB+*

8.8.1 Vstup do režimu DAB+

- Krátko stlačte tlačidlo DAB/FM (2), aby ste vstúpili do stavu vyhľadávania DAB+.
- Kliknutím na tlačidlo skenovania (7) spustíte vyhľadávanie staníc DAB+.
- Po dokončení vyhľadávania rádio automaticky prejde do rozhrania prehrávania.

8.8.2 Spínanie stanice

- Krátkym stlačením tlačidla "<" prepnete na predchádzajúcu stanicu.
- Krátkym stlačením tlačidla ">" prepnete na ďalšiu stanicu.

8.8.3 Prednastavené nastavenia stanice

- Môžete prednastaviť až 6 staníc.
- Prepnite na požadovanú stanicu DAB+ a potom stlačte a podržte tlačidlo "Preset".
- Na displeji sa zobrazí "Preset Store, <1.Empty>".
- Krátkym stlačením tlačidla "<" (5) alebo ">" (6) vyberte požadovanú prednastavenú polohu od <1.Empty> do <6.Empty>.
- Krátko stlačte tlačidlo Preset alebo gombíkový prepínač.
- Po úspešnom uložení sa na obrazovke zobrazí "Preset1-6 stored".

8.8.4 Zobrazenie alebo prehrávanie prednastavených staníc

- Krátko stlačte tlačidlo Preset.
- Na obrazovke sa zobrazí "Preset, Recall".
- Krátkym stlačením tlačidla "<" alebo ">" prepínate medzi obľúbenými stanicami od 1 do 6.
- Krátkym stlačením tlačidla Preset alebo gombíkového prepínača prehráte zvolenú stanicu.

8.9 *Rádio FM*

8.9.1 Vstup do režimu FM

- Krátko stlačte tlačidlo DAB/FM (2), aby ste vstúpili do stavu vyhľadávania ladenia FM. Stlačením tlačidla skenovania (7) spustíte vyhľadávanie FM staníc.

8.9.2 Vyhľadávanie staníc

- Krátkym stlačením tlačidla skenovania (7) vyhľadajte ďalšiu stanicu a po jej nájdení zastavte. Pri každom krátkom stlačení tlačidla skenovania (7) sa vyhľadá ďalšia stanica.
- Krátkym stlačením tlačidla "<" (5) alebo ">" (6) doladíte aktuálnu frekvenciu stanice o +0,05 MHz alebo -0,05 MHz.

8.9.3 Prednastavené nastavenia stanice

- Môžete prednastaviť až 6 staníc.
- Po vyhľadaní obľúbenej FM stanice stlačte a podržte tlačidlo "Preset" (1).
- Na displeji sa zobrazí "Preset Store, <1.Empty>".
- Krátkym stlačením tlačidla "<" alebo ">" vyberte požadovanú polohu predvoľby od <1.Empty> do <6.Empty>.
- Krátko stlačte tlačidlo "Preset" (1) alebo gombíkový prepínač.
- Po úspešnom uložení sa na obrazovke zobrazí "Preset1-6 stored".

8.9.4 Zobrazenie alebo prehrávanie prednastavených staníc

- Krátko stlačte tlačidlo "Preset" (1).
- Na obrazovke sa zobrazí "Preset, Recall".
- Krátkym stlačením tlačidla "<" (5) alebo ">" (6) prepínate medzi obľúbenými stanicami od 1 do 6.
- Krátko stlačte tlačidlo "Preset" (1). alebo gombíkový prepínač, aby ste prehrali zvolenú stanicu.

8.10 **Vypnutie zvuku**

V režime FM a DAB+ krátko stlačte tlačidlo "On/off" (4), aby ste stíšili zvuk, opätovným stlačením ho vypnete.
stlmenie zvuku.

8.11 **Nastavenia AUX**

Keď je rádio zapnuté, zasuňte zástrčku AUX do ľubovoľného režimu BT/DAB+/FM, aby ste vstúpili do režimu AUX. Na displeji sa zobrazí "AUX Auxiliary Input" (pomocný vstup AUX). Stlačením na pripojenom zariadení prehrávajte alebo pozastavte prehrávanie.

8.12 **Úprava EQ**

V režimoch FM, DAB+, Bluetooth a AUX krátkym stlačením tlačidla EQ (17) vstúpite do modulácie zvuku. Zvukový efekt sa bude prepínať medzi BASS a štandardnými zvukovými efektmi.

8.13 **Funkcia Info/Menu**

V ľubovoľnom režime stlačte a podržte tlačidlo "Info/Menu" (3) aspoň 3 sekundy, aby ste vstúpili do menu "System" (Systém), vyberte pomocou "<" (5) alebo ">" (6), aby ste prešli do nastavení. Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia (4) vyberte.

Krátko stlačte tlačidlo

Info/Menu (3), aby ste opustili menu systémových nastavení.

Ponuka sa skladá zo štyroch modulov:

8.13.1 Podsvietenie: Nastavenie jasu obrazovky

- Krátkym stlačením tlačidla "<" (5) alebo ">" (6) vyberte nastavenie jasu obrazovky "Backlight".
- Krátkym stlačením tlačidla "On/off" (4) vstúpte do nastavenia úrovne jasu podsvietenia (úroveň On).

- Opätovným krátkym stlačením tlačidla "Zapnúť/Vypnúť" (4) si môžete vybrať z troch možností: High, Low a Medium.
- Krátkym stlačením tlačidla "<" (5) alebo ">" (6) vyberte požadovanú úroveň jasú a opätovným krátkym stlačením tlačidla "Zapnúť/Vypnúť" (4) výber potvrdíte.

8.13.2 Jazyk: Nastavenie jazyka

- Krátkym stlačením tlačidla "<" (5) alebo ">" (6) vyberte nastavenia "Language" (Jazyk).
- Krátko stlačte tlačidlo "Zapnúť/Vypnúť" (4), aby ste vstúpili do možností jazyka.
- Na výber je 12 jazykov: angličtina, nemčina (Deutsch), holandčina (Nederlands), taliančina (Italiano), francúzština (Français), španielčina (Español), portugalčina (Português), nórcina (Norsk), švédčina (Svenska), dánčina (Dansk), poľština (Polski), fínčina (Suomi).
- Krátkym stlačením tlačidla "<" (5) alebo ">" (6) vyberte požadovaný jazyk a potom krátkym stlačením tlačidla "Zapnúť/Vypnúť" (4) potvrdíte výber.

8.13.3 Obnovenie továrenského nastavenia: Obnovenie továrenských nastavení

- Krátkym stlačením tlačidla "<" (5) alebo ">" (6) vyberte položku "Factory Reset" (Obnovenie továrenských nastavení).
- Krátko stlačte tlačidlo "Zapnúť/Vypnúť" (4), aby ste vstúpili do možností obnovenia výrobných nastavení.
- Krátkym stlačením tlačidla "<" (5) alebo ">" (6) vyberte možnosť "NO" (NIE) alebo "YES" (ÁNO), potom krátko stlačte tlačidlo "On/off" (4), aby ste potvrdili svoju voľbu.



Poznámka: Ak sa vám nepodarí pripojiť Bluetooth, môžete obnoviť výrobné nastavenia, vymazať pôvodné párovanie a potom sa znovu pripojiť k Bluetooth.

8.13.4 Verzia SW (= verzia softvéru): Zobrazíť verziu systému

- Krátkym stlačením tlačidla "<" (5) alebo ">" (6) vyberte položku "SW Version".
- Krátko stlačte tlačidlo "Zapnúť/Vypnúť" (4), aby sa zobrazili informácie o verzii systému.

8.14 **Typy napájania**

8.14.1 Externá batéria (Dual Power 20V alebo 2x20V batéria)

- Pri používaní externej batérie Dual Power 20V alebo 2x20V sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí ikona batérie ().

8.14.2 Napájací adaptér (20 V 2A)

- Pri použití 20V 2A napájacieho adaptéra sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí ikona blesku batérie (.
- Napájací adaptér napája iba výrobok a nenabíja batériu

9 ČISTENIE A ÚDRŽBA

9.1 Čistenie

- Pred čistením odpojte rádio od sieťovej zásuvky. Nečistoty a masťotu môžete z vonkajšej strany rádia odstrániť pomocou handričky. Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace roztoky.
- Na čistenie nekovových častí rádia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné drsné chemikálie. Tieto chemikálie oslabujú materiály použité v týchto častiach. Používajte len handričku navlhčenú vodou a jemným mydlom. Nikdy nedovoľte, aby sa do vnútra rádia dostala akákoľvek kvapalina; nikdy neponárajte žiadnu časť nástroja do kvapaliny.
- Nikdy do vnútra rádia nestriekajte ani nijakým iným spôsobom nepoužívajte mazivá alebo čistiace rozpúšťadlá. Môže to vážne ovplyvniť životnosť a výkon rádia.
- Na čistenie nástroja používajte len jemné mydlo a vlhkú handričku. Nikdy nedovoľte, aby sa do vnútra nástroja dostala akákoľvek kvapalina; nikdy neponárajte žiadnu časť rádia do kvapaliny.

10 TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE

Model č.	POWDP8061
Menovité napätie DC (Un)	20 V 
Vstup jednosmerného prúdu	20 V 2A
Menovité napätie AC	100V-240V 50-60Hz
Fázovo uzamknutá slučka	Prijímač DAB+/FM/Aux/Bluetooth/duálne režimy EQ
Rozsah DAB	174,928-239,2 MHz
Rozsah FM	87,5 MHz - 108 MHz
Verzia Bluetooth	5.3
Vzdialenosť Bluetooth (bez bariér)	>15-30 metrov
Reproduktory (2)	2 ks x 3 palce
Výstup USB	5 V - 2,1 A

11 ZÁRUKA

- Na tento výrobok sa vzťahuje záruka v trvaní 36 mesiacov od dátumu zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka sa vzťahuje na všetky materiálové alebo výrobné chyby s výnimkou : batérií, nabíjačiek, chybných dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu, ako sú ložiská, kefy, káble a zástrčky, alebo príslušenstva, ako sú vrtáky, vrtáky, pílové kotúče atď.; poškodenia alebo závady vzniknuté v dôsledku zlého zaobchádzania, nehôd alebo úprav; ani nákladov na dopravu.
- Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenia a/alebo chyby spôsobené nevhodným používaním.
- Zriekame sa tiež akejkolvek zodpovednosti za akékoľvek telesné poranenia spôsobené nevhodným používaním nástroja.
- Opravy môže vykonávať len autorizované zákaznícke servisné stredisko pre náradie Powerplus.
- Viac informácií získate na telefónnom čísle 00 32 3 292 92 90.
- Akékoľvek náklady na dopravu znáša vždy zákazník, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
- Zároveň nie je možné uplatniť nárok na záruku, ak je poškodenie zariadenia dôsledkom nedbalej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú jednoznačne vylúčené škody vzniknuté v dôsledku prenikania tekutín, nadmerného vnikania prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo hrubou nebalosťou), nevhodného používania (používanie na účely, na ktoré zariadenie nie je vhodné), neodborného používania (napr. nedodržanie pokynov uvedených v návode), neodbornej montáže, úderu blesku, chybného sieťového napätia. Tento zoznam nie je úplný.
- Uznanie reklamácie v rámci záruky nikdy nemôže viesť k predĺženiu záručnej doby ani k začatiu novej záručnej doby v prípade výmeny zariadenia.
- Zariadenia alebo diely vymenené v rámci záruky preto zostávajú majetkom spoločnosti Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť reklamáciu vždy, keď nie je možné overiť nákup alebo keď je zrejmé, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (Čisté vetracie štrbiny, pravidelne udržiavané uhlíkové kefy atď.).
- Doklad o kúpe si musíte uschovať ako dôkaz o dátume nákupu.
- Váš spotrebič musí byť vrátený vášmu predajcovi nedemontovaný, v prijateľne čistom stave (v pôvodnom vyfukovanom obale, ak sa na zariadenie vzťahuje), spolu s dokladom o kúpe.
- Aby sa zabezpečila optimálna prevádzka vášho náradia, musí sa nabíjať aspoň 1x mesačne.

12 PROSTREDIE

Ak by bolo potrebné spotrebič po dlhšom používaní vymeniť, nevyhadzujte ho spolu s domácim odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom. S odpadom z elektrických strojov by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným odpadom z domácnosti. Recyklujte ho tam, kde existujú recyklačné zariadenia. Informácie o recyklácii získate od miestneho úradu alebo predajcu.



DISCOVER THE ENTIRE PRODUCT RANGE AT
WWW.DUAL-POWER.COM



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETING BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM