


POWERPLUS

**DUAL
POWER**
choose your battery



• CS • SK •

POWDPG75321

HEDGE TRIMMER - HAAGSCHAAR
TAILLE-HAIE - HECKENSCHERE - CORTASETOS
TAGLIASIEPI - APARADOR DE RELVA

CS ČESKY
SK SLOVENČINA

PŘEKŁAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU

POWERPLUS

POWDPG75321



Fig. A



Fig. 1



Fig. 2

1	APLIKACE.....	2
2	POPIS (OBR. A).....	2
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ.....	2
4	SYMBOLY	3
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ	3
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	4
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	4
5.4	<i>Používání elektrického nářadí a péče o něj</i>	4
5.5	<i>Služba</i>	5
6	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	5
6.1	<i>Zbytková rizika</i>	5
7	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE A NABÍJEČKY	5
7.1	<i>Baterie</i>	5
7.2	<i>Nabíječi</i>	6
8	NABÍJENÍ A VLOŽENÍ NEBO VYJMUTÍ BATERIE.....	6
8.1	<i>Indikace nabíječky</i>	6
8.2	<i>Vyjmutí / vložení baterie</i>	7
8.3	<i>Ukazatel kapacity baterie (obr. 1)</i>	7
9	OPERACE	7
9.1	<i>Spuštění stroje (Obr. 2)</i>	7
9.2	<i>Stříhání živého plotu</i>	7
10	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	7
11	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	8
12	HLUK	8
13	ZÁRUKA.....	9
14	PROSTŘEDÍ	9
15	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	10

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 20V 515MM POWDPG75321

1 APLIKACE

Nůžky na živý plot by se měly používat pouze k zastříhování živých plotů, keřů a křovin. Jiné použití nůžek, které není uvedeno v tomto návodu, by mohlo vést k poškození nůžek nebo vážnému zranění obsluhy, a proto je výslovně vyloučeno z rozsahu použití. Není vhodný pro profesionální použití.



POZOR! V zájmu vlastní bezpečnosti si před použitím spotřebiče pečlivě přečtete tento návod a obecné bezpečnostní pokyny. Elektrické nářadí by mělo být předáváno pouze společně s tímto návodem.

2 POPIS (OBR. A)

- | | |
|--|---|
| 1. Spouštěcí spínač | 7. Bateriový blok |
| 2. Pomocná rukojeť + bezpečnostní spínač | 8. Tlačítko pro uvolnění akumulátoru |
| 3. Bezpečnostní ochrana | 9. Nabíječka |
| 4. Blade | 10. Indikátor kapacity baterie |
| 5. Ochranný kryt čepele | 11. Tlačítko pro indikátor kapacity baterie |
| 6. Rukojeť s měkkou rukojetí | |

3 SEZNAM OBSAHU BALÍČKU

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a vložky (pokud jsou součástí balení).
- Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.
- Zkontrolujte, zda spotřebič, napájecí kabel, zástrčka a veškeré příslušenství nejsou poškozeny při přepravě.
- Obalové materiály uchovávejte co nejdéle do konce záruční doby. Poté je odevzdejte do místního systému likvidace odpadu.



UPOZORNĚNÍ: Obalové materiály nejsou hračky! Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky! Hrozí nebezpečí udušení!

Nůžky na živý plot
Ochranný kryt čepele
Bateriový blok

Nabíječka
Manuální



Pokud některý z dílů chybí nebo je poškozen, obraťte se na svého prodejce.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko zranění osob nebo poškození nářadí.		Doporučuje se nosit ochrannou obuv.
	Pečlivě si přečtěte pokyny.		Používejte rukavice.
	Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.		Udržujte ruce mimo dosah nožů. Nedotýkejte se nožů při spouštění nebo při práci s přístrojem.
	Stroj nikdy nepoužívejte za deště nebo ve vlhkém či mokřím stavu. Vlhkost představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.		V prašném prostředí noste masku
	"Třída II - Nabíječka má dvojitou izolaci; uzemňovací vodič proto není nutný (pouze pro nabíječku).		V souladu se základními požadavky evropských směrnic.
	Nevystavujte nabíječku a akumulátor vodě.		Nespalujte akumulátor ani nabíječku.
	Okolní teplota max. 40 °C (pouze pro baterii)		Akumulátor a nabíječku používejte pouze v uzavřených místnostech

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení všech varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Výraz "elektrické nářadí" v těchto varováních se vztahuje na vaše elektrické nářadí napájené ze sítě (se šňůrou) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (akumulátorové).

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepřehledné a tmavé prostory vybízejí k nehodám.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

- Při práci s elektrickým nářadím udržte děti a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Vždy zkontrolujte, zda napájecí zdroj odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky s uzemněným (uzemněným) elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými nebo uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno nebo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Šňůru nezneužívejte. Nikdy nepoužívejte šňůru k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Šňůru uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Buďte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy používejte ochranu očí. Bezpečnostní vybavení, jako je protiprachová maska, nekouzavá bezpečnostní obuv, tvrdá čepice nebo ochrana sluchu, používané vždy, když to podmínky vyžadují, snižují počet osobních zranění.
- Zabraňte náhodnému spuštění. Před zapojením se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapojování elektrického nářadí, které má spínač zapnutý, vyvolává nehody.
- Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč nebo klíč. Klíč nebo klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.
- Nepřehánějte to. Stále udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- Správně se oblečte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.
- Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich připojení a správné používání. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí související s prachem.

5.4 Používání elektrického nářadí a péče o něj

- Elektrické nářadí nepoužívejte násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej spínač nezapíná a nevypíná. Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

- Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Nečinné elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.
- Údržba elektrického nářadí. Kontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému seřízení nebo zaseknutí pohyblivých částí, k poškození dílů a k jakémukoli jinému stavu, který by mohl ovlivnit provoz elektrického nářadí. V případě poškození nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a lépe se ovládají.
- Elektrické nářadí, příslušenství, bity atd. používejte v souladu s tímto návodem a způsobem určeným pro daný typ elektrického nářadí s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci. Použití elektrického nářadí k jiným než určeným činnostem by mohlo vést k nebezpečným situacím.

5.5 Služba

- Servis elektrického nářadí svěřte kvalifikované osobě a používejte pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

- Udržujte všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od nože. Neodstraňujte řezaný materiál ani nedržte řezaný materiál, když se nože pohybují. Při odstraňování zaseknutého materiálu se ujistěte, že je vypínač vypnutý. Chvilka nepozornosti při práci s nůžkami na živý plot může mít za následek vážné zranění osob.
- Nůžky na živý plot přenášejte za rukojeť se zastaveným žacíím nožem. Při přepravě nebo skladování nůžek na živý plot vždy nasadte kryt řezacího zařízení. Správná manipulace s nůžkami na živý plot omezí možné poranění osob o žací nože.
- Elektrické nářadí držte pouze za izolované úchopové plochy, protože řezací nůž se může dotknout skrytých vodičů. Kontakt nože s "živým" vodičem může způsobit, že odkryté kovové části elektrického nářadí budou "pod napětím" a obsluha může být zasažena elektrickým proudem.
- Používejte ochranu sluchu.
- Při řezání dbejte na to, abyste se nedotýkali předmětů, jako jsou drátěné ploty nebo držáky rámu rostlin. Mohlo by dojít k poškození nosníku nože.
- Držte nůžky na živý plot pevně oběma rukama, jednou rukou za zadní a druhou za přední rukojeť. Palec a prsty musí být pevně sevřeny.

6.1 Zbytková rizika

I když se nástroj používá podle předpisu, není možné odstranit všechny zbytkové rizikové faktory. V souvislosti s konstrukcí a provedením nářadí mohou vzniknout následující rizika:

- poškození plic, pokud nenosíte účinnou protiprachovou masku.
- Poškození sluchu, pokud se nepoužívá účinná ochrana sluchu.
- Zdravotní závady způsobené emisemi vibrací, pokud je elektrické nářadí používáno delší dobu nebo není dostatečně spravováno a udržováno.

7 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE A NABÍJEČKY



Používejte pouze baterie a nabíječky vhodné pro tento přístroj.

7.1 Baterie

- Nikdy se je nepokoušejte z jakéhokoli důvodu otevřít.
- Neskladujte na místech, kde teplota může překročit 40 °C.

- Nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 4 °C a 40 °C.
- Baterie skladujte na chladném a suchém místě (5 °C-20 °C). Nikdy neskladujte baterie ve vybitém stavu.
- Li-ion baterie je lepší pravidelně vybíjet a dobíjet (alespoň 4x ročně). Ideální nabití pro dlouhodobé skladování Li-ion baterie je 40 % kapacity.
- Při likvidaci baterií dodržujte pokyny uvedené v části "Ochrana životního prostředí".
- Nepůsobte zkrat. Pokud dojde ke spojení mezi kladným (+) a záporným (-) pólem přímo nebo náhodným kontaktem s kovovými předměty, dojde ke zkratu baterie a intenzivnímu proudu, který způsobí vznik tepla a může vést k prasknutí krytu nebo požáru.
- Nezahřívejte. Při zahřátí baterií na teplotu vyšší než 100 °C může dojít k poškození těsnících a izolačních separátorů a dalších polymerních součástí, což může vést k úniku elektrolytu a/nebo vnitřnímu zkratu, který vede k tvorbě tepla, jež způsobí prasknutí nebo vypalování. Baterie navíc nelikvidujte v ohni, může dojít k výbuchu a/nebo intenzivnímu hoření.
- Za extrémních podmínek může dojít k vytečení baterie. Při zjištění kapaliny na baterii postupujte následovně:
 - Kapalinu opatrně setřete hadříkem. Vyhněte se kontaktu s pokožkou.
 - V případě zasažení pokožky nebo očí postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - ✓ Okamžitě opláchněte vodou. Neutralizujte jemnou kyselinou, například citronovou šťávou nebo octem.
 - ✓ Při zasažení očí je vydatně vyplachujte čistou vodou po dobu nejméně 10 minut. Poradte se s lékařem.



Nebezpečí požáru! Zabraňte zkratování kontaktů odpojené baterie. Baterii nespalujte.

7.2 Nabíječky

- Nikdy se nepokoušejte nabíjet nenabíjecí baterie.
- Poškozené šňůry okamžitě vyměňte.
- Nevystavujte je vodě.
- Nabíječku neotvírejte.
- Nesondujte nabíječku.
- Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.

8 NABÍJENÍ A VLOŽENÍ NEBO VYJMUTÍ BATERIE

8.1 Indikace nabíječky

Připojte nabíječku k zásuvce napájení

- Trvale zelená: připraveno k nabíjení
- Blikající červená: nabíjení
- Trvale zelená: nabití
- Trvale zelená a červená: poškozená baterie nebo nabíječka



Poznámka: pokud baterie správně nesedí, odpojte ji a zkontrolujte, zda se jedná o správný model baterie pro tuto nabíječku, jak je uvedeno ve specifikační tabulce. Nenabíjejte žádný jiný akumulátor nebo akumulátor, který do nabíječky bezpečně nepasuje.

1. Často kontrolujte připojenou nabíječku a akumulátor.
2. Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku od sítě a odpojte ji od akumulátoru.
3. Před použitím nechte akumulátor zcela vychladnout.
4. Nabíječku a akumulátor skladujte v interiéru, mimo dosah dětí.



POZNÁMKA: Pokud je baterie po nepřetržitém používání v nářadí horká, nechte ji před nabíjením vychladnout na pokojovou teplotu. Tím prodloužíte životnost baterie.

8.2 Vyjmutí / vložení baterie



VAROVÁNÍ: Před jakýmkoli nastavováním se ujistěte, že je nářadí vypnuté, nebo vyjměte akumulátor.

- Jednou rukou držte nářadí a druhou rukou akumulátor (7).
- Instalace: zatlačte a zasuněte akumulátor do otvoru pro akumulátor, před zahájením provozu na se ujistěte, že uvolňovací západka na zadní straně akumulátoru zapadla na místo a akumulátor je zajištěn.
- Odstranění: Stiskněte uvolňovací západku a současně vytáhněte akumulátor.

8.3 Indikátor kapacity baterie (obr. 1)

Na akumulátoru jsou indikátory kapacity baterie (10), po stisknutí tlačítka (11) můžete zkontrolovat stav kapacity baterie. Před použitím stroje stiskněte spínací spoušť, abyste zkontrolovali, zda je baterie dostatečně nabitá pro správnou funkci.

Tyto 3 diody LED mohou ukazovat stav kapacity baterie:

- Svítí 3 LED diody: Baterie je plně nabitá.
- Svítí 2 LED diody: Baterie je nabitá na 60 %.
- 1 LED svítí: Baterie je téměř vybitá

9 OPERACE

9.1 Spuštění stroje (obr. 2)

- Zapnutí: stiskněte současně spínač spouště (1) i spoušť přední rukojeti (2).
- Vypnutí: uvolněte jeden z vypínačů.
- Mechanická brzda nožů způsobí, že se nože okamžitě zastaví do 0,5 s. Malý záblesk v oblasti horních větracích otvorů je normální a neškodí vám ani stroji.

9.2 Strhávání živého plotu

Než začnete pracovat, vyberte větve o průměru maximálně 15 mm a zastříhněte je zahradnickými nůžkami. Lichoběžníkový řez odpovídá přirozenému růstu rostlin a vede k optimálnímu růstu živého plotu.

- Nejprve nařízněte boky od spodního okraje k hornímu. Horní část rozřízněte tak, aby měla požadovaný tvar - rovný vodorovný, střešovitý nebo zaoblený.
- Bezpečnostní nůž má bočně zaoblené a odstupňované řezné zuby, které snižují nebezpečí poranění. Přídavná ochrana proti nárazu zabraňuje nepříjemnému zpětnému rázu při kontaktu nožů se zdí, plotem apod.
- Pozor! Kovové překážky, jako jsou ploty apod., mohou poškodit řezné nože.

10 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením práce stroj pravidelně kontrolujte.
- Poškozené řezné nože musí před prací se strojem opravit nebo vyměnit kvalifikovaný servisní pracovník.
- Po každém řezání očistěte řezný nůž měkkým kartáčem a hadříkem s mazacím olejem a nastříkejte na dokončovací nůž tenkou vrstvu ochranného oleje.
- Ventilační otvory v krytu motoru udržujte vždy čisté.
- Nikdy stroj nečistěte ani nestříkejte vodou. Kryt motoru čistěte pouze vlhkým hadříkem a nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla! Ty by mohly zničit plastové části stroje. Nakonec kryt motoru pečlivě osušte.
- Stroj skladujte s dodaným krytem nožů.

- Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Nůžky na živý plot	POWDPG75301
Napětí	20V
Délka čepele	515 mm
Délka řezu	460 mm
Řezná kapacita	15 mm
Rychlost bez zatížení	1300 /min
Baterie / nabíječka	POWDP9021 / POWDP9056
Napětí	12-20V
Typ baterie	Li-ion
Kapacita baterie	12-20V - 2000mAh
Jmenovitý vstup nabíječky	200-240V~50Hz/60Hz
Jmenovitý výkon nabíječky	21 V, 2,0 A
Doba nabíjení	20 V - 2000 mAh = 80 min

12 HLUK

Hodnoty emisí hluku měřené podle příslušné normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	90 dB(A)



POZOR! Při akustickém tlaku vyšším než 85 dB(A) používejte ochranu sluchu.

aw (Vibrace)	1,2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
--------------	----------------------	--------------------------

13 ZÁRUKA

- Na tento výrobek je poskytována záruka po dobu 36 měsíců od data zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na všechny materiálové nebo výrobní vady s výjimkou : baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jako jsou ložiska, kartáče, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jako jsou vrtáky, vrtací korunky, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vzniklých v důsledku špatného zacházení, nehod nebo úprav; ani nákladů na dopravu.
- Záruka se nevztahuje ani na poškození a/nebo závady vzniklé v důsledku nevhodného používání.
- Zřikáme se rovněž veškeré odpovědnosti za jakékoli zranění způsobené nevhodným používáním nástroje.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis nářadí Powerplus.
- Další informace získáte na telefonním čísle 00 32 3 292 92 90.
- Případné náklady na dopravu nese vždy zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Současné nelze uplatnit nárok na záruku, pokud k poškození zařízení došlo v důsledku zanedbání údržby nebo přetížení.
- Ze záruky jsou jednoznačně vyloučena poškození způsobená průnikem kapalin, nadměrným vniknutím prachu, úmyslným poškozením (úmyslně nebo hrubou nedbalostí), nevhodným použitím (použití k účelům, pro které není zařízení vhodné), neodborným použitím (např. nedodržení pokynů uvedených v návodu), neodbornou montáží, úderem blesku, chybným napětím sítě. Tento seznam není vyčerpávající.
- Uznání reklamace v rámci záruky nemůže nikdy vést k prodloužení záruční doby ani k zahájení nové záruční doby v případě výměny zařízení.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky proto zůstávají majetkem společnosti Varo NV.
- Vyhrazuje si právo zamítnout reklamaci, pokud nelze ověřit nákup nebo pokud je zřejmé, že výrobek nebyl řádně udržován. (Čisté větrací otvory, pravidelně servisované uhlíkové kartáčky atd.).
- Jako doklad o datu nákupu je třeba uschovat doklad o koupi.
- Spotřebič musí být vrácen prodejci v nerozebraném stavu (v původním vyfouknutém obalu, pokud se na přístroj vztahuje) a s dokladem o koupi.
- Aby byl zajištěn optimální provoz nářadí, je třeba jej nabíjet alespoň 1x měsíčně.

14 PROSTŘEDÍ

Pokud je po delším používání spotřebiče nutná jeho výměna, nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale vyhod'te jej ekologicky bezpečným způsobem.

S odpadem z elektrických strojů by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Recyklujte je tam, kde existují recyklační zařízení. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce.



POWDPG75321

CS



VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že,

Výrobek: Nůžky na živý plot : na baterie
Ochranná známka: PowerPlus
Model: POWDPG75301

je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními platných evropských směrnic na základě použití evropských harmonizovaných norem. Jakákoli neoprávněná úprava přístroje ruší platnost tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně jejich případných změn do data podpisu);

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Příloha	V	LwA
Měřeno		90 dB(A)
Zaručené		93 dB(A)

evropské harmonizované normy (včetně jejich případných změn do data podpisu);

EN62841-1 : 2015
EN62841-4-2 : 2019
EN IEC 55014-1 : 2021
EN IEC 55014-2 : 2021

Správce technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem generálního ředitele společnosti,

Philippe Vankerkhove, MSc.EE.
Regulační záležitosti - manažer pro dodržování předpisů
05/08/2024, Lier - Belgie

1	APLIKÁCIA	2
2	POPIS (OBR. A).....	2
3	ZOZNAM OBSAHU BALÍKA	2
4	SYMBOLY	3
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	3
5.1	<i>Pracovná oblasť</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	4
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	4
5.4	<i>Používanie a starostlivosť o elektrické náradie</i>	4
5.5	<i>Služba</i>	5
6	ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT	5
6.1	<i>Zvyškové riziká</i>	5
7	ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY	6
7.1	<i>Batérie</i>	6
7.2	<i>Nabíjačky</i>	6
8	NABÍJANIE A VKLADANIE ALEBO VYBERANIE BATÉRIE	6
8.1	<i>Indikácie nabíjačky</i>	6
8.2	<i>Vybratie/vloženie batérie</i>	7
8.3	<i>Indikátor kapacity batérie (obr. 1)</i>	7
9	OPERÁCIA	7
9.1	<i>Spustenie stroja (obr. 2)</i>	7
9.2	<i>Stríhanie živého plotu</i>	7
10	ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
11	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	8
12	HLUK	8
13	ZÁRUKA	9
14	PROSTREDIE	9
15	VYHLÁSENIE O ZHODE	10

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT 20V 515MM**POWDPG75321****1 APLIKÁCIA**

Nožnice na živý plot by sa mali používať len na strihanie živých plotov, kríkov a krovín. Iné použitie nožníc, ktoré nie je uvedené v tomto návode, by mohlo spôsobiť poškodenie nožníc alebo vážne zranenie obsluhy, a preto je výslovne vylúčené z rozsahu použitia. Nie je vhodný na profesionálne použitie.



VAROVANIE! V záujme vlastnej bezpečnosti si pred použitím spotrebiča pozorne prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Elektrické náradie by sa malo odovzdávať len spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A)

- | | |
|--|---|
| 1. Spúšťací spínač | 6. Rukoväť s mäkkou rukoväťou |
| 2. Pomocná rukoväť + bezpečnostný spínač | 7. Batéria |
| 3. Bezpečnostná ochrana | 8. Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora |
| 4. Čepel' | 9. Nabíjačka |
| 5. Ochrana čepele | 10. Indikátor kapacity batérie |
| | 11. Tlačidlo pre indikátor kapacity batérie |

3 ZOZNAM OBSAHU BALÍKA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Odstráňte zvyšný obal a vložky obalu (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia kompletný.
- Skontrolujte, či spotrebič, napájací kábel, zástrčka a všetko príslušenstvo nie sú poškodené pri preprave.
- Obalové materiály uchovávajte čo najdlhšie do konca záručnej doby. Potom ho vyhodte do miestneho systému likvidácie odpadu.



UPOZORNENIE: Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Nožnice na živý plot
Ochrana čepele
Batéria

Nabíjačka
Manuálne



Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte svojho predajcu.

4 SYMBOLY

V tejto príručke a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko poranenia osôb alebo poškodenia nástroja.		Odporúča sa nosiť ochrannú obuv.
	Pozorne si prečítajte pokyny.		Noste rukavice.
	Noste ochranné okuliare a ochranu sluchu.		Nedotýkajte sa nožov pri štartovaní ani počas prevádzky zariadenia.
	Stroj nikdy nepoužívajte v daždi alebo vo vlhkom či mokrom stave. Vlhkosť predstavuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.		V prašných podmienkach noste masku
	"Trieda II - Nabíjačka má dvojité izoláciu; uzemňovací vodič preto nie je potrebný (len pre nabíjačku)		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.
	Nevystavujte nabíjačku a batériu pôsobeniu vody		Nespaľujte batériu ani nabíjačku
	Okolité teplota max. 40 °C (len pre batériu)		Batériu a nabíjačku používajte len v uzavretých miestnostiach

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA



Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Všetky upozornenia a pokyny si uložte pre budúce použitie. Výraz "elektrické náradie" vo varovaniach sa vzťahuje na vaše elektrické náradie napájané zo siete (so šnúrou) alebo na elektrické náradie napájané z batérie (akumulátorové).

5.1 Pracovná oblasť

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neprehľadné a tmavé priestory vedú k nehodám.
- Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.

- Počas práce s elektrickým náradím udržiavajte deti a okolostojace osoby v dostatočnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napájací zdroj zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
- Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy nijako neupravujte. Nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky s uzemneným (uzemneným) elektrickým náradím. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znížia riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhnite sa kontaktu tela s uzemnenými alebo uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené alebo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkému prostrediu. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nezneužívajte kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpojenie elektrického náradia. Šnúru uchovávajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané šnúry zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je prevádzka elektrického náradia na vlhkom mieste nevyhnutná, použite napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri práci s elektrickým náradím buďte ostražití, sledujte, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže mať za následok vážne zranenie osôb.
- Používajte bezpečnostné vybavenie. Vždy používajte ochranu očí. Bezpečnostné vybavenie, ako je protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, tvrdý klobúk alebo ochrana sluchu, používané vždy, keď si to podmienky vyžadujú, zníži počet osobných zranení.
- Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred zapojením sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo zapájanie elektrického náradia, ktoré má zapnutý spínač, nabáda k nehodám.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovací kľúč alebo kľúč. Kľúč alebo kľúč ponechaný na rotujúcej časti elektrického náradia môže spôsobiť zranenie osôb.
- Nepreháňajte to. Stále udržiavajte správnu oporu a rovnováhu. Umožní to lepšie ovládanie elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Správne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice drzte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohyblivé časti.
- Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zabezpečte ich pripojenie a správne používanie. Používanie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo spojené s prachom.

5.4 Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

- Elektrické náradie nepoužívajte silou. Používajte správne elektrické náradie pre danú aplikáciu. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie, ak ho spínač nezapína a nevypína. Každé elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou spínača, je nebezpečné a musí sa opraviť.

- Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo skladovaním elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- Nečinné elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby s elektrickým náradím pracovali osoby, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi. Elektrické náradie je v rukách nezaškolených používateľov nebezpečné.
- Údržba elektrického náradia. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti nesprávne nastavené alebo zaseknuté, či nedošlo k poškodeniu dielov a či nie sú v inom stave, ktorý môže ovplyvniť činnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia nechajte elektrické náradie pred použitím opraviť. Mnohé nehody sú spôsobené zle udržiavaným elektrickým náradím.
- Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa ovládajú.
- Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a náradie s bitmi atď. v súlade s týmito pokynmi a spôsobom určeným pre daný typ elektrického náradia, pričom zohľadnite pracovné podmienky a vykonávanú prácu. Používanie elektrického náradia na iné operácie, než na aké je určené, by mohlo viesť k nebezpečným situáciám.

5.5 Služba

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá používa iba identické náhradné diely. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.

6 ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

- Všetky časti tela držte mimo dosahu rezného noža. Neodstraňujte rezaný materiál ani nedržiajte rezaný materiál, keď sa nože pohybujú. Pri odstraňovaní zaseknutého materiálu sa uistite, že je vypínač vypnutý. Chvíľa nepozornosti pri práci s nožnicami na živý plot môže mať za následok vážne poranenie osôb.
- Prenášajte nožnice na živý plot za rúkovať so zastaveným nožom. Pri preprave alebo skladovaní nožnice na živý plot vždy nasadte kryt rezacieho zariadenia. Správna manipulácia s nožnicami na živý plot obmedzí možné poranenie osôb o rezné nože.
- Elektrické náradie držte len za izolované úchopové plochy, pretože rezný nôž sa môže dotknúť skrytého vedenia. Kontakt noža so "živým" vodičom môže spôsobiť, že odkryté kovové časti elektrického náradia budú "pod napätím" a obsluha môže dostať úraz elektrickým prúdom.
- Používajte ochranu sluchu.
- Pri rezaní dbajte na to, aby ste sa nedotýkali predmetov, ako sú drôtené ploty alebo držiaky rámov rastlín. Môže sa tým poškodiť nosník noža.
- Nožnice na živý plot držte pevne oboma rukami, jednou rukou na zadnej a druhou na prednej rúkovači. Palec a prsty musia byť pevne objaté.

6.1 Zvyškové riziká

Aj keď sa nástroj používa podľa predpisu, nie je možné odstrániť všetky reziduálne rizikové faktory. V súvislosti s konštrukciou a dizajnom nástroja môžu vzniknúť nasledujúce riziká:

- Poškodenie pľúc, ak sa nepoužíva účinná maska proti prachu
- Poškodenie sluchu, ak sa nepoužíva účinná ochrana sluchu
- Zdravotné poruchy spôsobené emisiami vibrácií, ak sa elektrické náradie používa dlhší čas alebo ak nie je primerane riadené a správne udržiavané.

7 ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY

Používajte len batérie a nabíjačky vhodné pre tento prístroj.

7.1 Batérie

- Nikdy sa nepokúšajte otvoriť z akéhokoľvek dôvodu.
- Neskladujte na miestach, kde teplota môže prekročiť 40 °C.
- Nabíjajte len pri teplote okolia od 4 °C do 40 °C.
- Batérie skladujte na chladnom a suchom mieste (5 °C - 20 °C). Batérie nikdy neskladujte vo vybitom stave.
- Li-ion batérie je lepšie pravidelne vybiť a dobíjať (aspoň 4-krát ročne). Ideálne nabitie na dlhodobé skladovanie vašej Li-ion batérie je 40 % kapacity.
- Pri likvidácii batérií postupujte podľa pokynov uvedených v časti "Ochrana životného prostredia".
- Nespôsobujte skraty. Ak dôjde k spojeniu medzi kladným (+) a záporným (-) pólom priamo alebo náhodným kontaktom s kovovými predmetmi, dôjde ku skratu batérie a intenzívnemu prúdu, ktorý spôsobí vznik tepla, čo môže viesť k roztrhnutiu krytu alebo požiaru.
- Neohrievajte. Ak sa batérie zahrejú na teplotu vyššiu ako 100 °C, môže dôjsť k poškodeniu tesniacich a izolačných separátorov a iných polymérnych komponentov, čo môže mať za následok únik elektrolytu a/alebo vnútorný skrat vedúci k tvorbe tepla, ktoré spôsobí prasknutie alebo vyplnenie. Okrem toho batérie nelikvidujte v ohni, môže dôjsť k výbuchu a/alebo intenzívnemu horeniu.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k vytečeniu batérie. Ak na batérii spozorujete tekutinu, postupujte nasledovne:
 - Opatrne zotrite tekutinu pomocou handričky. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
 - V prípade kontaktu s pokožkou alebo očami postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
 - ✓ Okamžite opláchnite vodou. Neutralizujte jemnou kyselinou, napríklad citrónovou šťavou alebo octom.
 - ✓ V prípade kontaktu s očami ich hojne vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút. Poradte sa s lekárom.



Nebezpečenstvo požiaru! Zabráňte skratu kontaktov odpojenej batérie. Batériu nespálujte.

7.2 Nabíjačky

- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať nenabíjateľné batérie.
- Poškodené káble okamžite vymeňte.
- Nevystavujte ho pôsobeniu vody.
- Neotvárajte nabíjačku.
- Nesondujte nabíjačku.
- Nabíjačka je určená len na použitie v interiéri.

8 NABÍJANIE A VKLADANIE ALEBO VYBERANIE BATÉRIE**8.1 Indikácie nabíjačky**

Pripojte nabíjačku k zásuvke

- Stále zelená: pripravené na nabíjanie
- Blikajúca červená: nabíjanie
- Stála zelená: nabitá
- Trvalá zelená a červená: batéria alebo nabíjačka je poškodená



Poznámka: ak batéria nesedí správne, odpojte ju a skontrolujte, či je batéria správnym modelom pre túto nabíjačku, ako je uvedené v tabuľke špecifikácií. Nenabíjajte žiadny iný akumulátor ani žiadny akumulátor, ktorý nie je bezpečne pripravený k nabíjačke.

1. Často monitorujte nabíjačku a akumulátor počas pripojenia
2. Po skončení nabíjania odpojte nabíjačku a odpojte ju od akumulátora.
3. Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť.
4. Nabíjačku a akumulátor skladujte v interiéri, mimo dosahu detí.



POZNÁMKA: Ak je batéria po nepretržitom používaní v náradí horúca, pred nabíjaním ju nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. Predĺžite tým životnosť batérií.

8.2 Vybratie/vloženie batérie



VAROVANIE: Pred akýmkoľvek nastavovaním sa uistite, že je náradie vypnuté, alebo vyberte akumulátor.

- Jednou rukou držte náradie a druhou rukou akumulátor (7).
- Inštalácia: Zatláčajte a zasuňte batériu do portu pre batériu, uistite sa, že uvoľňovacia západka na zadnej strane batérie zapadla na miesto a batéria je zaistená pred začatím prevádzky . .
- Odstránenie: Stlačte uvoľňovaciu západku batérie a súčasne vytiahnite batériu.

8.3 Indikátor kapacity batérie (obr. 1)

Na batérii sú indikátory kapacity batérie (10), stav kapacity batérie môžete skontrolovať, ak stlačíte tlačidlo (11). Pred použitím stroja stlačte spínaciu spúšť, aby ste skontrolovali, či je batéria dostatočne plná na správnu prácu.

Tieto 3 LED diódy môžu zobrazovať stav kapacity batérie:

- 3 LED diódy svietia: Batéria je plne nabitá
- 2 LED diódy svietia: batéria je nabitá na 60 %
- 1 LED dióda svieti: Batéria je takmer vybitá

9 OPERÁCIA

9.1 Spustenie stroja (obr. 2)

- Zapnutie: stlačte súčasne spúšťač spínač (1) aj spúšťač prednej rukoväte (2).
- Vypnutie: uvoľnite jeden z vypínačov.
- Mechanická brzda nožov spôsobí, že sa nože okamžite zastavia do 0,5 s. Malý záblesk v oblasti horných vetracích otvorov je normálny a neškodí vám ani stroju.

9.2 Strihanie živého plotu

Pred začatím práce vyberte konáre s priemerom maximálne 15 mm a odstrihnite ich nožnicami. Lichobežníkový rez zodpovedá prirodzenému rastu rastlín a vedie k optimálnemu pestovaniu živého plotu.

- Najprv odrežte boky od spodnej časti k hornej. Vrchnú časť vyrežte tak, aby mala požadovaný tvar, či už rovný horizontálny, strechovitý alebo zaoblený.
- Bezpečnostná čepeľ má bočne zaoblené a rozložené rezné zuby, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia. Dodatočná ochrana proti nárazu zabraňuje nepríjemnému spätnému rázu pri kontakte nožov so stenami, plotmi atď.
- Pozor! Kovové prekážky, ako sú ploty a pod., môžu poškodiť rezacie nože.

10 ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred začatím práce stroj pravidelne kontrolujte.
- Poškodené rezné nože musí pred prácou so strojom opraviť alebo vymeniť kvalifikovaný servisný pracovník.
- Po každom rezaní vyčistíte rezný nôž mäkkou kefou a handričkou s mazacím olejom a na dokončený nôž nastriekajte tenkú vrstvu ochranného oleja.
- Ventilačné otvory v kryte motora udržiavajte vždy čisté
- Nikdy nečistíte ani nestriekajte stroj vodou. kryt motora čistíte len vlhkou handričkou a nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá! Tie by mohli zničiť plastové časti stroja. Nakoniec kryt motora starostlivo vysušte.
- Stroj skladujte s dodaným krytom nožov.
- Používajte len originálne príslušenstvo a náhradné diely.

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Nožnice na živý plot	POWDPG75301
Napätie	20V
Dĺžka čepele	515 mm
Dĺžka rezu	460 mm
Rezná kapacita	15 mm
Rýchlosť bez zaťaženia	1300 /min
Batéria / nabíjačka	POWDP9021 / POWDP9056
Napätie	12-20V
Typ batérie	Li-ion
Kapacita batérie	12-20 V - 2000 mAh
Menovitý vstup nabíjačky	200-240 V ~ 50 Hz/60 Hz
Menovitý výkon nabíjačky	21 V, 2,0 A
Čas nabíjania	20 V - 2000 mAh = 80 min

12 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	90 dB(A)



POZOR! Pri akustickom tlaku nad 85 dB(A) používajte ochranu sluchu.

aw (Vibrácie)

1,2 m/s²

K = 1,5 m/s²

13 ZÁRUKA

- Na tento výrobok sa vzťahuje záruka v trvaní 36 mesiacov od dátumu zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka sa vzťahuje na všetky materiálové alebo výrobné chyby s výnimkou : batérií, nabíjačiek, chybných dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu, ako sú ložiská, kefy, káble a zástrčky, alebo príslušenstva, ako sú vrtáky, vrtáky, pilové kotúče atď.; poškodenia alebo závady vzniknuté v dôsledku zlého zaobchádzania, nehôd alebo úprav; ani nákladov na dopravu.
- Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenia a/alebo chyby spôsobené nevhodným používaním.
- Zriekame sa tiež akejkolvek zodpovednosti za akékoľvek telesné poranenia spôsobené nevhodným používaním nástroja.
- Opravy môže vykonávať len autorizované zákaznícke servisné stredisko pre náradie Powerplus.
- Viac informácií získate na telefónnom čísle 00 32 3 292 92 90.
- Akékoľvek náklady na prepravu vždy znáša zákazník, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
- Zároveň nie je možné uplatniť nárok na záruku, ak je poškodenie zariadenia dôsledkom nedbalej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky je jednoznačne vylúčené poškodenie v dôsledku preniknutia tekutín, nadmerného vniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo hrubou nedbalosťou), nevhodného použitia (použitie na účely, na ktoré zariadenie nie je vhodné), neodborného použitia (napr. nedodržanie pokynov uvedených v návode), neodbornej montáže, úderu blesku, chybného sieťového napätia. Tento zoznam nie je úplný.
- Uznatie reklamácie v rámci záruky nikdy nemôže viesť k predĺženiu záručnej doby ani k začatiu novej záručnej doby v prípade výmeny zariadenia.
- Zariadenia alebo diely vymenené v rámci záruky preto zostávajú majetkom spoločnosti Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť reklamáciu vždy, keď nie je možné overiť nákup alebo keď je zjavné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (Čisté vetracie štrbiny, pravidelne udržiavané uhlíkové kefy atď.).
- Doklad o kúpe si musíte uschovať ako dôkaz o dátume nákupu.
- Váš spotrebič musí byť vrátený vášmu predajcovi nedemontovaný, v prijateľne čistom stave (v pôvodnom vyfukovanom obale, ak sa na zariadenie vzťahuje), spolu s dokladom o kúpe.
- Aby sa zabezpečila optimálna prevádzka vášho náradia, musí sa nabíjať aspoň 1x mesačne.

14 PROSTREDIE

Ak by bolo potrebné spotrebič po dlhšom používaní vymeniť, nevyhadzujte ho spolu s domácim odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom.

S odpadom z elektrických strojov by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným odpadom z domácnosti. Recyklujte ho tam, kde existujú recyklačné zariadenia.

Informácie o recyklácii získate od miestneho úradu alebo predajcu.



VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, vyhlasuje, že,

Výrobok: Nožnice na živý plot : na batérie
Ochranná známka: PowerPlus
Model: POWDPG75301

je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami platných európskych smerníc na základe uplatňovania európskych harmonizovaných noriem. Akákoľvek neoprávnená úprava prístroja ruší platnosť tohto vyhlásenia.

Európske smernice (vrátane ich prípadných zmien a doplnení do dátumu podpisu);

2011/65/EÚ
2006/42/EC
2014/30/EÚ
2000/14/EC

Príloha V
Meranie
Garantované

LwA
90 dB(A)
93 dB(A)

európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných zmien a doplnení do dátumu podpisu);

EN62841-1 : 2015
EN62841-4-2 : 2019
EN IEC 55014-1 : 2021
EN IEC 55014-2 : 2021

Správca technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Podpísaný koná v mene generálneho riaditeľa spoločnosti,

Philippe Vankerkhove, MSc.EE.
Regulačné záležitosti - manažér pre súlad
05/08/2024, Lier - Belgicko



DISCOVER THE ENTIRE PRODUCT RANGE AT
WWW.DUAL-POWER.COM



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETING BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM