



**FIG.1**



FIG.2



FIG.3



FIG.4

1	URČENÉ POUŽITÍ .....	2
2	OBSAH BALENÍ (OBRÁZEK 1) .....	2
3	OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ STROJE.....	2
4	NÁVOD K SEŠTAVENÍ (OBRÁZKY 1–3) .....	3
5	JAK ŠTOJAN VYROVNAT (OBRÁZEK 4).....	3
6	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	3

# STOJAN POWX075200

## 1 URČENÉ POUŽITÍ

Tento stojan je navržen jako podpěra pro všechny naše pokosové pily Powerplus a +/- 95 % ostatních pokosových pil na trhu.



**UPOZORNĚNÍ!** Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Elektrický stroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

## 2 OBSAH BALENÍ (OBRÁZEK 1)

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si obalový materiál na co nejdélejší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom ho zlikvidujte vyhozením do místního systému odvozu odpadu.



**VAROVÁNÍ:** Obalové materiály nejsou vhodné na hraní!  
Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

1 x stojan na pokosovou pilu (1)  
4 x knoflík nastavení délky (2)  
2 x knoflík nastavení výšky (3)  
2 x podpěra obrobku (4)

2 x konzola k montáži pily (5)  
4 x šroub, matice a podložka M6  
1 x návod



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

## 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ STROJE

- Než přistoupíte k dalším krokům, přečtěte si a důkladně pochopte tento návod a návod k použití stroje, který používáte.
- Před instalací stroje na stojan vždy stroj nejprve vypněte a odpojte ho od sítě.
- Před uvedením do provozu připevněte stroj šrouby ke stojanu.
- Nepoužívejte stojan na nerovném nebo nestabilním povrchu.
- Na stojan nelezte, nesedejte na něj ani na něj nestoupejte.
- Zabraňte přístupu dětí do pracovního prostoru.
- Všechny spoje musí být pevné a díly dotažené.
- Při používání nezapomeňte, že elektrické stroje nesmí být vystaveny dešti ani vlhkosti.
- Při provozu elektrického stroje venku použijte prodlužovací přívod určený k venkovnímu použití. Tyto prodlužovací přívody jsou určeny k venkovnímu použití a snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Neupravujte stroj k účelu, ke kterému nebyl navržen.
- Nepřekračujte maximální nosnost stojanu.
- Nenechte děti hrát si se stojanem nebo na něm stát.

#### **4 NÁVOD K SESTAVENÍ (OBRÁZKY 1–3)**

- Roztáhněte nohy stojanu a zajistěte je jisticími kolíky (obrázek 1).
- Do boků stojanu zasuňte podpěry obrobku (4) (obrázek 2).
- Na vodorovné podpěrné tyče namontujte konzoly k montáži pily (5) a spuštěním jisticích páček je upevněte (obrázek 3).
- K montáži pily na konzoly (5) použijte dodané matice a podložky.

#### **5 JAK STOJAN VYROVNAT (OBRÁZEK 4)**

- Abyste nastavitelnou nožku (6) zasunuli, otáčejte jí ve směru otáčení hodinových ručiček. Vysunutí provedete otáčením proti směru hodinových ručiček. Nožku nastavujte tak dlouho, až je stojan vodorovně a všechny čtyři nohy se dotýkají země. Potom matici pevně dotáhněte.

#### **6 TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>Typ</b>	<b>POWX075200</b>
Nastavení výšky	90–98,7 cm
Nastavení délky	118,5–200 cm
Nosnost	150 kg