

# NÁVOD NA POUŽITIE



**UPOZORNENIE:** Nezamykajte kľúče do trezora.

## 1 UVEDENIE TREZORA DO PREVÁDZKY

Ak trezor otvárate prvýkrát, odstráňte malý plastový kryt na prednom paneli, vložte kľúč do zámku a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a súčasne otočte otočným mechanizmom v smere hodinových ručičiek.

## 2 VKLADANIE BATÉRIÍ

Trezor napájajú 4 ks tužkových batérií typu „AA“ (1,5 V/R06).

Priestor pre batérie „Y“ (pozrite obrázok 1) sa nachádza na zadnej strane dvierok. Odstráňte kryt batérie a vložte batérie do priestoru pre batérie. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. Po vložení batérií zatvorte priestor pre batérie. Odporúčame použiť alkalické batérie.

## 3 PROGRAMOVANIE KÓDU

- Odstráňte kryt batérie a stlačte červené tlačidlo „X“ vo vnútri priestoru pre batérie (pozrite obrázok 1), pusťte tlačidlo a ozvu sa dve pípnutia.
- Potom stlačte 3 až 8 čísel, ktoré chcete použiť ako kombináciu, a potvrdte do 15 sekúnd stlačením písmena „B“. Ak kód nepotvrdíte do uvedeného intervalu, je potrebné začať od začiatku.
- Novú kombináciu si zapamätajte a pri otvorených dvierkach trezoru skontrolujte, či sa nová kombinácia správne uložila.

## 4 POUŽÍVANIE TREZORU

Ak chcete trezor otvoriť, zadajte osobný kód a potvrdte stlačením písmena „A“. Ozve sa pípnutie, zelená kontrolka sa rozsvieti a máte 5 sekúnd na otvorenie dvierok pomocou otočného mechanizmu.

Ak vy alebo narušiteľ použije nesprávnu kombináciu, dvierka sa neotvorí. Ak trikrát zadáte nesprávnu kombináciu, musíte pred opakovaným pokusom čakať 20 sekúnd. Ak znova vyberiete nesprávnu kombináciu, musíte pred opakovaným pokusom čakať približne 5 minút.

## 5 UPOZORNENIE NA VÝMENU BATÉRIÍ

Ak sú batérie vybité, začne svietiť červená kontrolka. Ak chcete otestovať batérie, zadajte svoju číselnú kombináciu a otvorte dvierka. Ak sú batérie vybité, rozsvieti sa červená kontrolka. Ak sa kontrolka nerozsvieti, znamená to, že batérie sú v poriadku.

## 6 VÝMENA BATÉRIÍ

V trezore sa používajú tužkové batérie typu „AA“ (1,5 V). Otvorte trezor, odstráňte kryt batérie „Y“ (pozrite obrázok 1) na zadnej strane dvierok a vymeňte 4 staré batérie PCS. Kód naprogramujete pomocou postupu uvedeného v treťom kroku. Odporúčame použiť alkalické batérie.

## 7 MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVORENIE TREZORU

Aby bolo používanie trezora pohodlnejšie, vybavili sme ho funkciou mechanického núdzového otvorenia. Ak číselnú kombináciu zabudnete alebo omylom zadáte nesprávnu kombináciu, odstráňte malý stredný plastový kryt „Z“ (pozrite obrázok 2) medzi otočným mechanizmom a tlačidlami, vložte kľúč do kľúčovej diery, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek a otočte otočný mechanizmus v smere hodinových ručičiek smerom doprava. Týmto spôsobom môžete trezor kedykoľvek otvoriť ručne.

## 8 INŠTALÁCIA TREZORA

Aby sa znížilo riziko krádeže trezora, je trezor možné priskrutkovať k podlahe alebo na stenu. Vo vnútri trezora sú 2 diery v spodnej a 4 diery v zadnej časti (priemer 8 mm), ktoré umožňujú trezor pripevniť dodanými skrutkami.

### POZOR:

Trezor je potrebné pri montáži umiestniť vodorovne.

