

# NÁVOD NA POUŽITIE



**UPOZORNENIE:** Nezamykajte kľúče do trezora

## 1 OTVORENIE TREZORA PRVÝKRÁT

Ak otvárate trezor prvýkrát, odstráňte malý plastový „Z“ (pozrite obrázok 1) na prednom paneli, vložte kľúč do zámku a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek pri súčasnom otáčaní otočného mechanizmu proti smeru hodinových ručičiek a otvorte dvierka.

## 2 VKLADANIE BATERIÍ

Pre napájanie trezora je treba 4ks „AA“ batérií (1.5V/ R06).

Priestor pre batérie „Y“ (pozrite obrázok 2) sa nachádza na zadnej strane dvierok. Otvorte kryt batérie a vložte batérie do priestoru pre batérie. Uistite sa, že batérie vkladáte správnu polaritou. Po vložení batérií zatvorte priestor pre batérie. Na displeji sa automaticky zobrazí stav elektronického zámku. Ak je zámok v poriadku, na displeji (pozrite obrázok 1) sa zobrazí správa „good“. Odporúčame použiť alkalické batérie.

## 3 PROGRAMOVANIE KÓDU

Trezor sa dodáva s nastaveným používateľským kódom (výrobné nastavenie: 0000) a master kódom (výrobné nastavenie: 8888). Po vložení batérií odporúčame pred použitím trezora zmeniť kódy na zvýšenie bezpečnosti.

### 3.1 Zmena používateľského kódu

- Pri otvorených dvierkach trezora stlačte červené tlačidlo nastavenia (X) (pozrite obrázok 2) v priestore pre batérie, na displeji sa zobrazí správa „SET COdE“.
- Zadajte svoju kódovú kombináciu (3 – 8 číslic) do 15 sekúnd a potom potvrdte stlačením tlačidla E. Na displeji sa zobrazí správa „IN“ potvrdzujúca zmenu používateľského kódu.

### 3.2 Zmena master kódu

- Pri otvorených dvierkach trezora stlačte červené tlačidlo nastavenia (X) (pozrite obrázok 2) v priestore pre batérie, na displeji sa zobrazí správa „SET COdE“.
  - Stlačte tlačidlo „E“ do 15 sekúnd, na displeji sa zobrazí správa „old-COde“, zadajte predvolený master kód „8888“, potvrdte stlačením tlačidla „E“ a na displeji sa zobrazí správa „SET“.
  - Zadajte nový master kód (3 – 8 číslic), potvrdte stlačením tlačidla „E“, na displeji sa zobrazí správa „RE-INPUT“, zadajte nový master kód znova a potvrdte stlačením tlačidla „E“. Na displeji sa zobrazí správa „IN“ potvrdzujúca zmenu kódu.
- Poznámka: Otestujte svoj kód podľa časti 4. Ak všetko funguje, dvierka môžete zatvoriť.

## 4 POUŽÍVANIE TREZORA

- Zadajte svoj používateľský kód alebo master kód, potvrdte stlačením tlačidla „E“, na displeji sa zobrazí správa „good“.
- Otočením otočného mechanizmu proti smeru hodinových ručičiek do 4 sekúnd otvorte dvierka.

Poznámka: Stlačením tlačidla „C“ môžete vymazať poslednú zadanú číslicu kódu.

Upozornenie:

- Ak je kód nesprávny, ozvu sa 3 krátke pípnutia a na displeji sa zobrazí správa „Error“.
- Ak narušiteľ zadá nesprávny kód 4-krát za sebou, zaznie 3-minútový bzuch.

## 5 OVLÁDANIE ZVUKU BZUČIAKA

Súčasnym stlačením tlačidla „E“ a tlačidla „3“ je možné ovládať zvuk bzucháka.

Keď sa na displeji zobrazí správa „bUZZER“, znamená to, že bzuchák bude fungovať; keď sa na displeji zobrazí „SILENT“, znamená to, že bzuchák s výnimkou varovného bzucháka nebude

fungovať.

## **6 OVLÁDANIE ZOBRAZOVANIA ČÍSLIC KÓDU**

Ak chcete, aby sa číslice vstupného kódu nezobrazovali, stlačte pred zadaním kódu dvakrát tlačidlo „E“.

## **7 UPOZORNENIE NA NUTNOSŤ VÝMENY BATÉRIE**

Testovanie batérie: Stlačte tlačidlo „E“, ak sú batérie vybité, zobrazí sa na displeji správa „Lo-bAT“. Odporúčame vymeniť batérie.

## **8 VÝMENA BATÉRIÍ**

Trezor napájajú 4 tužkové batérie typu „AA“ (1,5 V). Otvorte trezor, otvorte kryt batérie „Y“ (pozrite obrázok 2) umiestnený na zadnej strane dvierok a vymeňte 4 staré batérie.

## **9 NÚDZOVÉ RUČNÉ OTVORENIE TREZORA**

Na zvýšenie pohodlia sme trezor vybavili funkciou núdzového ručného otvárania trezora. Ak zabudnete alebo stratíte kódovú kombináciu, odstráňte malý stredový plastový kryt „Z“ (pozrite obrázok 1) medzi otočným mechanizmom a tlačidlami, vložte kľúč do kľúčovej diery a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek pri súčasnom otáčaní otočného mechanizmu v smere hodinových ručičiek smerom doprava. Týmto spôsobom môžete trezor kedykoľvek otvoriť ručne.

## **10 MONTÁŽ TREZORA**

Aby sa znížilo riziko krádeže, je nevyhnutné trezor riadne pripevniť. Pomocou dodaných skrutiek pripevnite trezor vodorovne na pevnú betónovú podlahu alebo stenu. Na uľahčenie montáže sú v trezore pripravené montážne otvory v spodnej a zadnej časti. Riadne pripevnite trezor podľa obrázku 3.