

**POWERPLUS**

**POWEBG7540**



**Fig. A**

**POWERPLUS**

**POWEBG7540**



**Fig. 1**



**Fig. 2**



**Fig. 3**



**Fig 4**



**Fig. 5**

|             |                                                                             |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>    | <b>POUŽÍVANIE .....</b>                                                     | <b>3</b>  |
| <b>2</b>    | <b>POPIS (OBR. A).....</b>                                                  | <b>3</b>  |
| <b>3</b>    | <b>OBSAH BALENIA .....</b>                                                  | <b>3</b>  |
| <b>4</b>    | <b>VYSVETLENIE SYMBOLOV .....</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>5</b>    | <b>VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE<br/>ELEKTRICKÉ NÁRADIE .....</b>    | <b>4</b>  |
| <b>5.1</b>  | <i>Pracovná plocha.....</i>                                                 | <i>4</i>  |
| <b>5.2</b>  | <i>Elektrická bezpečnosť.....</i>                                           | <i>4</i>  |
| <b>5.3</b>  | <i>Osobná bezpečnosť.....</i>                                               | <i>5</i>  |
| <b>5.4</b>  | <i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň .....</i>             | <i>5</i>  |
| <b>5.5</b>  | <i>Servis.....</i>                                                          | <i>6</i>  |
| <b>6</b>    | <b>ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE KOSAČKY NA TRÁVU<br/>.....</b>            | <b>6</b>  |
| <b>7</b>    | <b>DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE<br/>AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>7.1</b>  | <i>Akumulátory.....</i>                                                     | <i>6</i>  |
| <b>7.2</b>  | <i>Nabíjačky.....</i>                                                       | <i>7</i>  |
| <b>8</b>    | <b>NABÍJANIE, VKLADANIE A VYBERANIE AKUMULÁTORA .....</b>                   | <b>7</b>  |
| <b>8.1</b>  | <i>Indikácie nabíjania.....</i>                                             | <i>7</i>  |
| <b>8.2</b>  | <i>Vyberanie/vkladanie akumulátora .....</i>                                | <i>8</i>  |
| <b>9</b>    | <b>MONTÁŽ.....</b>                                                          | <b>8</b>  |
| <b>9.1</b>  | <i>Montáž ochranného krytu .....</i>                                        | <i>8</i>  |
| <b>9.2</b>  | <i>Nastavenie výšky (obr. 1).....</i>                                       | <i>8</i>  |
| <b>9.3</b>  | <i>Nastavenie pomocnej rukoväte (obr. 2) .....</i>                          | <i>8</i>  |
| <b>9.4</b>  | <i>Nastavenie uhla kosenia (obr. 3) .....</i>                               | <i>8</i>  |
| <b>9.5</b>  | <i>Montáž konzoly s dvomi kolesami (obr. 4).....</i>                        | <i>9</i>  |
| <b>10</b>   | <b>PREVÁDZKA .....</b>                                                      | <b>9</b>  |
| <b>10.1</b> | <i>Zapínanie a vypínanie (obr. 5).....</i>                                  | <i>9</i>  |
| <b>10.2</b> | <i>Výmena kotúča a struny.....</i>                                          | <i>9</i>  |
| <b>11</b>   | <b>ČISTENIE A ÚDRŽBA .....</b>                                              | <b>10</b> |
| <b>12</b>   | <b>SKLADOVANIE.....</b>                                                     | <b>10</b> |

|    |                          |    |
|----|--------------------------|----|
| 13 | TECHNICKÉ ÚDAJE.....     | 10 |
| 14 | HLUK.....                | 10 |
| 15 | ZÁRUKA.....              | 11 |
| 16 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....  | 11 |
| 17 | VYHLÁSENIE O ZHODE ..... | 12 |

# **KOSAČKA NA TRÁVU 18 V 250 MM**

## **POWEBG7540**

### **1 POUŽÍVANIE**

Vaša kosačka na trávnu bola navrhnutá na orezávanie a dokončovanie okrajov trávniku a na kosenie trávy v stiesnených miestach. Tento nástroj nie je určený na komerčné využitie. Nevhodné na profesionálne použitie.



**VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.**

### **2 POPIS (OBR. A)**

- |                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Odist'ovacie tlačidlo                     | 11. Ochranný kryt                        |
| 2. Vypínač                                   | 12. Konzola s dvoma kolieskami           |
| 3. Pomocná rukoväť                           | 13. Závrtový rezač                       |
| 4. Nastavovacie tlačidlo pre pomocnú rukoväť | 14. Kryt kotúča                          |
| 5. Zaisťovacie koliesko predĺženia           | 15. Strunový rezač                       |
| 6. Predlžovacia trubica                      | 16. Akumulátor (NIE JE SÚČASŤOU BALENIA) |
| 7. Zaisťovacia skrutka konzoly               | 17. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora     |
| 8. Tlačidlo nastavenia uhla hlavice          | 18. Nabíjačka (NIE JE SÚČASŤOU BALENIA)  |
| 9. Kosiaca hlavica                           |                                          |
| 10. Ochrana kvetov                           |                                          |

### **3 OBSAH BALENIA**

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zbernej odpadov.



**VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusení!**

Ochranný kryt (so skrutkami)  
Kosačka na trávnu  
Konzola s dvoma kolieskami

Ochrana kvetov  
Návod na obsluhu



**Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.**

### **4 VYSVETLENIE SYMBOLOV**

In V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

|  |                                                            |  |                         |
|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  | Označuje nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia náradia. |  | Noste ochranné topánky. |
|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pozorne si prečítajte pokyny.                                                                                  |  | Noste ochranné rukavice.                                                                          |
|  | Noste chrániče sluchu.<br>Noste ochranné okuliare.                                                             |  | Počas používania<br>udržiavajte minimálnu<br>vzdialenosť 15 m medzi<br>strojom a ďalšími osobami. |
|  | Nástroj nepoužívajte v daždi<br>alebo vo vlhkých či mokrych<br>podmienkach. Hrozí riziko<br>zásahu el. prúdom. |  | V prašných podmienkach<br>používajte ochrannú masku.                                              |
|  | Stroj II. triedy – dvojité izolácia<br>– Nepotrebuje uzemnenú<br>zástrčku (iba pre nabíjačku).                 |  | V súlade so základnými<br>požiadavkami európskych<br>smerníc.                                     |
|  | Nabíjačku a akumulátor<br>nevystavujte pôsobeniu vody.                                                         |  | Akumulátor alebo batériu<br>nespaľujte.                                                           |
|  | Okolitá teplota max. 40 °C (iba<br>pre batériu).                                                               |  | Batériu a nabíjačku<br>používajte iba zatvorených<br>miestnostiach.                               |

## 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

### 5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

### 5.2 Elektrická bezpečnosť



**Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku**

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Použitie nepoznačovaných vidlic zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom..
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### **5.3 Osobná bezpečnosť**

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripravené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

### **5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň**

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámene s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.

- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

### 5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

## 6 ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE KOSAČKY NA TRÁVU

- Kosačky na trávu nesmú používať deti alebo nezaškolené osoby. Chodidlá si chráňte pevnou obuvou alebo vysokými topánkami.
- Na ochranu nôh používajte dlhé nohavice.
- Pred použitím nástroj skontrolujte. Ak je nástroj poškodený, nesmie sa použiť.
- Ak je nástroj poškodený, dajte ho do opravy autorizovanému servisnému zástupcovi.
- Nástroj nepoužívajte v prítomnosti detí a/alebo zvierat.
- Nástroj používajte len pri dennom svetle alebo pri dobrom osvetlení.
- Nástroj nikdy nepoužívajte bez namontovaného krytu.
- Pred použitím nástroja odstráňte z plochy, ktorú budete kosiť, všetky konáre, kamene, drôty a iné prekážky.
- Nástroj používajte len vo zvislej polohe a s rezacou strunou smerom k zemi. Nástroj nikdy nezapínajte v inej polohe.
- Ruky a chodidlá držte vždy mimo rezacej struny.
- Nedotýkajte sa rezacej struny.
- Skôr než nástroj položíte, vypnite ho a počkajte, kým sa rezacia struna úplne nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte sami zastaviť rezaciu strunu.



**Upozorňujeme, že po vypnutí sa nástroj ešte krátky čas naďalej otáča.**

- Používajte len taký typ rezacej struny, ktorý odporúča výrobca. Nikdy nepoužívajte kovové rezacie struny alebo rybársky vlasce.
- Po použití skladujte nástroj bezpečne a mimo dosahu detí.

## 7 DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY



**Používajte iba akumulátory a nabíjačky, ktoré sú použiteľné pre toto zariadenie.**

### 7.1 Akumulátory

- Nepokúšajte sa ich zo žiadneho dôvodu otvárať.
- Neuchovávajte na miestach, kde môže teplota prekročiť hodnotu 40 °C.
- Nabíjajte iba pri teplote prostredia v rozmedzí 4 °C až 40 °C.
- Batérie skladujte na chladnom a suchom mieste (5 °C - 20 °C). Batérie nikdy neskladujte vo vybitom stave.
- Pre lítium-iónové batérie je lepšie pravidelne ich vybiť a nabiť (aspoň 4-krát ročne). Ideálne nabitie pre dlhodobé skladovanie vašej lítium-iónovej batérie je 40% kapacity.
- Pri likvidácii akumulátorov dodržiavajte pokyny uvedení v časti „Ochrana životného prostredia“.
- Nevytvárajte skraty. V prípade vytvorenia spojenia medzi kladným (+) a záporným (-) pólom priamo alebo náhodným kontaktom s kovovými predmetmi dôjde k skratu a

prechodu veľkého prúdu, čo spôsobí prudké zahriatie, následkom ktorého môže akumulátor prasknúť alebo spôsobiť požiar.

- Akumulátory nezahrievajte. Ak sa akumulátory zahrejú na viac ako 100 °C, tesniace a izolačné priehradky, ako aj ďalšie polymérové komponenty sa môžu poškodiť a spôsobiť unikanie elektrolytu alebo vnútorné skraty, ktoré môžu viesť k zahrievaniu a následnému prasknutiu alebo požiaru. Akumulátory nelikvidujte v ohni, mohlo by dôjsť k výbuchu a intenzívnemu horeniu.
- V extrémnych prípadoch môže dôjsť k presakovaniu elektrolytu z akumulátora. Keď si na akumulátore všimnete kvapalinu, postupujte nasledovne:
  - Kvapalinu opatrne zotrite utierkou. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
  - V prípade kontaktu s pokožkou alebo očami postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:
    - ✓ Okamžite opláchnite vodou. Neutralizujte miernou kyselinou, napr. citrónovou šťavou alebo octom.
    - ✓ V prípade kontaktu s očami vyplachujte dostatočným množstvom vody po dobu najmenej 10 minút. Poradte sa s lekárom.



**Nebezpečenstvo požiaru! Zabráňte skratovaniu kontaktov odpojeného akumulátora. Akumulátor nespaľujte.**

## 7.2 Nabíjačky

- Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabíjanie.
- Poškodené káble nechajte ihneď vymeniť.
- Nabíjačku nevystavujte pôsobeniu vody.
- Nabíjačku neotvárajte.
- Nabíjačku netestujte.
- Nabíjačka je určená iba na používanie v interiéri.

## 8 NABÍJANIE, VKLADANIE A VYBERANIE AKUMULÁTORA

### 8.1 Indikácie nabíjania

Nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke.

- Svieti zelená kontrolka: pripravené na nabíjanie.
- Bliká červená kontrolka + Svieti zelená kontrolka: nabíja sa.
- Svieti zelená kontrolka + svieti červená kontrolka: nabíjanie je dokončené.



**Poznámka:** Ak akumulátor správne nepasuje, odpojte ho a uistite sa, že pre túto nabíjačku je to správny model, ako je uvedené v tabuľke s technickými parametrami. Nenabíjajte žiadny iný akumulátor alebo ten, ktorý sa nedá bezpečne vložiť do nabíjačky.

1. Nabíjačku a akumulátor počas pripojenia často sledujte.
2. Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte a vyberte z nej akumulátor.
3. Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť.
4. Nabíjačku aj akumulátor uložte vnútri a mimo dosahu detí.



**POZNÁMKA:** Ak sa akumulátor pri nepretržitom používaní v nástroji zohrieva, pred nabíjaním ho nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. Týmto sa predlži životnosť akumulátorov.

**8.2 Vyberanie/vkladanie akumulátora**

**VÝSTRAHA:** Pred vykonávaním akýchkoľvek nastavovaní sa uistite, že je nástroj vypnutý alebo je z neho vybraný akumulátor.

- Nástroj držte v jednej ruke a druhou rukou držte akumulátor (16).
- Vkladanie: Akumulátor zatlačte a zasuňte do portu na akumulátor a pred začatím prevádzky skontrolujte, či uvoľňovacia západka na zadnej strane akumulátora zapadla na svoje miesto a či je akumulátor zaistený.
- Vyberanie: Zatlačte na uvoľňovaciu západku na akumulátore a súčasne ho vytiahnite von.

**9 MONTÁŽ**

Ku kosačke sú dodané také súčiastky, ktoré treba zmontovať. Pri ich montáži postupujte nasledovne:

**9.1 Montáž ochranného krytu**

- Bezpečnostný kryt pripevnite ku kosiacej hlavici, pričom skontrolujte, či sú bočné strany zasunuté v drážkach na kosiacej hlavici.
- Bezpečnostný kryt upevnite na kosiacu hlavicu pomocou dodaných skrutiek.
- Varovný štítok odstráňte z reznej čepele ihneď po montáži krytu.



**Výstraha!** Počas používania dávajte pozor na nôž na skrátenie struny. Môžete sa zraniť.



**Výstraha!** Nikdy nepoužívajte kosačku na trávu bez krytu. Je to nevyhnutné pre Vašu bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb a pre dobrú prevádzkovú spôsobilosť kosačky na trávu. Nedodržiavanie týchto bezpečnostných pokynov je nielen nebezpečné, ale taktiež ruší platnosť záručných podmienok.

**9.2 Nastavenie výšky (obr. 1)**

- Výšku nastavíte otočením a uvoľnením zaistovacieho kolieska predĺženia na obruči (5) v smere šípky 1 a následným vysunutím alebo zasunutím predĺžovacej trubice (6) v smere šípky 2.
- Trubicu zaistíte vo vybranej polohe utiahnutím zaistovacieho kolieska predĺženia (5).

**9.3 Nastavenie pomocnej rukoväte (obr. 2)**

- Stlačte nastavovacie tlačidlo pomocnej rukoväte (4).
- Pomocnú rukoväť (3) otáčajte dovtedy, kým nedosiahnete najvyváženejšiu a najpohodlnejšiu polohu.
- Následne dotiahnite nastavovacie tlačidlo pomocnej rukoväte (4) vo vybranej polohe.

**9.4 Nastavenie uhla kosenia (obr. 3)**

Naša kosačka má trojmiestnu kosiacu hlavicu. Toto nastavenie umožňuje efektívnu prácu pri pohodlnom uhle kosenia. Dokáže presne kosiť okolo kvetinových záhonov, pod kríkmi, okolo stromov, plotov atď.

Uhol zmeníte stlačením tlačidla nastavenia uhla kosiacej hlavice (8) na bloku motora do požadovanej polohy. Následne tlačidlo uvoľnite.



**Výstraha:** pred nastavovaním vyberte z kosačky akumulátor.



**Výstraha:** vždy používajte ochranné okuliare. Nenakláňajte sa nad kosiacu hlavicu. Môže dôjsť k vrhnutiu kamienkov a prachu do tváre, čo môže mať za následok oslepenie alebo vážne poranenie. Pri používaní zariadenia dodržiavajte nasledujúce pokyny: Používajte pevný pracovný odev a ochranu očí. Jednou rukou držte prednú rukoväť a druhou rukou pomocnú rukoväť. Zariadenie držte pod úrovňou pásu. Zariadením pohybujte sprava doľava, aby zvyšky odletovali vždy na opačnú stranu od vás. Nepredkláňajte sa, držte kosiacu časť so strunou rovnobežne so zemou (alebo kolmo na okraje) a pripravte materiál na kosenie (bez dotýkania sa).



**Výstraha:** Pred začatím práce skontrolujte, či je struna na kosenie dostatočne dlhá. Kým motor nebeží na plné otáčky, nezačínajte pracovať.

### 9.5 Montáž konzoly s dvomi kolesami (obr. 4)

- Konzolu s dvomi kolesami (12) umiestnite, ako znázorňuje obr. 5.
- Otočte zaisťovacou skrutkou (7) v smere hodinových ručičiek a utiahnite ju, aby sa kolieska zarovnávača zaistili v pevnej polohe.
- Kolieska zarovnávača vyberte opačným spôsobom.

## 10 PREVÁDZKA



**Ak je pri prvom použití zariadenia struna príliš dlhá, nadbytočný kus struny odsekne nôž na kryte kosačky.**

Kosačka bude fungovať najlepšie pri dodržaní nasledujúcich pokynov:

- Kosačku nikdy nepoužívajte bez bezpečnostných prvkov.
- Nekoste mokrú trávu. Najlepšie výsledky sa dosahujú na suchej trávě.
- Kosačkou nepohybujte oproti trávě, kým nestlačíte vypínač, t. j. počkajte, kým bude kosačka bežať.
- Ak chcete dosiahnuť správne kosenie, kosačkou pohybujte zo strany na stranu kráčajúc dopredu a držiac ju v uhle približne 30°.
- Dlhšiu trávu koste na niekoľkokrát jej postupným skracovaním smerom zhora.
- Nadmernému opotrebovaniu struny zabránite pomocou vodiacej lišty a ochranného krytu.
- Kosačku nepoužívajte v blízkosti tvrdých predmetov, aby ste predišli nadmernému opotrebovaniu struny.

### 10.1 Zapínanie a vypínanie (obr. 5)

- Kosačku zapnete stlačením odisťovacieho tlačidla (1) a vypínača (2).
- Zariadenie vypnete pustením vypínača.



**POZOR!** Po vypnutí kosačky sa bude nylonová struna točiť ešte niekoľko sekúnd.

### 10.2 Výmena kotúča a struny

- Zatlačte na strany krytu kotúča a zložte ho.
- Vyberte prázdny kotúč.
- Prevlečte konce struny na novom kotúči cez oká v priestore na kotúč.
- Kryt kotúča umiestnite späť na držiak kotúča.
- Keď zariadenie najbližšie zapnete, struna sa automaticky skráti na správnu dĺžku.



**POZOR!** V žiadnom prípade nenavíjajte ďalšiu strunu na prázdny kotúč, ale namiesto toho ho vymeňte za nový, rovnaký ako pôvodný. Používanie strún s inými vlastnosťami môže kosačku trvalo poškodiť a zrušiť platnosť záruky.

## 11 ČISTENIE A ÚDRŽBA

Váš nástroj bol zhotovený tak, aby fungoval dlhodobo len pri minimálnej údržbe. Trvalá úspešná prevádzka závisí od správneho ošetrovania a čistenia nástroja.

- Pravidelne čistite ventilačné otvory v nástroji pomocou mäkkej kefy alebo suchej handričky.
- Pravidelne čistite rezné lanko a cievku pomocou mäkkej kefy alebo suchej handričky.
- Pravidelne používajte tupú škrabku na odstránenie trávy a nečistôt zo spodnej časti chrániča.

## 12 SKLADOVANIE

- Kosačku na trávu držte mimo dosahu detí v stabilnej a bezpečnej polohe a na suchom mieste, kde teplota nie je príliš horúca, ani príliš studená.
- Kosačku na trávu skladujte mimo dosahu priameho slnečného svetla, ak je možné, tak na tmavom alebo málo osvetlenom mieste.
- Nástroj neskladujte v nylónovom vrecku, keďže môže podporiť akumuláciu vlhkosti.
- Kosačku na trávu nenechávajte voľne ležať na zemi. Namiesto toho ju zaveste za rukoväť, aby sa tak kryt ničoho nedotýkal. Ak necháte nástroj voľne ležať na zemi, môže to zapríčiniť zmenu tvaru ochranného krytu a zmenili by sa tak rozmery a bezpečnostné charakteristiky nástroja.

## 13 TECHNICKÉ ÚDAJE

| Typ                        | POWEBG7540               |
|----------------------------|--------------------------|
| Menovité napätie           | 18 V                     |
| Šírka rezu                 | 250 mm                   |
| Veľkosť struny             | 1 x 4,5 m Ø1,6 mm        |
| Rezací systém              | 1 struna / „udri a chod“ |
| Otáčky pri chode naprázdno | 8500 min-1               |

## 14 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku LpA | 74 dB(A) |
|-------------------------------|----------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Hladina akustického výkonu LwA | 96 dB(A) |
|--------------------------------|----------|



**POZOR!** Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

|                |                           |                          |
|----------------|---------------------------|--------------------------|
| aw (Vibrácie): | Max. 3,3 m/s <sup>2</sup> | K = 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|----------------|---------------------------|--------------------------|

## 15 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 24 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerespektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiel,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.
- Váš nástroj musíte nabíjať minimálne 1x mesačne, aby nástroj optimálne fungoval.

## 16 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

**17 VYHLÁSENIE O ZHODE**

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že

výrobok: Kosačka na trávnu  
obchodná známka: POWERplus  
model: POWEBG7540

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EC

2000/14/EC      Príloha VI      LwA      89 dB(A) / 96 dB(A)

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN60335-1: 2012

EN50636-1: 2014

EN55014-1: 2006

EN55014-2: 2015

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Dolu podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Eric de Boer

Regulačné záležitosti – Compliance Manager

26/10/2017