


POWERPLUS

POWX0497



CS ČESKY
SK SLOVENČINA

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU

POWERPLUS

POWX0497



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

1	URČENÉ POUŽITÍ	3
2	DÍLY POPIS (OBR. 1)	3
3	SEZNAM OBSAHU BALÍČKU	3
4	SYMBOLY	4
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ	4
5.1	<i>Bezpečnost na pracovišti.....</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	<i>5</i>
5.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Používání elektrického nářadí a péče o něj.....</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Služba.....</i>	<i>6</i>
6	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ BĚŽNÁ PRO BROUŠENÍ, KARTÁČOVÁNÍ DRÁTEM NEBO LEŠTĚNÍ	6
7	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY OPERACE ..	7
7.1	<i>Zpětný úplatek a související varování</i>	<i>7</i>
8	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ SPECIFICKÁ PRO PRÁCI S DRÁTĚNÝM KARTÁČEM.....	8
9	DOPLŇUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ PRO KOLA / KARTÁČE	8
10	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	8
11	MONTÁŽ.....	9
11.1	<i>Montáž pomocné rukojeti (obr. 2).....</i>	<i>9</i>
11.2	<i>Instalace adaptéru pro odsávání prachu (obr. 4).....</i>	<i>9</i>
11.3	<i>Montáž kompatibilního kola/kartáče na stroj (Obr. 3, Obr. 2).....</i>	<i>9</i>
12	OPERACE	10
12.1	<i>Zapnutí/vypnutí (obr. 1)</i>	<i>10</i>
12.2	<i>Funkce Lock-on (nepřetržité použití) (obr. 1).....</i>	<i>10</i>
12.3	<i>Nastavení rychlosti (obr. 1).....</i>	<i>10</i>
12.4	<i>Výběr správného kompatibilního kolečka / kartáče.....</i>	<i>11</i>
12.5	<i>Pracovní pokyny</i>	<i>11</i>
13	ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	11
14	TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE	12

15	HLUK	12
16	ZÁRUKA	13
17	PROSTŘEDÍ	13
18	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	14

POWERPLUS

BRUSNÝ VÁLEC 1400W

POWX0497

POWX0497

CS

1 URČENÉ POUŽITÍ

Elektrické nářadí je určeno k broušení za sucha, leštění, kartáčování, odstraňování otřepů z kovu, odstraňování rzi nebo nátěrů a mnoha dalším činnostem. V závislosti na použitém kotoučovém/kartáčovém nástavci můžete brusný válec použít na různé povrchy, jako je dřevo, plast, kov, nerezová ocel, železo, kámen, výplňové materiály (např. sádra) i povrchy s povrchovou úpravou.

Stroj je dodáván s kartáčem KRT271005 s ocelovým drátem. Tento kartáč je vhodný pro silné odstraňování nátěrů, jako je odstraňování nátěrů z tvrdého dřeva, odstraňování nečistot z kamene nebo betonu,



POZOR! Před použitím spotřebiče si v zájmu vlastní bezpečnosti pečlivě přečtěte tento návod a obecné bezpečnostní pokyny. Elektrické nářadí by mělo být předáváno pouze společně s tímto návodem.

2 DÍLY POPIS (OBR. 1)

1. Kartáč s ocelovým drátem (KRT271005)
2. Tlačítko aretace vřetena
3. Rameno nástroje
4. Ochranný kryt s odsáváním prachu
5. Pomocná rukojeť
6. Rukojeť s měkkou rukojetí
7. Vypínač
8. Kolečko pro volbu rychlosti
9. Blokování spínače (nepřetržitě použití)
10. Krytka držáku uhlíkového kartáče
11. Adaptér pro odsávání prachu

3 SEZNAM OBSAHU BALÍČKU

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a vložky (pokud jsou součástí balení).
- Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.
- Zkontrolujte, zda spotřebič, napájecí kabel, zástrčka a veškeré příslušenství nejsou poškozeny při přepravě.
- Obalové materiály uchovávejte pokud možno až do konce záruční doby. Poté je odevzdejte do místního systému likvidace odpadu.



UPOZORNĚNÍ: Obalové materiály nejsou hračky! Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky! Hrozí nebezpečí udušení!

1x brusný válec (s namontovaným ochranným krytem s odsáváním prachu)
1x kartáč s ocelovým lankem (KRT271005) s montážním materiálem
1x pomocná rukojeť s montážním materiálem

1x adaptér pro odsávání prachu
2x klíny
1x šestihranný klíč
1x manuál



Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, obraťte se na svého prodejce.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.		Používejte ochranu očí.
	V prашném prostředí noste masku		Používejte ochranu proti hluku
	Používejte rukavice.		Doporučuje se nosit ochrannou obuv
	Označuje riziko zranění osob nebo poškození nářadí.		V souladu se základními bezpečnostními normami platných evropských směrnic.
	Zámek / pro utažení nebo zajištění.		Odemknout / uvolnit.
	Poznámka / Poznámka		Před montáží, čištěním, seřizováním, údržbou, skladováním a přepravou výrobek vypněte a odpojte od napájení.
	Elektrické výrobky se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.		Třída II - Stroj je dvojitě izolovaný; uzemňovací vodič proto není nutný.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ



POZOR! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny, obrázky a specifikace dodané s tímto elektrickým nářadím.

Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uložte pro budoucí použití.

Výraz "elektrické nářadí" v těchto upozorněních označuje elektrické nářadí napájené ze sítě (se šňůrou) nebo elektrické nářadí napájené z baterie (akumulátorové).

5.1 Bezpečnost na pracovišti

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepřehledné a tmavé prostory vybízejí k nehodám.**
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.**
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.**

5.2 Elektrická bezpečnost

- a) **Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky s uzemněným (uzemněným) elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.**
- b) **Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými nebo uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno nebo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.**
- c) **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.**
- d) **Šňůru nezneužívejte. Nikdy nepoužívejte šňůru k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Šňůru uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.**
- e) **Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.**
- f) **Pokud je provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.**

5.3 Osobní bezpečnost

- a) **Buďte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.**
- b) **Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Osobní ochranné pomůcky, jako je protiprachová maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, tvrdá čepice nebo ochrana sluchu, používané vždy, když to podmínky vyžadují, snižují počet osobních zranění.**
- c) **Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí, které má spínač zapnutý, vybízí k nehodám.**
- d) **Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč nebo klíč. Klíč nebo klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.**
- e) **Nepřehánějte to. Stále udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.**
- f) **Správně se oblékněte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.**
- g) **Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich připojení a správné používání. Používání zařízení pro odvádění prachu může snížit nebezpečí související s prachem.**
- h) **Nedopusťte, abyste na základě častého používání nářadí polevili a ignorovali zásady bezpečnosti práce s nářadím. Neopatrný zásah může během zlomku sekundy způsobit vážné zranění.**

5.4 Používání elektrického nářadí a péče o něj

- a) **Elektrické nářadí nepoužívejte násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.**
- b) **Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej spínač nezapíná a nevypíná. Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.**

- c) Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo skladováním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, je-li odnímatelný, z elektrického nářadí. *Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.*
- d) Nečinné elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem. *Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.*
- e) Údržba elektrického nářadí a příslušenství. Kontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému seřízení nebo vážnutí pohyblivých částí, k poškození dílů a k jakémukoli jinému stavu, který by mohl ovlivnit provoz elektrického nářadí. V případě poškození nechte elektrické nářadí před použitím opravit. *Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.*
- f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. *Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a lépe se ovládají.*
- g) Elektrické nářadí, příslušenství, bity atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci. *Použití elektrického nářadí pro jiné operace, než pro které je určeno, by mohlo vést k nebezpečným situacím.*
- h) Udržujte rukojeti a držadla suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty. *Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečný provoz a ovládání elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.*

5.5 Služba

- a) Servis elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému opraváři, který používá pouze identické náhradní díly. *Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.*
- b) Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

6 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ BĚŽNÁ PRO BROUŠENÍ, KARTÁČOVÁNÍ DRÁTEM NEBO LEŠTĚNÍ

- Toto elektrické nářadí je určeno k práci jako bruska, drátěný kartáč nebo leštička. Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, obrázky a technické údaje dodávané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.
- S tímto elektrickým nářadím se nedoporučuje provádět operace, jako je broušení nebo řezání. Operace, pro které nebylo elektrické nářadí navrženo, mohou způsobit nebezpečí a zranění osob.
- Nepoužívejte příslušenství, které není speciálně navrženo a doporučeno výrobcem nářadí. To, že lze příslušenství připojit k elektrickému nářadí, nezaručuje jeho bezpečný provoz.
- Jmenovité otáčky příslušenství musí být minimálně stejné jako maximální otáčky vyznačené na elektrickém nářadí. Příslušenství pracující rychleji, než jsou jeho jmenovité otáčky, se může rozletět.
- Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí odpovídat jmenovité kapacitě vašeho elektrického nářadí. Nesprávně dimenzované příslušenství nelze dostatečně chránit ani kontrolovat.
- Závitová montáž příslušenství musí odpovídat závitů vřetena. U příslušenství montovaného pomocí přírub musí otvor v lůžku příslušenství odpovídat průměru příruby. Příslušenství, které neodpovídá montážnímu kování elektrického nářadí, se rozbíhá, nadměrně vibruje a může způsobit ztrátu kontroly.
- Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím zkontrolujte příslušenství, např. brusné kotouče, zda nejsou opřísávané a prasklé, podložky, zda nejsou prasklé, natřené nebo nadměrně opotřebené, drátěné kartáče, zda nejsou uvolněné nebo prasklé dráty. Pokud dojde k pádu elektrického nářadí nebo příslušenství, zkontrolujte, zda není poškozeno, nebo nainstalujte nepoškozené příslušenství. Po kontrole a instalaci

příslušenství umístěte sebe a okolostojící osoby mimo rovinu rotujícího příslušenství a nechte elektrické nářadí běžet jednu minutu při maximálních otáčkách bez zatížení. Poškozené příslušenství se během této zkušební doby obvykle rozpadne.

- Používejte osobní ochranné pomůcky. V závislosti na použití používejte obličejový štít, ochranné brýle nebo ochranné brýle. Podle potřeby používejte protiprachovou masku, chrániče sluchu, rukavice a dilenskou zástěru schopnou zastavit malé úlomky brusiva nebo obrobku. Ochrana očí musí být schopna zastavit odletující úlomky vznikající při různých operacích. Masky proti prachu nebo respirátory musí být schopny filtrovat částice vznikající při vaší činnosti. Dlouhodobé vystavení hluku vysoké intenzity může způsobit ztrátu sluchu.
- Kolemjdoucí osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí mít na sobě osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo rozbitého příslušenství mohou odletět a způsobit zranění mimo bezprostřední oblast práce.
- Při provádění úkonů, při nichž se může řezací příslušenství dotknout skrytých vodičů nebo vlastního kabelu, držte elektrické nářadí pouze za izolované úchopné plochy. Kontakt řezacího příslušenství s "živým" vodičem může způsobit, že odkryté kovové části elektrického nářadí budou "pod napětím" a obsluha může být zasažena elektrickým proudem.
- Umístěte šňůru mimo otáčející se příslušenství. Pokud ztratíte kontrolu, může dojít k přefříznutí nebo zachycení šňůry a vtažení ruky nebo paže do rotujícího příslušenství.
- Nikdy neodkládejte elektrické nářadí, dokud se příslušenství zcela nezastaví. Otáčející se příslušenství může zachytit o povrch a vymknout elektrické nářadí z vaší kontroly.
- Nepouštějte elektrické nářadí, když ho máte u sebe. Náhodný kontakt s rotujícím příslušenstvím by mohl zachytit váš oděv a vtáhnout příslušenství do vašeho těla.
- Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického nářadí. Ventilátor motoru nasává prach dovnitř krytu a nadměrné nahromadění kovového prášku může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry by mohly tyto materiály zapálit.
- Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje kapalnou chladicí kapalinu. Použití vody nebo jiných kapalných chladicích kapalin může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k úrazu elektrickým proudem.

7 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY OPERACE

7.1 Zpětný úplatek a související varování

- Zpětný ráz je náhlá reakce na přiskřípnutí nebo zachycení rotující kotouč, podložku, kartáč nebo jiné příslušenství. Přiskřípnutí nebo zaseknutí způsobí rychlé zastavení rotujícího příslušenství, což následně způsobí, že neřízené elektrické nářadí je tlačeno ve směru opačném, než je rotace příslušenství v místě zaseknutí.
- Pokud je například brusný kotouč zachycen nebo přitlačen obrobkem, může se hrana kotouče, která vstupuje do místa přitlačení, zaryt do povrchu materiálu a způsobit, že se kotouč vysune nebo vykopne. Kotouč může vyskočit buď směrem k obsluze, nebo od ní, v závislosti na směru pohybu kotouče v místě přiskřípnutí. Brusné kotouče se za těchto podmínek mohou také zlomit.
- Zpětný ráz je důsledkem nesprávného používání elektrického nářadí a/nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek a lze mu předejít přijetím správných bezpečnostních opatření, jak je uvedeno níže.
- Udržujte pevný úchop elektrického nářadí a nastavte své tělo a ruku tak, abyste odolali zpětnému rázům. Vždy používejte pomocnou rukojeť, pokud je k dispozici, pro maximální kontrolu zpětného rázu nebo reakce krouticího momentu během spouštění. Obsluha může kontrolovat reakce točivého momentu nebo síly zpětného rázu, pokud dodržuje příslušná bezpečnostní opatření.

- Nikdy nepřibližujte ruku k rotujícímu příslušenství. Příslušenství by se mohlo odrazit přes vaši ruku.
- V případě zpětného rázu neumísťte své tělo do oblasti, kde se bude elektrické nářadí pohybovat. Zpětný ráz bude pohánět nářadí ve směru opačném, než je pohyb kola v místě zaseknutí.
- Při práci v rozích, na ostrých hranách apod. dbejte zvýšené opatrnosti. Vyvarujte se odskakování a zachycení příslušenství. Rohy, ostré hrany nebo poskakování mají tendenci zachytit rotující příslušenství a způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
- Nepřipevňujte pilový řetěz řezbářský kotouč nebo zubatý pilový kotouč. Takové pilové kotouče způsobují častý zpětný ráz a ztrátu kontroly.

8 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ SPECIFICKÁ PRO PRÁCI S DRÁTĚNÝM KARTÁČEM

- Uvědomte si, že drátěné štětiny se u kartáče ztrácejí i při běžném provozu. Nepřetěžujte dráty nadměrným zatížením kartáče. Drátěné štětiny mohou snadno proniknout lehkým oděvem a/nebo pokožkou.
- Pokud je pro kartáčování drátem doporučeno použití bezpečnostního krytu, nedovolte, aby drátěný kotouč nebo kartáč zasahoval do krytu. Drátěné kolo nebo kartáč se může vlivem pracovního zatížení a odstředivých sil zvětšit v průměru.

9 DOPLŇUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ PRO KOLA / KARTÁČE



Pozor! Tento stroj používejte pouze v kombinaci s těmito kompatibilními kolečky / kartáči: KRT271001, KRT271002, KRT271003, KRT271004 nebo KRT271005.



Důležité! Dodržujte směr otáčení uvedený na kartáči.

- Kartáče nemontujte na stroje, které mohou dosahovat vyšších otáček, než jsou maximální přípustné otáčky kartáčů.
- Nepoužívejte poškozené kartáče.
- Zbarvení rzi nebo jakákoli jiná chemická či mechanická změna v materiálu výplně může způsobit předčasně selhání kartáče.

10 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Používejte ochranné brýle.

- Nepoužívejte nářadí určené pouze pro střídavý proud se stejnosměrným napájením. I když se může zdát, že nářadí funguje, elektrické součásti nářadí s napájením na střídavý proud mohou selhat a ohrozit obsluhu.
- Udržujte rukojeti suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty. Kluzké ruce nemohou

GFCI a osobní ochranné prostředky, jako jsou elektrikařské gumové rukavice a obuv, dále zvyšují vaši osobní bezpečnost.

bezpečně ovládat elektrické nářadí.

- Používejte pouze "omotávací" ovládací rukojeť, která je součástí nářadí. Použití pomocné rukojeti
- boční rukojeti způsobí, že ruka bude v dosahu otáčejícího se příslušenství.
- Použijte svorky nebo jiný praktický způsob upevnění a podepření obrobku na stabilní plošinu. Držení obrobku rukou nebo o tělo je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.

- Vypracujte plán pravidelné údržby nástroje. Při čištění nářadí dávejte pozor, abyste nerozebírali žádnou část nářadí, protože vnitřní vodiče mohou být špatně umístěny nebo zasunuty nebo vratné pružiny bezpečnostního krytu mohou být nesprávně namontovány. Některé čisticí prostředky, např. benzín, tetrachlormethan, čpavek atd. mohou poškodit plastové díly. Nebezpečí zranění uživatele.

Některý prach vznikající při broušení, řezání, broušení, vrtání a dalších stavebních činnostech obsahuje chemické látky, o nichž je známo, že způsobují rakovinu, vrozené vady nebo poškození reprodukci. Příklady těchto chemických látek jsou:

- Olovo z olovnatých nátěrových hmot
- Krystalický oxid křemičitý z cihel a cementu a dalších zdicích výrobků
- Arzen a chrom z chemicky ošetřeného dřeva

Riziko těchto expozic se liší v závislosti na tom, jak často tento typ práce vykonáváte. Chcete-li snížit expozici těmto chemikáliím: pracujte v dobře větraných prostorách a používejte schválené ochranné pomůcky, například protiprachové masky, které jsou speciálně navrženy tak, aby filtrovaly mikroskopické částice.

11 MONTÁŽ



Pozor! Nebezpečí zranění! Před prací s brusným válcem jej vždy odpojte od elektrické sítě.

11.1 Montáž pomocné rukojeti (obr. 2)



Pozor! Elektrické nářadí používejte pouze s dodanou pomocnou rukojetí (5).

- Pomocí montážního materiálu pro pomocnou rukojeť (5a) a šestihranného klíče (5b) našroubujte pomocnou rukojeť (5) na tělo stroje.

11.2 Instalace adaptéru pro odsávání prachu (obr. 4)

- Adaptér pro odsávání prachu (11) pevně nasadíte na vývod pro odsávání prachu, který je již upevněn na ochranném krytu (4).
- V případě potřeby můžete k tomuto adaptéru pro odsávání prachu připojit vysavač.

11.3 Montáž kompatibilního kola/kartáče na stroj (Obr. 3, Obr. 2)



Pozor! Tento stroj použijte pouze v kombinaci s těmito kompatibilními kolečky / kartáči: KRT271001, KRT271002, KRT271003, KRT271004 nebo KRT271005.



Důležité! Pro kolečko/kartáč KRT271004 a KRT271002: respektujte směr otáčení vyznačený na kartáči šipkou
Pro kolo/kartáč KRT271001 + KRT271003 + KRT271005: oba směry otáčení jsou dobré, na kartáči není vyznačena žádná šipka, protože oba směry jsou v pořádku.

- Vložte 2 klíny (12a) do 2 ze 4 drážek vřetena (12). Vyberte 2 protilehlé drážky.
- Nasadte kotouč/kartáč (1) na vřeteno stroje (12).
- Ujistěte se, že drážky kartáče kola (4ks - 1a) kartáče jsou zarovnané s drážkami ve vřetenu (4 ks, z toho 2 drážky mají 2 klíny).
- Stiskněte tlačítko aretace vřetena (obr. 1, 2) a podržte je na místě.

- Našroubujte upevňovací šroub kola/kartáče + podložku (1b) na vřeteno a utáhněte.

12 OPERACE



Pozor! Pozor na síťové napětí! Napětí síťového zdroje musí odpovídat údajům na typovém štítku elektrického nářadí.

12.1 Zapnutí/vypnutí (obr. 1)

- Chcete-li stroj spustit, stiskněte spínač "On/Off" (7)
- Po uvolnění vypínače se stroj zastaví.



Pozor! Po vypnutí stroje vypínačem trvá chvíli, než se kolo/kartáč úplně zastaví.

12.2 Funkce Lock-on (nepřetržité použití) (obr. 1)



Pozor! Při nepřetržitém provozu stroj pokračuje v chodu, pokud se vám vymkne z rukou. Proto stroj vždy pevně držte oběma rukama pomocí dodaných držadel, soustředte se a zajistěte pevný postoj.

- Chcete-li zablokovat spínač "Zapnutí/vypnutí" (7), stiskněte tlačítko "Zablokování spínače" (9) a zároveň držte spínač "Zapnutí/vypnutí" (7).
- Chcete-li uvolnit "Aretaci spínače" (9), stiskněte ještě jednou "Vypínač" (7).

12.3 Nastavení rychlosti (obr. 1)

- Požadovanou rychlost lze předem zvolit pomocí "kolečka pro volbu rychlosti" (8).
- To je možné provést i za chodu stroje.
- Vyberte si rychlost od 1 (nejpomalejší) do 6 (nejrychlejší).
- Požadovaná rychlost závisí na materiálu a pracovních podmínkách a lze ji určit praktickými zkouškami. Příslušnou nejlepší rychlost si vždy určete sami na zkušebním kusu.

12.4 Výběr správného kompatibilního kolečka / kartáče

- V závislosti na použitém kotouči/kartáčovém nástavci můžete brusný váleček použít na různé povrchy, jako je dřevo, plast, kov, nerezová ocel, železo, kámen, výplňové materiály (např. sádra) a také na povrchy s povrchovou úpravou.
- Výběr správného kolečka / kartáče pro danou práci

Kartáč na kola	Hlavní aplikace	Tvar povrchu	Zrno	Stupeň broušení / materiál (finální - střední - hrubý)
KRT271001	Leštění Dokončovací broušení	Všechny	N.A.	Dřevo: povrchová úprava
				Kov: povrchová úprava
				Kámen: povrchová úprava
KRT271002	Dokončovací broušení Střední broušení	Zakřivené Nerovnoměrné	320	Měkké dřevo: střední
				Kov: povrchová úprava
KRT271003	Odstraňování nátěrů a rzi Hrubé broušení	Všechny	N.A.	Tvrdé dřevo: hrubé
				Kov: hrubý
KRT271004	Střední broušení Hrubé broušení	Ploché Přímo	80	Měkké dřevo: hrubé
				Tvrdé dřevo: střední
				Kov: střední
KRT271005	Silné odizolování Silné čištění	Všechny	N.A.	Tvrdé dřevo: hrubé
				Kov: střední
				Kámen: surový

12.5 Pracovní pokyny

- Používejte pouze výše uvedená kompatibilní kolečka / kartáče.
- Před odložením stroje počkejte, až se zastaví. Nezatěžujte elektrické nářadí tak silně, aby se zastavilo. Nejdříve zapněte a poté vedte příslušenství směrem k obrobku.

13 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

RIZIKO ZRANĚNÍ! Před jakoukoli prací na vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- K čištění přístroje nepoužívejte ostré předměty. Do přístroje se nesmí dostat žádné tekutiny. Ignorování této rady může vést k poškození zařízení.
- Výměnu uhlíkových kartáčů vždy provádějte v servisu nebo v autorizovaném odborném servisu. Kromě toho je zařízení bezúdržbové.
- Přístroj pravidelně čistěte, nejlépe vždy ihned po ukončení práce.
- K čištění krytu použijte suchý hadřík. V žádném nepoužívejte benzín, rozpouštědla nebo čisticí prostředky, které napadají plast.
- K hloubkovému čištění zařízení budete potřebovat vysavač.
- Ventilační otvory musí být vždy čisté.
- Pomocí kartáčku odstraňte prach ulpívající na zařízení.
- Kartáče by měly být uloženy ve vhodných regálech, kontejnerech nebo krabicích tak, aby byly chráněny před účinky:
 - Vysoká vlhkost, teplo, voda nebo jiné kapaliny, které by mohly kartáček poškodit.

- Vystavení kyselinám nebo výparům z kyselin může způsobit poškození chichu.
- Jakákoli teplota, která je dostatečně nízká na to, aby způsobila kondenzaci vody na kartáči, když je přenesen ze skladu do prostoru s vyšší teplotou.
- Deformace některé ze součástí kartáče.

14 TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu	POWX0497
Jmenovité napětí AC / frekvence	230V~ / 50 Hz
Jmenovitý výkon	1400 W
Otáčky (min.-max.)	900-3700 min ⁻¹
Maximální vnější průměr kartáče/kolečka	120 mm
KRT271005:	
Vnější průměr kartáče	120 mm
Délka kartáče	100 mm

15 HLUK

Hodnoty emisí hluku měřené podle příslušné normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	99 dB(A)



POZOR! Používejte ochranu sluchu, pokud je akustický tlak nad 85 dB(A).

aw (Vibrace)	5,3 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
--------------	----------------------	--------------------------

16 ZÁRUKA

- Na tento výrobek je poskytována záruka po dobu 36 měsíců od data zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na všechny materiálové nebo výrobní vady s výjimkou
- : baterie, nabíječky, vadné díly podléhající běžnému opotřebení, jako jsou ložiska, kartáče, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jako jsou vrtáky, vrtací korunky, pilové kotouče atd.; poškození nebo vady vzniklé špatným zacházením, nehodami nebo úpravami; ani náklady na dopravu.
- Záruka se nevztahuje ani na poškození a/nebo závady vzniklé v důsledku nevhodného používání.
- Zříkáme se rovněž veškeré odpovědnosti za jakékoli zranění způsobené nevhodným použitím nástroje.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis nářadí Powerplus.
- Další informace získáte na telefonním čísle 00 32 3 292 92 90.
- Případné náklady na dopravu nese vždy zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Současné nelze uplatnit nárok na záruku, pokud k poškození zařízení došlo v důsledku zanedbání údržby nebo přetížení.
- Ze záruky jsou jednoznačně vyloučena poškození vzniklá v důsledku průniku kapalin, nadměrného vniknutí prachu, úmyslného poškození (úmyslné nebo hrubou nedbalostí), nevhodného použití (použití k účelům, pro které není zařízení vhodné), neodborného použití (např. nedodržení pokynů uvedených v návodu), neodborné montáže, úderu blesku, chybného síťového napětí. Tento výčet není úplný.
- Uznání reklamace v rámci záruky nemůže nikdy vést k prodloužení záruční doby ani k zahájení nové záruční doby v případě výměny zařízení.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky proto zůstávají majetkem společnosti Varo NV.
- Vyhraujeme si právo zamítnout reklamaci, pokud nelze ověřit nákup nebo pokud je zřejmé, že výrobek nebyl řádně udržován. (Čisté větrací otvory, pravidelně servisované uhlíkové kartáčky atd.).
- Jako doklad o datu nákupu je třeba uschovat doklad o koupi.
- Spotřebič musí být vrácen prodejci v nerozebraném stavu, v přijatelně čistém stavu (v původním vyfouknutém obalu, pokud se na přístroj vztahuje) a s dokladem o koupi.

17 PROSTŘEDÍ

Pokud je po delším používání nutné spotřebič vyměnit, nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale ekologicky bezpečným způsobem.

S odpadem z elektrických strojů by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Recykluje je tam, kde existují recyklační zařízení. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce.

**varo**

VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
výhradně prohlašuje, že,

Výrobek: Brusný válec 1400 W

Ochranná známka: POWERplus

Model: POWX0497

je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními platných evropských směrnic / nařízení na základě použití evropských harmonizovaných norem. Jakákoli neoprávněná úprava přístroje ruší platnost tohoto prohlášení.

Evropské směrnice / nařízení (včetně jejich případných změn do data podpisu):

2011/65/EU

2006/42/ES

2014/30/EU

evropské harmonizované normy (včetně jejich případných změn do data podpisu):

EN 62841-1 : 2015

EN 62841-2-4 : 2014

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN 61000-3-3 : 2013

Osoba odpovědná za výrobek a správce technické dokumentace: Philippe Vankerkhove,
MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Níže podepsaný jedná jménem generálního ředitele společnosti,

Philippe Vankerkhove, MSc.EE.

Regulační záležitosti - manažer pro dodržování předpisů
07/01/2025, Lier - Belgie

1	URČENÉ POUŽITIE	3
2	ČASTI POPIS (OBR. 1).....	3
3	ZOZNAM OBSAHU BALÍKA	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA.....	4
5.1	<i>Bezpečnosť pracovného priestoru.....</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť.....</i>	<i>5</i>
5.3	<i>Osobná bezpečnosť.....</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Používanie a starostlivosť o elektrické náradie.....</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Služba.....</i>	<i>6</i>
6	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA SPOLOČNÉ PRE BRÚSENIE, DRÔTENÉ KEFOVANIE ALEBO LEŠTENIE.....	6
7	ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠETKY OPERÁCIE .7	
7.1	<i>Spätná väzba a súvisiace upozornenia</i>	<i>7</i>
8	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA ŠPECIFICKÉ PRE PRÁCU S DRÔTENOU KEFOU.....	8
9	DOPLŇUJÚCE UPOZORNENIA PRE KOLESÁ / KEFY	8
10	DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	8
11	MONTÁŽ.....	9
11.1	<i>Montáž pomocnej rukoväte (obr. 2).....</i>	<i>9</i>
11.2	<i>Montáž adaptéra na odsávanie prachu (obr. 4).....</i>	<i>9</i>
11.3	<i>Montáž kompatibilného kolesa/kartáča na stroj (obr. 3, obr. 2).....</i>	<i>9</i>
12	OPERÁCIA	10
12.1	<i>Zapnutie/vypnutie (obr. 1).....</i>	<i>10</i>
12.2	<i>Funkcia uzamknutia (nepretržité používanie) (obr. 1)</i>	<i>10</i>
12.3	<i>Nastavenie rýchlosti (obr. 1).....</i>	<i>10</i>
12.4	<i>Výber správneho kompatibilného kolieska/štetca.....</i>	<i>11</i>
12.5	<i>Pracovné pokyny.....</i>	<i>11</i>
13	ÚDRŽBA A ČISTENIE	11
14	TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE	12

15	HLUK	12
16	ZÁRUKA	13
17	PROSTREDIE	13
18	VYHLÁSENIE O ZHODE	14

POWERPLUS

BRÚSNY VALEC 1400W

POWX0497

POWX0497

SK

1 URČENÉ POUŽITIE

Elektrické náradie je určené na suché brúsenie, leštenie, kefovanie, odstraňovanie otrepov z kovu, odstraňovanie hrdze alebo náteru a mnoho ďalších činností. V závislosti od použitého kotúča/kartáčového nástavca môžete brúsny valec použiť na rôzne povrchy, ako sú drevo, plast, kov, nehrdzavejúca oceľ, železo, kameň, výplňové materiály (napr. sadra), ako aj na povrchy s povrchovou úpravou.

Zariadenie sa dodáva s kefou KRT271005 s oceľovým drôtom. Táto kefa je vhodná na silné odstraňovanie náterov, ako je odstraňovanie náterov z tvrdého dreva, odstraňovanie nečistôt z kameňa alebo betónu,



VAROVANIE! Pred použitím spotrebiča si v záujme vlastnej bezpečnosti pozorne prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Elektrické náradie by ste mali odovzdávať ďalej len spolu s týmto návodom.

2 ČASTI POPIS (OBR. 1)

1. Kefa s oceľovým drôtom (KRT271005)
2. Tlačidlo blokovania vretena
3. Rameno nástroja
4. Ochranný kryt s odsávaním prachu
5. Pomocná rukoväť
6. Rukoväť s mäkkou rukoväťou
7. Spínač zapnutia/vypnutia
8. Koliesko na výber rýchlosti
9. Zablokovanie spínača (nepretržité používanie)
10. Uhlíkový kryt držiaka kefy
11. Adaptér na odsávanie prachu

3 ZOZNAM OBSAHU BALÍKA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Odstráňte zvyšný obal a vložky obalu (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia kompletný.
- Skontrolujte, či spotrebič, napájací kábel, zástrčka a všetko príslušenstvo nie sú poškodené pri preprave.
- Obalové materiály uchovávajte pokiaľ možno do konca záručnej doby. Potom ho vyhodte do miestneho systému likvidácie odpadu.



UPOZORNENIE: Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

1x brúsny valec (s namontovaným ochranným krytom s odsávaním prachu)
1x kefa s oceľovým drôtom (KRT271005) s montážnym materiálom
1x pomocná rukoväť s montážnym materiálom

1x adaptér na odsávanie prachu
2x klíny
1x šesťhranný kľúč
1x manuál



Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte svojho predajcu.

4 SYMBOLY

V tejto príručke a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Pred použitím si pozorne prečítajte príručku.		Používajte ochranu očí.
	V prašných podmienkach noste masku		Noste ochranu proti hluku
	Noste rukavice.		Odporúča sa nosiť ochrannú obuv
	Označuje riziko poranenia osôb alebo poškodenia nástroja.		V súlade so základnými bezpečnostnými normami platných európskych smerníc.
	Zámok / na utiahnutie alebo zabezpečenie.		Odomknúť / uvoľniť.
	Poznámka / Pripomenka		Pred montážou, čistením, nastavovaním, údržbou, skladovaním a prepravou výrobok vypnite a odpojte od napájania.
	Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom.		Trieda II - Stroj je dvojito izolovaný; uzemňovací vodič preto nie je potrebný.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA



VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny, obrázky a technické údaje dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Všetky upozornenia a pokyny si uložte pre budúce použitie.

Pojem "elektrické náradie" v týchto upozorneniach sa vzťahuje na vaše elektrické náradie napájané zo siete (so šnúrou) alebo na elektrické náradie napájané z batérie (akumulátorové).

5.1 Bezpečnosť pracovného priestoru

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neprehľadné a tmavé priestory vedú k nehodám.
- Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Počas práce s elektrickým náradím udržiavajte deti a okolostojace osoby v dostatočnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- a) Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy nijako neupravujte. Nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky s uzemneným (uzemneným) elektrickým náradím. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znížia riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) Vyhňte sa kontaktu tela s uzemnenými alebo uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené alebo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- c) Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkému prostrediu. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- d) Nezneužívajte kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpojenie elektrického náradia. Šnúru uchovávajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané šnúry zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- e) Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) Ak je prevádzka elektrického náradia na vlhkom mieste nevyhnutná, použite napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- a) Pri práci s elektrickým náradím buďte ostražití, sledujte, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže mať za následok vážne zranenie osôb.
- b) Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí. Osobné ochranné pomôcky, ako je maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, tvrdá čiapka alebo ochrana sluchu, používané vždy, keď si to podmienky vyžadujú, znížia počet osobných zranení.
- c) Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo akumulátoru, pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia sa uistite, že je spínač vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo zapínanie elektrického náradia, ktoré má zapnutý spínač, nabáda k nehodám.
- d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovací kľúč alebo kľúč. Kľúč alebo kľúč ponechaný na rotujúcej časti elektrického náradia môže spôsobiť zranenie osôb.
- e) Nepreháňajte to. Stále udržiavajte správnu oporu a rovnováhu. Umožní to lepšie ovládanie elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- f) Správne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice držte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohyblivé časti.
- g) Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zabezpečte ich pripojenie a správne používanie. Používanie zariadenia na zachytávanie prachu môže znížiť nebezpečenstvo spojené s prachom.
- h) Nedovoľte, aby ste sa pri častom používaní náradia uspokojili a ignorovali zásady bezpečnosti náradia. Neopatrný zásah môže v zlomku sekundy spôsobiť vážne poranenie.

5.4 Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

- a) Elektrické náradie nepoužívajte silou. Používajte správne elektrické náradie pre danú aplikáciu. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.

- b) **Nepoužívajte elektrické náradie, ak ho spínač nezapína a nevypína.** Každé elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou spínača, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- c) **Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo skladovaním elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania a/alebo vyberte akumulátor, ak je odpojiteľný.** Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- d) **Nečinné elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby s elektrickým náradím pracovali osoby, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi.** Elektrické náradie je v rukách nezaškolených používateľov nebezpečné.
- e) **Udržba elektrického náradia a príslušenstva. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti nesprávne nastavené alebo zviazané, či nedošlo k poškodeniu dielov a či nie sú v inom stave, ktorý by mohol ovplyvniť činnosť elektrického náradia.** V prípade poškodenia nechajte elektrické náradie pred použitím opraviť. Mnohé nehody sú spôsobené zle udržiavaným elektrickým náradím.
- f) **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej často zasekávajú a ľahšie sa ovládajú.
- g) **Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a náradie s bitmi atď. v súlade s týmito pokynmi, pričom zohľadnite pracovné podmienky a vykonávanú prácu.** Používanie elektrického náradia na iné operácie, než na aké je určené, by mohlo viesť k nebezpečným situáciám.
- h) **Udržujte rukoväte a držiadlá suché, čisté a zbavené oleja a mastnoty.** Klzké rukoväte a úchopové plochy neumožňujú bezpečnú prevádzku a ovládanie elektrického náradia v nepredvídaných situáciách.

5.5 Služba

- a) **Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi, ktorý používa iba identické náhradné diely.** Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.
- b) **Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.**

6 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA SPOLOČNÉ PRE BRÚSENIE, DRÔTENÉ KEFOVANIE ALEBO LEŠTENIE

- Toto elektrické náradie je určené na brúsenie, drôtenú kefu alebo leštičku. Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.
- Operácie ako brúsenie alebo rezanie sa neodporúča vykonávať s týmto elektrickým náradím. Operácie, na ktoré elektrické náradie nebolo navrhnuté, môžu spôsobiť nebezpečenstvo a zranenie osôb.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je špeciálne navrhnuté a odporúčané výrobcom náradia. To, že príslušenstvo možno pripojiť k elektrickému náradiu, nezaručuje jeho bezpečnú prevádzku.
- Menovité otáčky príslušenstva musia byť minimálne rovnaké ako maximálne otáčky vyznačené na elektrickom náradí. Príslušenstvo pracujúce rýchlejšie, ako je jeho menovitá rýchlosť, sa môže rozletieť.
- Vonkajší priemer a hrúbka vášho príslušenstva musia byť v rámci menovitej kapacity vášho elektrického náradia. Nesprávne dimenzované príslušenstvo nie je možné adekvátne chrániť alebo kontrolovať.
- Závitová montáž príslušenstva musí zodpovedať závitú vretena. V prípade príslušenstva namontovaného pomocou prírub musí otvor v lane príslušenstva zodpovedať polohovaciemu priemeru príruby. Príslušenstvo, ktoré nezodpovedá montážnemu

príslušenstvu elektrického náradia, sa rozbieha, nadmerne vibruje a môže spôsobiť stratu kontroly.

- Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred každým použitím skontrolujte príslušenstvo, napríklad brúsne kotúče, či nie sú odštiepené a prasknuté, podložky, či nie sú prasknuté, roztrhnuté alebo nadmerne opotrebované, drôtené kefy, či nie sú uvoľnené alebo prasknuté drôty. Ak elektrické náradie alebo príslušenstvo spadne, skontrolujte, či nie je poškodené, alebo nainštalujte nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole a inštalácii príslušenstva umiestnite seba a okolostojace osoby mimo roviny rotujúceho príslušenstva a spustite elektrické náradie na maximálne otáčky bez zaťaženia na jednu minútu. Poškodené príslušenstvo sa počas tohto skúšobného času zvyčajne rozpadne.
- Používajte osobné ochranné prostriedky. V závislosti od aplikácie používajte ochranný štít, ochranné okuliare alebo ochranné okuliare. Podľa potreby noste protiprachovú masku, chrániče sluchu, rukavice a dielenskú zásteru schopnú zastaviť malé úlomky abrazíva alebo obrobku. Ochrana očí musí byť schopná zastaviť lietajúce úlomky vznikajúce pri rôznych operáciách. Masky proti prachu alebo respirátory musia byť schopné filtrovať častice vznikajúce pri vašej činnosti. Dlhodobé vystavenie hluku vysokej intenzity môže spôsobiť stratu sluchu.
- Okoloídúce osoby udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od pracovnej oblasti. Každý, kto vstupuje do pracovného priestoru, musí mať na sebe osobné ochranné prostriedky. Úlomky obrobku alebo rozbitého príslušenstva môžu odletieť a spôsobiť zranenie mimo bezprostrednej oblasti práce.
- Elektrické náradie držte len za izolované úchopové plochy, ak vykonávate činnosť, pri ktorej sa rezacie príslušenstvo môže dotknúť skrytého vedenia alebo vlastného kábla. Kontakt rezacieho príslušenstva so "živým" vodičom môže spôsobiť, že odkryté kovové časti elektrického náradia budú "pod napätím" a obsluha môže dostať úraz elektrickým prúdom.
- Umiestnite kábel mimo rotujúceho príslušenstva. Ak stratíte kontrolu, šnúra sa môže prerezať alebo zachytiť a vaša ruka alebo rameno môžu byť vtiahnuté do rotujúceho príslušenstva.
- Nikdy neodkladajte elektrické náradie, kým sa príslušenstvo úplne nezastaví. Rotujúce príslušenstvo môže zachytiť povrch a vytrhnúť elektrické náradie spod vašej kontroly.
- Nepúšťajte elektrické náradie, keď ho máte pri sebe. Náhodný kontakt s rotujúcim príslušenstvom by mohol zachytiť váš odev a vtiahnuť príslušenstvo do vášho tela.
- Pravidelne čistite vetracie otvory elektrického náradia. Ventilátor motora nasáva prach do vnútra krytu a nadmerné nahromadenie práškoveho kovu môže spôsobiť elektrické nebezpečenstvo.
- Elektrické náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Iskry by mohli tieto materiály zapáliť.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje kvapalné chladiace kvapaliny. Používanie vody alebo iných kvapalných chladiacich kvapalín môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo zásah elektrickým prúdom.

7 ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠETKY OPERÁCIE

7.1 Spätná väzba a súvisiace upozornenia

- Spätný náraz je náhla reakcia na stlačený alebo zachytený rotujúci kotúč, podložku, kefu alebo iné príslušenstvo. Priškrpnutie alebo zachytenie spôsobuje rýchle zastavenie rotujúceho príslušenstva, čo následne spôsobuje, že nekontrolované elektrické náradie je v mieste zaviazania tlačenej v smere opačnom, ako je smer otáčania príslušenstva.
- Ak je napríklad brúsny kotúč zachytený alebo zovretý obrobkom, hrana kotúča, ktorá vstupuje do miesta zovretia, sa môže zapichnúť do povrchu materiálu, čo spôsobí, že kotúč vylezie alebo vyrazí. Kotúč môže vyskočiť buď smerom k obsluhu, alebo od nej, v závislosti od smeru pohybu kotúča v mieste zovretia. Brúsne kotúče sa môžu za týchto podmienok aj zlomiť.

- Spätňý náraz je dôsledkom nesprávneho používania elektrického náradia a/alebo nesprávnych pracovných postupov alebo podmienok a možno mu predísť prijatím vhodných bezpečnostných opatrení, ako je uvedené nižšie.
 - Udržujte pevný úchop elektrického náradia a nastavte telo a rameno tak, aby ste odolali spätým silám. Vždy používajte pomocnú rukoväť, ak je k dispozícii, na maximálnu kontrolu spätého rázu alebo reakcie krútiaceho momentu počas spúšťania. Obsluha môže kontrolovať reakcie krútiaceho momentu alebo sily spätého rázu, ak sa vykonávajú príslušné bezpečnostné opatrenia.
 - Nikdy nedávajte ruku do blízkosti rotujúceho príslušenstva. Príslušenstvo sa môže odraziť cez vašu ruku.
 - Neumiestňujte svoje telo do oblasti, v ktorej sa bude pohybovať elektrické náradie, ak dôjde k spätému rázu. Spätý ráz bude poháňať náradie v smere opačnom, ako je pohyb kolesa v mieste zachytenia.
 - Pri práci v rohoch, na ostrých hranách atď. buďte obzvlášť opatrní. Vyhnite sa odsakovaniu a zachytávaniu príslušenstva. Rohy, ostré hrany alebo poskakovanie majú tendenciu zachytiť rotujúce príslušenstvo a spôsobiť stratu kontroly alebo spätý náraz.
 - Nepripájajte reťazovú pílu na rezanie dreva alebo ozubený pílový kotúč. Takéto pílové listy spôsobujú častý spätý náraz a stratu kontroly.

8 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA ŠPECIFICKÉ PRE PRÁCU S DRÔTENOU KEFOU

- Uvedomte si, že drôtené štetiny sa strácajú kefou aj počas bežnej prevádzky. Nepreťažujte drôty nadmerným zaťažením kefy. Drôtené štetiny môžu ľahko preniknúť cez ľahké oblečenie a/alebo pokožku.
- Ak sa pri čistení drôtom odporúča používať bezpečnostný kryt, nedovoľte, aby drôtené koleso alebo kefa zasahovali do krytu. Priemer drôteného kolesa alebo kefy sa môže vplyvom pracovného zaťaženia a odstredivých síl zväčšiť.

9 DOPLŇUJÚCE UPOZORNENIA PRE KOLESÁ / KEFY



Varovanie! Tento stroj používajte len v kombinácii s týmito kompatibilnými kolesami/kartáčmi: KRT271001, KRT271002, KRT271003, KRT271004 alebo KRT271005.



Dôležité! Dodržiavajte smer otáčania uvedený na kefke.

- Kefy nemontujte na stroje, ktoré môžu dosahovať vyššie otáčky, ako sú maximálne prípustné otáčky kief.
- Nepoužívajte poškodené kefy.
- Zmena farby hrdze alebo akákoľvek iná chemická alebo mechanická zmena v materiáli výplne môže spôsobiť predčasný zlyhanie kefy.

10 DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Používajte ochranné okuliare.

GFCI a osobné ochranné prostriedky, ako sú gumové rukavice a obuv pre elektrikárov, ďalej zvýšia vašu osobnú bezpečnosť.

- Nepoužívajte náradie dimenzované len na striedavý prúd s jednosmerným napájaním. Hoci sa môže zdať, že náradie funguje, elektrické komponenty náradia s menovitým napätím AC môžu zlyhať a spôsobiť nebezpečenstvo pre obsluhu.

- Udržujte rukoväte suché, čisté a zbavené oleja a mastnoty. Klzké ruky nemôžu bezpečne ovládať elektrické náradie.
- Používajte len "omotáviacie" ovládacie rukoväte, ktoré sa dodávajú s náradím. Použitie pomocnej rukoväte bočnej rukoväte spôsobí, že ruka bude v dosahu otáčajúceho sa príslušenstva.
- Na upevnenie a podopretie obrobku na stabilnej plošine použite svorky alebo iný praktický spôsob. Držanie obrobku rukou alebo o telo je nestabilné a môže viesť k strate kontroly.
- Vypracujte plán pravidelnej údržby vášho nástroja. Pri čistení náradia dávajte pozor, aby ste nerozobrali žiadnu časť náradia, pretože vnútorné vodiče môžu byť nesprávne umiestnené alebo prekřížené alebo vratné pružiny bezpečnostného krytu môžu byť nesprávne namontované. Niektoré čistiace prostriedky, ako napríklad benzín, tetrachlórmetán, amoniak atď. môžu poškodiť plastové časti. Nebezpečenstvo poranenia používateľa.

Niektorý prach vznikajúci pri elektrickom brúsení, pílení, brúsení, vŕtaní a iných stavebných činnostiach obsahuje chemické látky, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, vrodené chyby alebo reprodukčné poškodenie. Niektoré príklady týchto chemikálií sú:

- Olovo z farieb na báze olova
- Kryštalický oxid kremičitý z tehál a cementu a iných murovacích výrobkov
- Arzén a chróm z chemicky ošetrovaného reziva

Riziko týchto expozícií sa líši v závislosti od toho, ako často vykonávate tento typ práce. Ak chcete znížiť vystavenie týmto chemikáliám: pracujte v dobre vetranom priestore a pracujte so schválenými bezpečnostnými pomôckami, ako sú napríklad protiprachové masky, ktoré sú špeciálne navrhnuté na filtrovanie mikroskopických častíc.

11 MONTÁŽ



Varovanie! Nebezpečenstvo úrazu! Pred prácou s brúsnym valcom ho vždy odpojte od elektrickej siete.

11.1 Montáž pomocnej rukoväte (obr. 2)



Varovanie! Elektrické náradie používajte len s dodanou pomocnou rukoväťou (5).

- Pomocnú rukoväť (5) naskrutkujte na telo stroja pomocou montážneho materiálu pre pomocnú rukoväť (5a) a šesťhranného kľúča (5b).

11.2 Montáž adaptéra na odsávanie prachu (obr. 4)

- Adaptér na odsávanie prachu (11) pevne nasadíte na výstup na odsávanie prachu, ktorý je už upevnený na ochrannom kryte (4).
- V prípade potreby môžete k tomuto adaptéru na odsávanie prachu pripojiť vysávač.

11.3 Montáž kompatibilného kolesa/kartáča na stroj (obr. 3, obr. 2)



Varovanie! Tento stroj používajte len v kombinácii s týmito kompatibilnými kolesami/kartáčmi: KRT271001, KRT271002, KRT271003, KRT271004 alebo KRT271005.



Dôležité! Pre koleso/kefu KRT271004 a KRT271002: rešpektujte smer otáčania vyznačený na kefe šípkou
Pre koleso/kartáč KRT271001 + KRT271003 + KRT271005: oba smery otáčania sú dobré, na kefke nie je vyznačená šípka, pretože oba smery sú v poriadku.

- Vložte 2 kliny (12a) do 2 zo 4 drážok vretena (12). Vyberte si 2 protiľahlé drážky.
- Nasadte koleso/kartáč (1) na vreteno stroja (12)
- Uistite sa, že drážky kefy kolesa (4 ks - 1a) kefy sú zarovnané s drážkami vo vretene (4 ks, z toho 2 drážky majú 2 kliny).
- Stlačte tlačidlo aretácie vretena (obr. 1, 2) a podržte ho na mieste.
- Na vreteno naskrutkujte upevňovaciu skrutku kolesa/kartáča + podložku (1b) a utiahnite ju.

12 OPERÁCIA



Varovanie! Pozor na sieťové napätie! Napätie sieťového zdroja musí zodpovedať údajom na typovom štítku elektrického náradia.

12.1 Zapnutie/vypnutie (obr. 1)

- Ak chcete stroj spustiť, stlačte spínač "Zapnutie/Vypnutie" (7)
- Keď uvoľníte vypínač, stroj sa zastaví.



Varovanie! Po vypnutí stroja pomocou vypínača trvá chvíľu, kým sa koleso/kefa úplne zastaví.

12.2 Funkcia uzamknutia (nepretržité používanie) (obr. 1)



Varovanie! Pri nepretržitej prevádzke stroj pokračuje v chode, ak sa vám vymkne z rúk. Preto stroj vždy pevne držte oboma rukami pomocou dodaných rukovätí, sústreďte sa a zabezpečte pevný postoj.

- Ak chcete uzamknúť "vypínač" (7), stlačte tlačidlo "Uzamknutie vypínača" (9) a zároveň držte "vypínač" (7).
- Ak chcete uvoľniť "Zaistenie spínača" (9), stlačte ešte raz "Vypínač" (7).

12.3 Nastavenie rýchlosti (obr. 1)

- Požadovanú rýchlosť môžete vopred zvoliť pomocou "kolieska na voľbu rýchlosti" (8).
- Toto je možné vykonať aj počas chodu stroja.
- Vyberte si rýchlosť od 1 (najpomalšia) do 6 (najrýchlejšia).
- Požadovaná rýchlosť závisí od materiálu a pracovných podmienok a dá sa určiť praktickým testovaním. Príslušnú najlepšiu rýchlosť si vždy určte sami na skúšobnom kuse.

12.4 Výber správneho kompatibilného kolieska/štetca

- V závislosti od použitého kotúča/kartáčového nástavca môžete brúsny valec používať na rôzne povrchy, ako je drevo, plast, kov, nehrdzavejúca oceľ, železo, kameň, výplňové materiály (napr. sadra), ako aj na povrchy s povrchovou úpravou.
- Výber správneho kolieska/štetca na prácu

Kefa na koliesá	Hlavná aplikácia	Tvar povrchu	Obilie	Stupeň brúsenia / materiál (povrchová úprava - stredná - hrubá)
KRT271001	Leštenie Konečné brúsenie	Všetky	N.A.	Drevo: povrchová úprava
				Kov: povrchová úprava
				Kameň: povrchová úprava
KRT271002	Konečné brúsenie Stredné brúsenie	Zakrivené Nerovnomerné	320	Mäkké drevo: stredne Kov: povrchová úprava
KRT271003	Odstraňovanie farby a hrdze Hrubé brúsenie	Všetky	N.A.	Tvrdé drevo: drsné Kov: hrubý
KRT271004	Stredné brúsenie Hrubé brúsenie	Ploché Priamo	80	Mäkké drevo: drsné
				Tvrdé drevo: stredne tvrdé
				Kov: stredný
KRT271005	Silné odizolovanie Silné čistenie	Všetky	N.A.	Tvrdé drevo: drsné
				Kov: stredný Kameň: surový

12.5 Pracovné pokyny

- Používajte len vyššie uvedené kompatibilné kolieska/kefy
- Pred položením stroja na zem počkajte, kým sa stroj zastaví. Nenamáhajte elektrické náradie tak silno, aby sa zastavilo. Najskôr zapnite, potom nasmerujte príslušenstvo k obrobku.

13 ÚDRŽBA A ČISTENIE



RIZIKO ZRANENIA! Pred akoukoľvek prácou na vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo sietovej zásuvky.

- Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety. Nedovoľte, aby sa do zariadenia dostali akékoľvek tekutiny. Ignorovanie tejto rady môže zariadenie poškodiť.
- Uhlíkové kefy vždy nechajte vymeniť v servise alebo v autorizovanom odbornom servise. Okrem toho je zariadenie bezúdržbové.
- Prístroj pravidelne čistite, najlepšie vždy hneď po skončení práce.
- Na čistenie krytu použite suchú handričku. V žiadnom nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, ktoré pôsobia na plast.
- Na hĺbkové čistenie zariadenia budete potrebovať vysávač.
- Ventilačné otvory musia byť vždy čisté.
- Pomocou kefy odstráňte prach, ktorý sa drží na zariadení.
- Kefy by sa mali skladovať vo vhodných stojanoch, kontajneroch alebo boxoch tak, aby boli chránené pred účinkami:

- Vysoká vlhkosť teplo, voda alebo iné kvapaliny, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie kefy.
- Vystavenie kyselinám alebo výparom z kyselín môže spôsobiť poškodenie chichu.
- Akákoľvek teplota, ktorá je dostatočne nízka na to, aby spôsobila kondenzáciu na kefke, keď sa premiestni zo skladu na miesto s vyššou teplotou.
- Deformácia niektorej zo súčastí kefy.

14 TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu	POWX0497
Menovité napätie AC / frekvencia	230V~ / 50 Hz
Menovitý výkon	1400 W
Otáčky (min.-max.)	900-3700 min ⁻¹
Maximálny vonkajší priemer kefy/kolesa	120 mm
KRT271005:	
Vonkajší priemer kefy	120 mm
Dĺžka kefy	100 mm

15 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	99 dB(A)



POZOR! Používajte ochranu sluchu, keď je akustický tlak nad 85 dB(A).

aw (Vibrácie)	5,3 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	----------------------	--------------------------

16 ZÁRUKA

- Na tento výrobok sa vzťahuje záruka v trvaní 36 mesiacov od dátumu zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka sa vzťahuje na všetky chyby materiálu alebo výroby okrem
- : batérie, nabíjačky, chybné diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu, ako sú ložiská, kefy, káble a zástrčky, alebo príslušenstvo, ako sú vrtáky, vrtáky, pílové kotúče atď.; poškodenie alebo chyby vyplývajúce zo zlého zaobchádzania, nehôd alebo úprav; ani náklady na dopravu.
- Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenia a/alebo chyby spôsobené nevhodným používaním.
- Zriekame sa tiež akejkolvek zodpovednosti za akékoľvek telesné poranenia spôsobené nevhodným používaním nástroja.
- Opravy môže vykonávať len autorizované zákaznícke servisné stredisko pre náradie Powerplus.
- Viac informácií získate na telefónnom čísle 00 32 3 292 92 90.
- Akékoľvek náklady na dopravu znáša vždy zákazník, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
- Zároveň nie je možné uplatniť nárok na záruku, ak je poškodenie zariadenia dôsledkom nedbalej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú jednoznačne vylúčené škody vzniknuté v dôsledku prenikania tekutín, nadmerného vnikania prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo hrubou nedbalosťou), nevhodného používania (používanie na účely, na ktoré zariadenie nie je vhodné), neodborného používania (napr. nedodržanie pokynov uvedených v návode), neodbornej montáže, úderu blesku, chybného sieťového napätia. Tento zoznam nie je úplný.
- Uznatie reklamácie v rámci záruky nikdy nemôže viesť k predĺženiu záručnej doby ani k začatiu novej záručnej doby v prípade výmeny zariadenia.
- Zariadenia alebo diely vymenené v rámci záruky preto zostávajú majetkom spoločnosti Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť reklamáciu vždy, keď nie je možné overiť nákup alebo keď je zjavné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (Čisté vetracie štrbiny, pravidelne udržiavané uhlíkové kefy atď.).
- Doklad o kúpe si musíte uschovať ako dôkaz o dátume nákupu.
- Váš spotrebič musí byť vrátený vášmu predajcovi nedemontovaný, v prijateľne čistom stave (v pôvodnom vyfukovanom obale, ak sa na zariadenie vzťahuje), spolu s dokladom o kúpe.

17 PROSTREDIE

Ak by bolo potrebné spotrebič po dlhšom používaní vymeniť, nevyhadzujte ho spolu s domácim odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom. S odpadom z elektrických strojov by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným odpadom z domácnosti. Recyklujte ho tam, kde existujú recyklačné zariadenia. Informácie o recyklácii získate od miestneho úradu alebo predajcu.



VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
vyhlasuje, že,

Výrobok: Brúsny valec 1400 W

Ochranná známka: POWERplus

Model: POWX0497

je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami platných európskych smerníc/nariadení na základe uplatňovania európskych harmonizovaných noriem. Akákoľvek neoprávnená úprava prístroja ruší platnosť tohto vyhlásenia.

Európske smernice/nariadenia (vrátane ich prípadných zmien a doplnení do dátumu podpisu):

2011/65/EÚ

2006/42/ES

2014/30/EÚ

európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných zmien a doplnení do dátumu podpisu):

EN 62841-1 : 2015

EN 62841-2-4 : 2014

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN 61000-3-3 : 2013

Osoba zodpovedná za výrobok a správca technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Podpísaný koná v mene generálneho riaditeľa spoločnosti,

Philippe Vankerkhove, MSc.EE.
Regulačné záležitosti - manažér pre súlad
07/01/2025, Lier - Belgicko



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETING BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM