



FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4

1	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE.....	2
2	OBSAH BALENIA (OBR. 1)	2
3	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	2
4	POKYNY NA MONTÁŽ (OBR. 1 – 3)	3
5	AKO VYROVNAŤ STOJAN (OBR. 4).....	3
6	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	3

STOJAN POWX075200

1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Tento stojan je určený na použitie ako podpora pre všetky naše pokosové píly Powerplus a ±95 % všetkých ostatných modelov pokosových píl na trhu.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak budete toto elektrické zariadenie dávať iným používateľom, odovzdajte ho spolu s týmito pokynmi.

2 OBSAH BALENIA (OBR. 1)

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, ak je to možné, odložte počas celej záručnej lehoty. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

1x stojan pre pokosovú pílu (1)
4x regulačný gombík dĺžky (2)
2x regulačný gombík výšky (3)
2x pracovná podpera (4)

2x držiak na montáž píly (5)
4x skrutka, matica a podložka M6
1x návod na použitie



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte predajcu.

3 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

- Pred vykonávaním nasledujúcich činností je potrebné pozorné prečítanie a porozumenie tomuto návodu a návodu na používanie náradia.
- Pred inštaláciou náradia na stojan vždy vypnite a odpojte náradie z elektrickej zásuvky.
- Pred spustením náradie zaistite k stojanu pomocou skrutiek.
- Stojan nepoužívajte na nerovnom ani nestabilnom povrchu.
- Na stojan sa nešplhajte, nesadajte ani nestavajte.
- Zabráňte deťom pohyb v pracovnom priestore.
- Všetky prípojky musia byť tesné a musia byť pevne utiahnuté.
- Pri používaní tohto výrobku nezabudnite, že elektrické náradie nesmie zmoknúť ani navlhnúť.
- Ak elektrické náradie používate vonku, použite predlžovaciu šnúru určenú na vonkajšie použitie. Takéto predlžovacie šnúry sú určené na vonkajšie použitie a znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Neupravujte náradie na vykonanie úlohy, pre ktorú nebol navrhnutý.
- Neprekračujte maximálnu nosnosť stojana na náradie.
- Nedovoľte, aby deti stáli na stojane na náradie pre veľké zaťaženie alebo sa s ním hrali.

4 POKYNY NA MONTÁŽ (OBR. 1 – 3)

- Roztiahnite nohy stojanu a zaistíte ich pomocou zaistovacích kolíkov (obr. 1).
- Vložte pracovné podpery (4) po stranách stojana (obr. 2).
- Namontujte držiaky na montáž píly (5) na vodorovné podperné tyče a sklopením uzamykacích pák ich zaistíte (obr. 3).
- Namontujte pílu na držiaky pomocou priložených matíc a podložiek (5).

5 AKO VYROVNAŤ STOJAN (OBR. 4)

- Otočením nastaviteľnej pätky (6) v smere hodinových ručičiek stiahnite a proti smeru hodinových ručičiek vytiahnite nohu. Nastavte nastaviteľnú pätku tak, aby bol stojan vyrovnaný a všetky štyri nohy boli v kontakte s podlahou. Pevne utiahnite maticu.

6 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	POWX075200
Nastaviteľná výška	90 – 98,7 cm
Nastaviteľná dĺžka	118,5 – 200 cm
Max. záťaž	150 kg