


# POWERPLUS

## POWX1015



CS      ČESKY  
SK      SLOVENSKY

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ  
PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU



|      |                                                            |   |
|------|------------------------------------------------------------|---|
| 1    | URČENÉ POUŽITÍ .....                                       | 2 |
| 2    | POPIS (OBRAZEK A).....                                     | 2 |
| 3    | OBSAH BALENÍ .....                                         | 2 |
| 4    | SYMBOLY .....                                              | 3 |
| 5    | OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ STROJE ..... | 3 |
| 5.1  | <i>Pracovní oblast .....</i>                               | 3 |
| 5.2  | <i>Elektrická bezpečnost.....</i>                          | 3 |
| 5.3  | <i>Osobní bezpečnost.....</i>                              | 4 |
| 5.4  | <i>Používání elektrických strojů a péče o ně.....</i>      | 4 |
| 5.5  | <i>Servis.....</i>                                         | 4 |
| 6    | DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....                       | 5 |
| 7    | ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRU .....                                  | 5 |
| 8    | MONTÁŽ .....                                               | 6 |
| 8.1  | <i>Montáž správného příslušenství .....</i>                | 6 |
| 9    | PROVOZ.....                                                | 6 |
| 9.1  | <i>Zapnutí a vypnutí .....</i>                             | 7 |
| 9.2  | <i>Odstraňování nátěrů .....</i>                           | 7 |
| 9.3  | <i>Použití v nehybném stavu .....</i>                      | 7 |
| 9.4  | <i>Vychladnutí.....</i>                                    | 7 |
| 10   | ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....                                      | 8 |
| 10.1 | <i>Čištění.....</i>                                        | 8 |
| 10.2 | <i>Mazání.....</i>                                         | 8 |
| 11   | TECHNICKÉ ÚDAJE .....                                      | 8 |
| 12   | SERVIS.....                                                | 8 |
| 13   | USKLADNĚNÍ .....                                           | 8 |
| 14   | ZÁRUKA.....                                                | 9 |
| 15   | OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....                          | 9 |

**HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 2000 W  
POWX1015****1 URČENÉ POUŽITÍ**

Horkovzdušná pistole je určena k odstraňování nátěrů, pájení trubek, smršťování PVC, sváření a ohýbání plastů, dále i k vysoušení a odmrazování.

Nehodí se k profesionálnímu použití.



**UPOZORNĚNÍ!** Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Elektrický stroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

**2 POPIS (OBRÁZEK A)**

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Vypínač                | 5. Tryska s ochranou skla |
| 2. Nasávací otvory        | 6. Tryska s deflektorem   |
| 3. Tryska                 | 7. Redukční tryška        |
| 4. Madlo s měkkým úchopem |                           |

**3 OBSAH BALENÍ**

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si obalový materiál na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom ho zlikvidujte vyhozením do místního systému odvozu odpadu.



**VAROVÁNÍ:** Obalové materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

- 1 × horkovzdušná pistole  
1 × návod k použití  
1 × tryška s ochranou skla

- 1 × tryska s deflektorem  
1 × redukční tryška



**Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.**

## 4 SYMBOLY

V tomto návodu a na stroji jsou používány následující symboly:

|                                                                                   |                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Znamená riziko zranění osob nebo poškození stroje.                              |  | Před použitím si přečtěte návod k použití.                       |
|  | V souladu se základními platnými bezpečnostními normami dle evropských směrnic. |  | Stroj třídy II – Dvojitá izolace – není třeba uzemněná zástrčka. |
|  | Elektrické výrobky se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.             |                                                                                   |                                                                  |

## 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ STROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení upozornění a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému úrazu. Uchovejte si všechna upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín „elektrický stroj“ v upozorněních znamená elektrický stroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický stroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

## 5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické stroje v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické stroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým strojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad strojem.

## 5.2 Elektrická bezpečnost



**Vždy kontrolujte, zda napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.**

- Zástrčky elektrického stroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými stroji nepoužívejte redukce. Riziko úrazu elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, když je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické stroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického stroje, zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy stroj nenoste nebo netahejte na kabel a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- Pokud s elektrickým strojem pracujete venku, používejte prodlužovací kabel vhodný k použití ve venkovním prostředí. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým strojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče zmenšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

### **5.3 Osobní bezpečnost**

- Při práci s elektrickým strojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým strojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým strojem může vést k vážnému zranění.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy si chraňte zrak. Kdykoliv to okolnosti vyžadují, použijte osobní ochranné bezpečnostní pomůcky, například respirátor, protiskluzovou bezpečnostní obuv, ochrannou přilbu nebo ochranu sluchu, omezíte tak možnost zranění.
- Vyhýbejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky zkontrolujte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení strojů s prstem na vypínači a připojování strojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před spuštěním stroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického stroje může způsobit zranění.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít stroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvádění a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná působením prachu.

### **5.4 Používání elektrických strojů a péče o ně**

- Neočekávejte od elektrického stroje něco, co nemůže splnit. Používejte elektrický stroj vhodný k vašemu účelu. Elektrický stroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji při použití rychlostí, na kterou byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický stroj, pokud ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický stroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo uskládováním elektrických strojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického stroje.
- Nepoužívané elektrické stroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny se strojem ani s těmito pokyny. Elektrické stroje jsou v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických strojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického stroje. Při poškození nechte elektrický stroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické stroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický stroj, příslušenství, nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického stroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, kterou je třeba vykonat. Použití elektrického stroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

### **5.5 Servis**

- Servisní práce na elektrickém stroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak zajistíte, že stroj bude i nadále splňovat bezpečnostní normy.

**6 DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Nepokládejte ruce na ventilační otvory, ani je žádným způsobem neblokujte.
- Tryska i příslušenství tohoto stroje jsou při používání extrémně horké. Dříve než se jich budete dotýkat, nechte je důkladně vychladnout.
- Dříve než nářadí položíte, vždy je nejdříve vypněte.
- Je-li přístroj zapnutý, neponechávejte jej bez dozoru.
- Jestliže přístroj nebudete používat opatrně a pozorně, hrozí nebezpečí vzniku požáru.
- Teplo může proniknout k hořlavým materiálům, které nejsou přímo vidět.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí, v místech, kde mohou být přítomny hořlavé plyny nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- Před uskladněním přístroj nechte zcela vychladnout.
- Zajistěte odpovídající větrání, neboť se při používání mohou tvořit jedovaté plyny.
- Nepoužívejte jako vysoušeč vlasů.
- Nezakrývejte otvor nasávání vzduchu ani výstupní trysku, neboť nadměrné nahromaděné teplo může přístroj poškodit.
- Horký vzduch nesměřujte na druhé lidi.
- Kovové trysky se nedotýkejte, neboť je během používání velmi horká a po používání zůstává horká ještě po dobu 30 minut.
- Během používání nebo bezprostředně po něm neopírejte trysku o žádný předmět.
- Dolů do trysky nestrkejte žádné předměty, neboť hrozí úraz elektrickým proudem. Jestliže přístroj pracuje, nedívejte se dovnitř do trysky, neboť je zde silný vývin tepla.
- Nedopusťte, aby do trysky vnikl nátěr nebo škrabka, neboť se může po čase vznítit.

**7 ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRU**

- Nepoužívejte tento přístroj k odstraňování nátěrů, které obsahují olovo. Odlupující se nátěr, jeho zbytky a výpary mohou obsahovat olovo, které je jedovaté. Jakýkoliv z domů, postavených před rokem 1960, může být natřen barvou obsahující olovo, která je přetřena dalšími vrstvami barev. Jakmile ulpí zbytky na povrchu, kontaktem z rukou do úst můžete olovo pozřít. Vystavení i nízké hladině olova může způsobit nevratné poškození mozku a nervového systému. Zvláště náchylné jsou malé a nenarozené děti.
- Při odstraňování nátěru zajistěte, aby bylo pracovní místo uzavřeno a odděleno od zbytku místnosti. Pokud možno noste protiprachovou masku.
- Nátěr nespalujte. Používejte dodanou škrabku a trysku udržíte nejméně 25 mm od natřeného povrchu. Při práci ve svislém směru pracujte shora dolů, aby nátěr nepadal na přístroj a nepálil se.
- Bezpečně zlikvidujte zbytky nátěru a zajistěte, aby pracovní plocha byla do končení práce důkladně očištěna.

## 8 MONTÁŽ



Před montáží příslušenství a nastavením vždy stroj odpojte od elektrické sítě.

Teplotu vzduchu lze nastavit tak, aby vyhovovala širokému rozsahu použití. V níže uvedené tabulce je navrženo nastavení pro různé aplikace.

| Nastavení | Použití                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I         | Vysoušení barvy a nátěrů.<br>Odstraňování nálepek.<br>Voskování a odstraňování vosku.<br>Vysoušení mokrého dřeva před napouštěním.<br>Smršťování PVC trubíc a izolačních trubek.<br>Rozmrazování zmrzlého potrubí. |
| II        | Svařování umělé hmoty.<br>Ohýbání plastových trubek a tabulí.<br>Uvolnění zkorodovaných nebo silně dotažených matic a šroubů.<br>Odstranění nátěru a laku.<br>Měkké pájení spojů potrubí.                          |

- Pokud nevíte, které nastavení teploty použít, začněte nejnižším teplotním stupněm a pomalu teplotu zvyšujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

### 8.1 Montáž správného příslušenství

Toto nářadí je vybaveno sadou příslušenství pro různé použití.

| Popis                  | Účel                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryska s deflektorem   | Pájení trubek                                                                             |
| Tryska s ochranou skla | Při oškrabování barvy z okenních rámců nebo změkčování tmelu odklání vzduch a chrání sklo |
| Redukční tryska        | Přesné pájení a sváření                                                                   |

Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a tryska vychladlá.

Na trysku nasadte požadované příslušenství.

## 9 PROVOZ



Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a příslušné předpisy.



Stroj držte pouze jednou rukou. Druhou ruku nestrkejte před ventilační otvory.

Při připojování k elektrické síti musí být stroj vypnutý.

Před provozem:

- Podle použití nasadte správné příslušenství.
- Nastavte požadovanou teplotu.



### 9.1 Zapnutí a vypnutí

- Připojte zástrčku k elektrické síti.
- Pokud chcete horkovzdušnou pistoli zapnout, nastavte hlavní vypínač (1) na „I“ nebo „II“.
  - **Přepnutí na „I“** – nízká tepla poloha (max. 350 °C). Pro aplikace vyžadující mírný ohřev, například teplem smršťovací bužírky, teplem smršťitelné sáčky, ohýbání, tvarování a svařování plastů, odstraňování starého nátěru.
  - **Přepnutí na „II“** – vysoká teplota (max. 600 °C). Používá se k intenzivnímu ohřevu, například na zamrzlé vodovodní trubky, odmrazování chladniček a svařování kovů.
- Pokud chcete horkovzdušnou pistoli vypnout, nastavte hlavní vypínač (1) na „I“. Potom vypínač nastavte na „0“ a odpojte stroj od elektrické zásuvky. (Tato metoda napomáhá řádnému ochlazení topného prvku, což prodlužuje životnost horkovzdušné pistole.)

### 9.2 Odstraňování nátěrů

- Nasadte odpovídající příslušenství.
- Nastavte vysokou teplotu vzduchu.
- Přístroj zapněte.
- Horký vzduch nasměrujte na nátěr, který má být odstraněn.
- Jakmile nátěr změkne, ruční škrabkou jej seškrábněte.



**Nepoužívejte na kovové okenní rámy, neboť teplo je rámem velmi dobře vedeno ke sklu, které může prasknout. Při odstraňování nátěrů z jiných okenních rámu použijte trysku s ochranou skla.**

- Pokud odstraňujete nátěr z okenních rámu, použijte škrabku.
- Nemířte příliš dlouho přístrojem na jedno místo, aby nedošlo ke vznícení jeho povrchu.
- Nedopusťte, aby se na škrabce hromadil nátěr, neboť se může vznítit. V případě potřeby opatrně nožem odstraňte zbytky nátěru ze škrabky.

### 9.3 Použití v nehybném stavu

Tento přístroj lze také použít v nehybném (stabilním) stavu.

- Přístroj postavte na pracovní stůl.
- Kabel zajistěte tak, aby nemohl nestáhnout přístroj z pracovního stolu.
- Opatrně přístroj zapněte.



**Ujistěte se, že tryska vždy směřuje směrem od vás a od kolemstojících osob.**

**Bud'te opatrní, aby do trysky nic nespadlo.**

### 9.4 Vychladnutí

Tryska i příslušenství jsou při používání velmi horké. Dříve než budete s přístrojem hýbat nebo jej uskladníte, nechte jej důkladně vychladnout.



**Během vychládání nebo klidového stavu po provozu stavte horkovzdušnou pistoli do svislé polohy.**

- Chcete-li zkrátit dobu vychladnutí, nastavte přístroj na nejnižší teplotní stupeň a nechte jej tak běžet po dobu několika minut.
- Přístroj vypněte a nechte jej vychladnout nejméně po dobu 30 minut.



**Pozor! Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte jej od sítě.**

### 10.1 Čištění

- Abyste předešli přehřátí motoru, udržujte větrací otvory stroje čisté.
- Pravidelně čistěte těleso stroje měkkou tkaninou, nejlépe po každém použití.
- Udržujte větrací otvory bez prachu a nečistot.
- Jestliže nečistota nepovoluje, použijte měkkou tkaninu navlhčenou ve vodě s přidavkem mýdla.



**Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, například benzín, alkohol, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.**

### 10.2 Mazání

Tento stroj nepotřebuje zvláštní mazání.

## 11 TECHNICKÉ ÚDAJE

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Jmenovité napětí            | 220–240 V~ |
| Jmenovitý kmitočet          | 50 Hz      |
| Jmenovitý výkon             | 2000 W     |
| Třída krytí                 | II         |
| Délka kabelu                | 1,8 m      |
| Materiál vinutí motoru      | Měď        |
| Elektromotor                | S kartáčky |
| Optimální rozptyl tepla     | Ano        |
| Chladné madlo               | Ne         |
| Motor s uhlíkovými kartáčky | Ano        |
| Nastavení vzduchu I         | 300 l/min  |
| Nastavení vzduchu II        | 500 l/min  |
| Nastavení ohřevu I          | 350 °C     |
| Nastavení ohřevu II         | 600 °C     |
| Gumový napájecí kabel       | Ano        |

## 12 SERVIS

- Poškozené vypínače je třeba nechat vyměnit naším servisem.
- Je-li poškozen napájecí kabel (nebo síťová zástrčka), je třeba jej vyměnit za originální náhradní kabel, který je k dispozici v našem servisu. Výměnu napájecího kabelu musí provést náš servis (viz poslední stránka) nebo kvalifikovaný specialista (kvalifikovaný elektrikář).

## 13 USKLADNĚNÍ

- Důkladně vyčistěte celý stroj i jeho příslušenství.
- Uložte jej mimo dosah dětí do stabilní a bezpečné polohy na chladném a suchém místě; vyhybejte se příliš vysokým i příliš nízkým teplotám.
- Chraňte jej před přímým slunečním svitem. Je-li to možné, uchovávejte jej v temnu.
- Neukládejte jej v plastových pytlích, ve kterých by se hromadila vlhkost.

**14 ZÁRUKA**

- V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 36 měsíců, platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: akumulátorů, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení (například ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky nebo příslušenství, například vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.); poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Na poškození nebo závady vyplývající z nevhodného používání se záruka také nevztahuje.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití stroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro stroje Powerplus.
- Více informací můžete získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Náklady na dopravu vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok na záruku v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů v návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není vyčerpávající.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazuje si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků atd.).
- Uchovejte si doklad o zakoupení, protože se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

**15 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Pokud je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u prodejce, kde a jak recyklovat.

|      |                                                                 |   |
|------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1    | ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE .....                                        | 2 |
| 2    | POPIS (OBR. A) .....                                            | 2 |
| 3    | OBSAH BALENIA .....                                             | 2 |
| 4    | SYMBOLY .....                                                   | 3 |
| 5    | VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ<br>NÁRADIE..... | 3 |
| 5.1  | <i>Pracovná plocha .....</i>                                    | 3 |
| 5.2  | <i>Elektrická bezpečnosť.....</i>                               | 3 |
| 5.3  | <i>Osobná bezpečnosť.....</i>                                   | 4 |
| 5.4  | <i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň.....</i>  | 4 |
| 5.5  | <i>Servis.....</i>                                              | 5 |
| 6    | DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....                             | 5 |
| 7    | ODSTRAŇOVANIE FARBY .....                                       | 5 |
| 8    | MONTÁŽ.....                                                     | 6 |
| 8.1  | <i>Montáž správneho príslušenstva .....</i>                     | 6 |
| 9    | PREVÁDZKA.....                                                  | 6 |
| 9.1  | <i>Zapnutie a vypnutie .....</i>                                | 7 |
| 9.2  | <i>Opal'ovanie farby .....</i>                                  | 7 |
| 9.3  | <i>Stacionárne použitie.....</i>                                | 7 |
| 9.4  | <i>Chladenie.....</i>                                           | 7 |
| 10   | ČISTENIE A ÚDRŽBA .....                                         | 8 |
| 10.1 | <i>Čistenie.....</i>                                            | 8 |
| 10.2 | <i>Mazanie.....</i>                                             | 8 |
| 11   | TECHNICKÉ ÚDAJE.....                                            | 8 |
| 12   | SERVISNÁ SLUŽBA .....                                           | 8 |
| 13   | SKLADOVANIE .....                                               | 8 |
| 14   | ZÁRUKA .....                                                    | 9 |
| 15   | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .....                                        | 9 |

## 1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Teplovzdušná pištoľ bola navrhnutá na odstraňovanie farby, zváranie potrubí, zmenšovanie PVC, zváranie a ohýbanie plastov, ako aj na všeobecné sušenie a rozmrazovanie.

Nevhodné na profesionálne použitie.



**VAROVANIE!** Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.

## 2 POPIS (OBR. A)

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Vypínač               | 5. Dýza chrániaca sklo |
| 2. Vetracie otvory       | 6. Deflektorová dýza   |
| 3. Čistiaci nástroj dýzy | 7. Redukčná dýza       |
| 4. Mäkká rukoväť         |                        |

## 3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



**VAROVANIE:** Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusení!

1x tepelná pištoľ  
1x návod na obsluhu  
1x dýza chrániaca sklo

1x deflektorová dýza  
1x redukčná dýza



**Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.**

## 4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

|                                                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Označuje riziko zranenia, alebo poškodenie nástroja.                       |  | Pred použitím si prečítajte návod.                                  |
|  | V súlade so základnými platnými bezpečnostnými normami Európskych smerníc. |  | Stroj triedy II – Dvojité izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku. |
|  | Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom.            |                                                                                   |                                                                     |

## 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržovanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín „elektrické náradie“ v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

## 5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

## 5.2 Elektrická bezpečnosť



**Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku.**

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepoznačovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### 5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, nekĺzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

### 5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchováajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

**5.5 Servis**

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému oprávárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

**6 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Na vetracie otvory neumiestňujte ruku, ani ich iným spôsobom neblokujte.
- Dýza a príslušenstvo tohto nástroja sa môžu počas používania zahriať na vysokú teplotu. Predtým, než sa týchto častí dotknete, nechajte ich vychladnúť.
- Nástroj pred položením vypnite.
- Nástroj nenechávajte v zapnutom stave bez dozoru.
- Ak sa zariadenie nebude používať s opatnosťou, môže vzniknúť požiar.
- Horúčava sa môže preniesť do výbušných materiálov, ktoré sú mimo dohľadu.
- Nepoužívajte vo vlhkej atmosfére, kde môžu byť prítomné horľavé plyny alebo výbušné materiály.
- Pred uskladnením nechajte nástroj úplne vychladnúť.
- Zabezpečte adekvátnu ventiláciu, keďže môže dochádzať k tvorbe toxických plynov.
- Nepoužívajte ako sušič vlasov.
- Vzduchový prívod ani dýzu neblokujte, pretože by mohlo dôjsť k nadmernej tvorbe tepla, ktoré by poškodilo nástroj.
- Výfuk s horúcim vzduchom nemieťte na iných ľuďoch.
- Nedotýkajte sa kovovej dýzy, pretože sa počas používania zahrieva na vysokú teplotu a ešte 30 minút po použití je horúca.
- Dýzu neumiestňujte pri používaní ani bezprostredne po použití k žiadnemu predmetu.
- Do dýzy nevkladajte žiadne predmety, pretože by to spôsobilo zásah elektrickým prúdom. Do dýzy sa počas práce nepozerať, pretože dochádza k tvorbe vysokej teploty.
- Nedovoľte, aby sa k dýze alebo škrabke prilepila farba, pretože by sa po nejakom čase mohla vznietiť.

**7 ODSTRAŇOVANIE FARBY**

- Tento nástroj nepoužívajte na odstránenie farby s obsahom olova. Zvyšky farby a výpary môžu obsahovať olovo, ktoré je jedovaté. Budovy spred 60. rokov 20. storočia môžu mať nátery s obsahom olova, ktoré sú prekryté ďalšími vrstvami náterov. Ak sa olovo nachádza na povrchoch, môže po kontakte ruky s ústami dôjsť k užitiu olova. Vystavenie sa aj malým dávkam olova môže spôsobiť nevratné zmeny mozgu a nervovej sústavy. Mimoriadne zraniteľní sú mladí ľudia a deti.
- Pri odstraňovaní farby zabezpečte ohradenie pracovnej oblasti od zvyšku miestnosti. Používajte masku proti prachu.
- Farbu nepáľte. Použite dodanú škrabku a dýzu držte min. 25 mm od natretého povrchu. Pri práci vo vertikálnom smere pracujte smerom nadol, aby ste predišli napadaniu častí do nástroja a ich horeniu.
- Všetky častice náteru bezpečne zlikvidujte a zabezpečte, aby bola pracovná oblasť po dokončení práce dôkladne vyčistená.





**Pred montážou a nastavením vždy vypojte zástrčku nástroja od el. siete.**

Teplotu vzduchu možno nastaviť na rôznu škálu použití. Dolná tabuľka uvádza nastavenia rôznych použití.

| Nastavenie | Použitie                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I          | Sušenie farby a laku<br>Odstraňovanie nálepiek<br>Voskovanie a odvoskovanie<br>Sušenie mokrého staveb. dreva pred plnením<br>Zmenšovanie obalových a izolačných trubiek z PVC<br>Rozmršťovanie zmrznutých potrubí |
| II         | Zváranie plastov<br>Ohýbanie plastových trubiek a listov<br>Povoľovanie zhrdzavených alebo silno utiahnutých matíc a skrutiek<br>Odstraňovanie farby a laku<br>Spájkovanie spojov potrubí                         |

- Keď neviete, ktoré nastavenie máte použiť, začnite s nízkym nastavením a pomaly teplotu zvyšujte, kým nedosiahnete želaný výsledok.

### 8.1 Montáž správneho príslušenstva

Tento nástroj je vybavený súpravou príslušenstva pre rôzne aplikácie

| Opis                | Účel                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deflektorová dýza   | Spájkovacie rúrky.                                                                                |
| Dýza chrániaca sklo | Odchyľuje vzduch a chráni sklo pri odstraňovaní farby z okenného rámu alebo pri zmäkčovaní tmelu. |
| Redukčná dýza       | Presné úkony spájkovania a zvárania.                                                              |

Ubezpečte sa, že zariadenie je vypnuté a dýza vychladla.

Nasadte požadované príslušenstvo na dýzu.

## 9 PREVÁDZKA



**Vždy sa riadte bezpečnostnými pokynmi a príslušnými predpismi.**

**Na držanie nástroja používajte len jednu ruku. Druhú ruku nekladte na vetracie otvory.**



**Pri pripájaní stroja k elektrickej sieti musí byť stroj vypnutý.**

Pred začatím činnosti:

- Namontujte správne príslušenstvo na použitie.
- Nastavte požadovanú vzduchovú teplotu.

### 9.1 Zapnutie a vypnutie

- Zástrčku pripojte k napájacíemu zdroju.
- Teplotovzdušnú pištoľ zapnete tak, že hlavný vypínač (1) prepnete do polohy „I“ alebo „II“.
  - **Poloha „I“** - Poloha pre nízku teplotu (maximálne 350 °C). Používa sa na mierne zohrievanie, t. j. teplom zmršťiteľné trubice, teplom zmršťiteľné vrecká, ohýbanie, tvarovanie a zváranie plastov, odstraňovanie vrstiev starých náterov.
  - **Poloha „II“** - Poloha pre vysokú teplotu (maximálne 600 °C). Používa sa na intenzívne tepelné aplikácie, t. j. zamrznuté vodovodné potrubia, odmrazovanie chladničiek a zváranie kovov.
- Teplotovzdušnú pištoľ vypnete tak, že hlavný vypínač (1) prepnete do polohy „I“. Potom hlavný vypínač prepnete do polohy „0“ a nástroj odpojte od elektrickej zásuvky. (Tento spôsob pomáha správne ochladiť tepelný článok a predĺžiť životnosť teplotovzdušnej pištole.)

### 9.2 Opaľovanie farby

- Namontujte vhodné príslušenstvo.
- Nastavte vysokú vzduchovú teplotu.
- Zapnite nástroj.
- Horúci vzduch nasmerujte na farbu, ktorú chcete odstrániť.
- Keď farba zmäkne, oškrabte ju pomocou ručnej škrabky.



**Neopaľujte kovové rámy okien, pretože vytvorené teplo sa preniesie na sklo, ktoré potom praskne. Pri opaľovaní iných okenných rámov použite ochranný nášadek na sklo.**

- Pri oškrabávaní rámov okien použite škrabku.
- Nástroj nemierte na jedno miesto prídlho, predídete tak vznieteniu povrchu.
- Nedovoľte, aby sa na škrabke nazbierala farba, pretože sa môže vznietiť. Ak je to potrebné, opatrne odstráňte zvyšky farby zo škrabky nožom.

### 9.3 Stacionárne použitie

Tento nástroj možno používať aj v stacionárnom režime.

- Nástroj položte na lavičku.
- Kábel zaistíte, aby ste zabránili stiahnutiu nástroja z pracovného stola.
- Nástroj opatrne zapnite.



**Ubezpečte sa, že dýza vždy smeruje smerom od vás a okolostojacich.**

**Zabezpečte, aby do dýzy nič nespadlo.**

### 9.4 Chladenie

Dýza a príslušenstvo sa môžu počas používania zahriať na vysokú teplotu. Pred presúvaním alebo uskladnením nástroja ich nechajte vychladnúť.



**Túto teplotovzdušnú pištoľ počas doby chladenia nechajte položenú vertikálne alebo ju po prevádzke vypnite.**

- Na zníženie doby chladenia zapnite nástroj na najnižšie teplotné nastavenie a nechajte ho niekoľko minút bežať.
- Nástroj vypnite a nechajte ho vychladnúť po dobu aspoň 30 minút.



**Varovanie!** Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení, odpojte elektrickú zástrčku.

### 10.1 Čistenie

- Ventilačné otvory stroja udržiavajte čisté, aby ste zabránili prehriatiu motora.
- Plášť stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- Ventilačné otvory udržiavajte v čistom stave bez prachu a nečistôt.
- Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom.



**Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.**

### 10.2 Mazanie

Náradie si nevyžaduje žiadne dodatočné mazanie.

## 11 TECHNICKÉ ÚDAJE

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Menovité napätie           | 220 – 240 V~ |
| Menovitá frekvencia        | 50 Hz        |
| Menovitý výkon             | 2000 W       |
| Ochranná trieda            | II           |
| Dĺžka kábla                | 1,8 m        |
| Materiál vinutia motora    | Meď          |
| Elektrický motor           | Kefkový      |
| Optimálny odvod tepla      | Áno          |
| Chladná rukoväť            | č            |
| Motor s uhlíkovými kefkami | Áno          |
| Vzduchové nastavenie I     | 300 l/min.   |
| Vzduchové nastavenie II    | 500 l/min.   |
| Tepelné nastavenie I       | 350 °C       |
| Tepelné nastavenie II      | 600 °C       |
| Gumový napájací kábel      | Áno          |

## 12 SERVISNÁ SLUŽBA

- Poškodené vypínače musí vymeniť náš odbor popredajných služieb.
- Ak je pripojovací kábel (alebo sieťová vidlica) poškodený, musí byť vymenený za rovnaký pripojovací kábel, ktorý dodáva náš odbor popredajných služieb. Pripojovací kábel musí vymeniť iba naša servisná služba (pozri na poslednej strane) alebo kvalifikovaná osoba (kvalifikovaný elektrikár).

## 13 SKLADOVANIE

- Priebežne čistíme celé zariadenie a jeho príslušenstvo.
- Skladujte ho mimo dosahu detí, v stabilnej a bezpečnej polohe, na suchom a chladnom mieste, vyhnite sa privysokým a prí nízkym teplotám.
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Ak je možné, uschovajte na tmavom mieste.
- Neudržiavajte v plastických taškách aby ste predišli nahromadeniu vlhkosti.

**14 ZÁRUKA**

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. číslo 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerespektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiel,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

**15 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.



[WWW.VARO.COM](http://WWW.VARO.COM)  
DESIGNED AND MARKETING BY VARO  
©copyright by varo

**VARO - VIC. VAN ROMPUY nv**  
JOSEPH VAN INSTRAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM