


# POWERPLUS

## POWX1026




CS ČESKY  
SK SLOVÁCI

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ  
PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU

**POWERPLUS**

**POWX1026**



**Fig. A**

**POWERPLUS**

**POWX1026**



**Fig. B**



**Fig. C**

**POWERPLUS**

POWX1026



COOL  
-----\*

Fig. D

↑ Temperature is increasing  
↓ Temperature is decreasing

Air flow settings  
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6



Fig. E



**Fig. F**



**Fig. G**

**POWERPLUS**

**POWX1026**



**Fig. H**

<b>1</b>	<b>OBLAST POUŽITÍ</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>POPIS (OBR. A)</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>SEZNAM OBSAHU BALENÍ</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>SYMBOLY</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE</b> .....	<b>3</b>
5.1	<i>Pracovní oblast</i> .....	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i> .....	3
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i> .....	4
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i> .....	4
5.5	<i>Servis</i> .....	5
<b>6</b>	<b>DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE</b> .....	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>ODSTRANĚNÍ BARVY</b> .....	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>PROVOZ</b> .....	<b>6</b>
8.1	<i>Zasuňte zástrčku kabelu (obr. B + C)</i> .....	6
8.2	<i>Zapnutí/vypnutí obr. D)</i> .....	6
8.3	<i>Změna nastavení teploty/průtoku vzduchu (obr. E)</i> .....	6
8.4	<i>Nastavení teploty (obr. E)</i> .....	6
8.5	<i>Změna jednotky zobrazení teploty: °F nebo °C</i> .....	7
8.6	<i>Doporučené nastavení teploty a použití</i> .....	7
8.7	<i>Odstraňování barvy</i> .....	7
8.8	<i>Použití v zafixovaném stavu (obr. F)</i> .....	8
8.9	<i>Přípevnění správného příslušenství (obr. G)</i> .....	8
8.10	<i>Demontáž příslušenství (obr. H)</i> .....	9
<b>9</b>	<b>ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA</b> .....	<b>9</b>
9.1	<i>Čištění</i> .....	9
9.2	<i>Mazání</i> .....	9
<b>10</b>	<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> .....	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>ZÁRUKA</b> .....	<b>10</b>
<b>12</b>	<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b> .....	<b>10</b>

# POWERPLUS

## HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

### POWX1026

POWX1026

CS

#### 1 OBLAST POUŽITÍ

Horkovzdušná pistole je určena k odstranění nátěru, pájení, svařování, ohýbání plastů a také vysoušení a tavení předmětů.

Nehodí se k profesionálnímu použití.



**UPOZORNĚNÍ!** Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.



**Nepoužívejte nástroj v prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Elektrické nástroje generují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.**

#### 2 POPIS (OBR. A)

1. Zapnutí/vypnutí
2. Vzduchové ventilátory
3. LCD displej
4. Tryska
5. Knoflíky pro nastavení teploty („+“ a „-“)
6. Nastavovací číselník průtoku vzduchu
7. Rychloupínací knoflík pro demontáž/montáž trysek
8. Redukční tryška
9. Rozptylová tryška
10. Tryska na ochranu skla
11. Reflektorová tryška
12. Trojúhelníkový škrabák
13. Zásuvka
14. Zajišťovací spona
15. Rukojeť s měkkým úchopem
16. Napájecí kabel

#### 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdříve dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



**VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1 horkovzdušná pistole      | 1 ochranná tryška |
| 1 tryška rozmetače          | 1 Napájecí kabel  |
| 1 redukční tryška           | 1 úložné pouzdro  |
| 1 tryška s odraznou plochou | 1 návod k použití |



**Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.**

## 4 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Před použitím si přečtěte návod k použití.		Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete uzemněnou zástrčku.
	V souladu se základními požadavky evropské směrnice / evropských směrnic.		Označuje riziko úrazu nebo poškození nástroje.
	Elektrické výrobky nesmí být likvidovány spolu s běžným domovým odpadem.		

## 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

### 5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozuje elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

### 5.2 Elektrická bezpečnost

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahujte na kabelu a nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

### 5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhýbejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblekejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

### 5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřizené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadržly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.
- Toto zařízení nemohou používat děti nebo lidé s fyzickým, duševním nebo vývojovým postižením nebo lidé s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi s výjimkou případu, kdy se těmto lidem dostane poučení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, pracovníkem dohledu nebo tak, že si sami prostudovali předcházející pokyny upravující používání tohoto zařízení

### 5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

## 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby s fyzickým, mentálním nebo vývojovým postižením, ani osoby bez zkušeností nebo znalostí, s výjimkou případů, kdy tyto osoby obdrží pokyny od osoby odpovědné za jejich bezpečnost, od nadřízeného nebo po prostudování výše uvedených pokynů týkajících se používání tohoto přístroje.
- Ruce nepřikládejte na ventilátory vzduchu ani je neucpávejte.
- Tryska i příslušenství mají během používání nářadí velmi vysokou teplotu. Před dotykem nechte tyto části vychladnout.
- Dříve než nářadí odložíte z ruky, vypněte jej.
- Nenechávejte nářadí bez dozoru, pokud je zapnuto.
- Při neopatrném používání hrozí nebezpečný požár.
- ěr vznikající při práci může být příčinou vznícení hořlavých látek, které mohou být lidským okem neviditelné. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, můžou se objevit v místnosti hořlavé plyny nebo materiály.
- Před uskladněním nechte nářadí úplně vychladnout.
- Při práci se mohou vyprodukovat toxické plyny, zajistíte proto řádné větrání.
- Nepoužívejte jako vysoušeč vlasů.
- Neucpávejte přívody vzduchu, může to vést k přehřátí nářadí a následně k jeho zničení.
- Nemiřte horkým vzduchem na ostatní osoby.
- Nedotýkejte se kovové trysky. Během práce se zahřívá na velmi vysokou teplotu a zůstává horká ještě 30 minut po ukončení práce.
- Nemiřte při práci nebo ihned po práci tryskou na předměty, které by mohly způsobit požár.
- Nestrkejte do trysky cizí předměty, hrozí zasažení el.proudem. Nedívejte se při práci do trysky. Díky vysoké teplotě může dojít ke zranění.
- Zabraňte nánosu barvy na trysce, může způsobit pozdější požár.

## 7 ODSTRANĚNÍ BARVY

- Nepoužívejte nářadí k odstranění barvy obsahující olovo. Kousky barvy a páry mohou obsahovat olovo, které je jedovaté. Některé budovy postavené před rokem 1960 mohou být vymalované několika vrstami barev. Pokud se dotýkáte pracovní plochy, zamezte styku rukou s ústy, nebezpečné olovo se může dostat do úst. Kontakt i jen s malým množstvím olova může vést k poškození mozku a nervového systému. Mladé a nenarozené děti jsou obzvláště náchylné.
- Při odstraňování staré barvy zabezpečte, aby byla pracovní oblast uzavřena. Doporučujeme použití protiprachového respirátoru.
- Nezapalujte starou barvu. Používejte dodávanou škrabku a trysku přitom držte minimálně 25 mm daleko od pracovní plochy. Při práci ve svislém směru, pracujte ve směru zhora dolů, zamezíte tím pádu kousků barvy do nářadí a následnému požáru.
- Veškerý odpad po práci řádně ukliděte a vyčistěte pracovní plochu.

## 8 PROVOZ



Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.

- Náradí držte v jedné ruce. Druhou ruku nedávejte nad vzduchové ventilátory.

Před započetím práce:

- připevněte na náradí správné příslušenství
- nastavte náradí na požadovanou teplotu

### 8.1 Zasuňte zástrčku kabelu (obr. B + C)

- Zasuňte zástrčku kabelu (13) zcela do rukojeti horkovzdušné pistole. Po zasunutí může pojistná spona (14) vydat zvuk (obr. B).



**Poznámka: Doporučujeme, abyste po každém použití NEODSTRAŇOVALI zástrčku kabelu (13) ze stroje, protože by mohlo dojít k nesprávnému odpojení zástrčky kabelu (13).**

**Poznámka: Pokud přesto chcete odpojit zástrčku kabelu (13) od rukojeti horkovzdušné pistole, postupujte takto:**



- Pomocí plochého šroubováku (není součástí dodávky) zatlačte na zajišťovací sponu (14) a lehce ji posuňte dopředu (obr. C).
- Nyní lze zástrčku kabelu (13) odpojit od horkovzdušné pistole jejím vytáhnutím.

### 8.2 Zapnutí/vypnutí obr. D)

- Chcete-li nástroj zapnout, zasuňte zástrčku do zásuvky a stiskněte spínač zapnutí/vypnutí (1). Po zapnutí může dojít k mírnému kouření, což však není známkou poruchy.
- Chcete-li nástroj vypnout, stiskněte vypínač (1). Na LCD displeji se zoblíká nápis „COOL“ a symbol blokování proudění vzduchu. Po 30 sekundách chlazení se jednotka vypne. Než nástroj přemístíte nebo uložíte, nechte jej vychladnout.



**Poznámka: Chcete-li nástroj okamžitě vypnout, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) stisknuté po dobu 3 sekund.**

### 8.3 Změna nastavení teploty/průtoku vzduchu (obr. E)

- K dispozici je 6 nastavení proudu vzduchu, která lze vybrat stisknutím tlačítka pro nastavení proudu vzduchu (6).
- Ve spodní části LCD displeje se zobrazuje vybrané nastavení průtoku vzduchu v rozsahu od 1 do 6.

### 8.4 Nastavení teploty (obr. E)

- Požadovanou teplotu vzduchu tohoto nástroje můžete vybrat stisknutím tlačítka plus („+“) (5a) pro zvýšení teploty nebo tlačítka minus („-“) (5b) pro snížení teploty.
- Při každém stisknutí tlačítka plus a minus se teplota zvýší nebo sníží o 10 °C. Pokud tato tlačítka podržíte déle, teplota klesne nebo stoupne rychleji. Po nastavení požadované teploty tlačítko uvolněte.
- V horní části LCD displeje se zobrazuje nastavená teplota v rozmezí od 50 °C do 660 °C.
- Šipka na levé straně LCD displeje ukazuje, že se teplota mění na nastavenou teplotu. Po dosažení nastavené teploty šipka zmizí:



Teplota stoupá



Teplota klesá



**Poznámka:** šipka zmizí, když teplota v režimu „F“ překročí hodnotu 999.



Teplotu lze také upravit změnou vzdálenosti mezi výstupem a aplikovanou plochou. Čím větší je vzdálenost, tím nižší teploty dosáhne ohříváný předmět. Nikdy se nezastavujte ani nezůstávejte na jednom místě.



Nechte horkovzdušnou pistoli několik minut běžet, aby dosáhla nastavené teploty, než ji začnete používat.

### 8.5 Změna jednotky zobrazení teploty: °F nebo °C

Jednotku zobrazení teploty lze přepínat mezi °F a °C pomocí následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko min („-“) (5b), podržte jej stisknuté a zapojte zástrčku do zásuvky. Na displeji se zobrazí aktuální jednotka, F nebo C. F označuje °F (Fahrenheit) a C označuje °C (Celsius).
- Stiskněte tlačítko plus („+“) (5a) pro přepnutí jednotky. Po výběru vytáhněte zástrčku.

### 8.6 Doporučené nastavení teploty a použití

Teplotu vzduchu můžete nastavit dle potřeby použití. V tabulce najdete nastavení pro různé použití.

Použití	Nastavení teploty/°C
Odstraňování laku/změkčování lepidel	450
Tvarování plastových trubek	
HDPE	300
PVC	300
PP	260
LDPE	250
ABS	350
<b>Poznámka:</b> teplota se může lišit v závislosti na tvaru předmětu.	
Smršťování	300
Rozmrazování vodovodních trubek	
Kov	550
PVC (tvrdé)	300
<b>Důležité:</b> před zahřátím potrubí nejprve zkontrolujte, zda se jedná o vodovodní potrubí.	



**Pokud si nejste jistí správným nastavením teploty, začněte pracovat s nižší teplotou a následně ji zvyšujte dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.**

### 8.7 Odstraňování barvy

- Nastavte vyšší teplotu vzduchu.
- Zapněte pistoli.
- Namiřte horký vzduch na plochu, ze které chcete odstranit barvu.
- Když se barva roztaví, použijte škrabku k odstranění barvy z povrchu (není součástí balení)..



Nemiřte pistolí příliš dlouho na jedno místo. Předejdete tím vznícení pracovní plochy.



Škrabku pravidelně při práci čistěte, aby nedošlo ke vznícení odstraněné staré barvy. Pokud je to nutné, odstraňte nožem starou barvu ze škrabky.

### 8.8 Použití v zafixovaném stavu (obr. F)

Pistole může být použita také v zafixovaném režimu.

- Položte pistolí na pracovní plochu.
- Zabezpečte, aby byl kabel mimo pracovní plochu.
- Opatrně zapněte nářadí.



Zajistěte, aby tryska nemířila na vás nebo na osoby okolo stojící.

Zabraňte vniknutí cizích předmětů do trysky.



**Varování!** Nikdy nepokládejte horkovzdušnou pistolí na nestabilní stůl. Horkovzdušná pistole by se mohla převrátit a zapálit věci v okolí. Nikdy nenechávejte horkovzdušnou pistolí zapnutou bez dozoru.

### 8.9 Připevnění správného příslušenství (obr. G)

V závislosti na účelu ohřevu lze horkovzdušnou pistolí používat s tryskami nebo bez nich.

- Vyberte správnou trysku podle účelu ohřevu.
- Ujistěte se, že je „Rychloupínací knoflík pro demontáž/montáž trysek“ (7) zatlačen až na doraz. Pokud ne, otočte tímto knoflíkem ve směru šipky znázorněné na obr. G.
- Zatlačte konec pro upevnění trysky do topné trysky.

Obrázek	Popis	Účel
	Ochranná tryska	Ochrana oken při odstraňování barvy z rámu
	Reflektorová tryska	Pájení rour
	Redukční tryska	Svařování, smršťování (žár na malé ploše)
	Rozptylová tryska	Sušení, tavení (žár rozpouštěn na větší ploše)



Ujistěte se, že je nářadí vypnuto a trysky jsou vychladlé.



**Varování!** Ujistěte se, že jsou příslušenství bezpečně nainstalována. V opačném případě může příslušenství náhodně spadnout a způsobit popálení.

**8.10 Demontáž příslušenství (obr. H)**

- Otočte „Rychloupínací knoflík pro demontáž/montáž trysek“ (7) ve směru šipky znázorněné na obr. H a příslušenství „“ vyskočí. Uživatel jej může demontovat, aniž by se dotkl horké trysky.



**Varování:** Nedotýkejte se příslušenství namontovaného na horkovzdušné pistoli nebo z ní vysunutého ihned po použití nástroje. Neodhazujte příslušenství na osoby nebo zvířata. Tryska bude po použití velmi horká, což může při kontaktu způsobit popáleniny.



**Varování:** Neodhazujte příslušenství na hořlavý nebo tavitelný povrch. Tryska bude po použití velmi horká, což může při kontaktu způsobit požár nebo roztavení povrchu.



**Varování:** Používejte příslušenství, které je identické s originálním balením nebo které bylo opraveno prodejcem nebo servisním střediskem. Použití nesprávného nebo vadného příslušenství může způsobit zpětný tok horkého vzduchu, což může poškodit nástroj nebo být dokonce nebezpečné.

**9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

**Pozor!** Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě.

**9.1 Čištění**

- Udržujte čisté větrací otvory stroje, abyste předešli přehřátí motoru.
- Pravidelně čistěte těleso stroje měkkou tkaninou, nejlépe po každém použití.
- Udržujte větrací otvory prosté prachu a nečistot.
- Jestliže nečistota nepovoluje, použijte měkkou tkaninu navlhčenou ve vodě s přídavkem mýdla.



**Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jakými je benzín, alkohol, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.**

**9.2 Mazání**

Výrobek nepotřebuje žádné mazání.

**10 TECHNICKÉ ÚDAJE**

Napětí	220-240 V – 50 Hz
Výkon	2300 W
Teplota vzduchu	50-660 °C
Proud vzduchu	180-550 l/min
Nastavení průtoku vzduchu	6

**11 ZÁRUKA**

- Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 36 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebením, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespádají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Ušchovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.

**12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Použité zařízení nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale řiďte se předpisy vydanými s ohledem na ochranu životního prostředí.

Laskavě likvidujte použitý motorový olej způsobem slučitelným s péčí o životní prostředí. Navrhujeme vzít jej v uzavřeném kanystru na svou místní servisní stanici k regeneraci. Nevyhazujte jej do odpadu ani jej nevylévejte na zem.

<b>1</b>	<b>POUŽÍVÁNIE</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>POPIS (OBR. A)</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>OBSAH BALENIA</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>SYMBOLY</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE</b> .....	<b>3</b>
5.1	<i>Pracovná plocha</i> .....	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i> .....	3
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i> .....	4
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i> .....	4
5.5	<i>Servis</i> .....	5
<b>6</b>	<b>DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TEPLOVZDUŠNÉ PIŠTOLE</b> .....	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>ODSTRAŇOVANIE FARBY</b> .....	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>PREVÁDZKA</b> .....	<b>6</b>
8.1	<i>Zasunúť zástrčku kábla (obr. B + C)</i> .....	6
8.2	<i>Zapnutie a vypnutie (obr. D)</i> .....	6
8.3	<i>Zmena nastavenia teploty/prúdu vzduchu (obr. E)</i> .....	6
8.4	<i>Nastavenie teploty (obr. E)</i> .....	6
8.5	<i>Zmena jednotky zobrazenia teploty: °F alebo °C</i> .....	7
8.6	<i>Odporúčané nastavenia teploty a použitie</i> .....	7
8.7	<i>Opal'ovanie farby</i> .....	7
8.8	<i>Stacionárne použitie (obr. F)</i> .....	8
8.9	<i>Montáž správneho príslušenstva (obr. G)</i> .....	8
8.10	<i>Demontáž príslušenstva (obr. H)</i> .....	9
<b>9</b>	<b>ČISTENIE A ÚDRŽBA</b> .....	<b>9</b>
9.1	<i>Čistenie</i> .....	9
9.2	<i>Mazanie</i> .....	9
<b>10</b>	<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> .....	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>ZÁRUKA</b> .....	<b>10</b>
<b>12</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b> .....	<b>10</b>

# POWERPLUS POWX1026

## TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ

### POWX1026

SK

#### 1 POUŽÍVANIE

Teplovzdušná pištoľ bola navrhnutá na odstraňovanie farby, zváranie potrubí, zmenšovanie PVC, zváranie a ohýbanie plastov, ako aj na všeobecné sušenie a rozmrazávanie. Nevhodné na profesionálne použitie.



**VAROVANIE!** Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.



Nástroj nepoužívajte v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické nástroje produkujú iskry, ktoré by mohli takýto prach alebo výpary zapáliť

#### 2 POPIS (OBR. A)

1. Hlavný vypínač (0 / I / II / III)
2. Vetracie otvory
3. LCD displej
4. Násadec
5. Ovládače nastavenia teploty („+“ a „-“)
6. Regulačné koliesko vzduchového prúdu
7. Rýchlopínací gombík na demontáž/montáž dýz
8. Redukčná tryska
9. Rozprašovacia tryska
10. Dýza na ochranu skla
11. Reflektorová tryska
12. Trojuholníková škrabka
13. Zástrčka kábla
14. Zaisťovacia spona
15. Rúčka s mäkkým úchopom
16. Napájací kábel

#### 3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



**VAROVANIE:** Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusení!






- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 teplovzdušná pištoľ | 1 ochranná tryska     |
| 1 nanášacia tryska    | 1 Napájací kábel      |
| 1 redukčná tryska     | 1 úložné puzdro       |
| 1 odrazová tryska     | 1 návod na používanie |



**Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.**

## 4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Pred použitím si prečítajte návod.		Stroj II. triedy – dvojité izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku.
	V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.		Označuje riziko zranenia, alebo poškodenie nástroja.
	Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.		

## 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

### 5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

### 5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepoznačených vidlic zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom..
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### 5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, nekĺzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

### 5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámene s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Tento prístroj nemôžu používať deti, ľudia s fyzickým, duševným alebo vývojovým postihnutím ani ľudia, ktorí nemajú dostatok skúseností alebo znalostí, ak ich neinštruuje osoba, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť (dohliadajúca osoba), alebo ak si neprečítali predchádzajúce pokyny o používaní tohto zariadenia

### 5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

## 6 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TEPLOVZDUŠNÉ PÍŠTOLE

- Tento spotrebič nesmú používať deti ani osoby s fyzickým, mentálnym alebo vývojovým postihnutím, ani osoby bez skúseností alebo znalostí, pokiaľ tieto osoby nedostanú pokyny od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, dozorujúcej osoby alebo po preštudovaní predchádzajúcich pokynov týkajúcich sa používania tohto spotrebiča.
- Na vetracie otvory neumiestňujte ruku, ani ich iným spôsobom neblokujte.
- Násadec a príslušenstvo tohto nástroja sa môžu počas používania zahriať na vysokú teplotu. Predtým, než sa týchto častí dotknete, nechajte ich vychladnúť.
- Nástroj pred položením vypnite.
- Nástroj nenechávajte v zapnutom stave bez dozoru.
- Ak sa zariadenie nebude používať s opatnosťou, môže vzniknúť požiar.
- Horúčava sa môže preniesť do výbušných materiálov, ktoré sú mimo pohľadu. Nepoužívajte vo vlhkej atmosfére, kde môžu byť prítomné horľavé plyny alebo výbušné materiály.
- Pred uskladnením nechajte nástroj úplne vychladnúť.
- Zabezpečte adekvátnu ventiláciu, keďže môže dochádzať k tvorbe toxických plynov.
- Nepoužívajte ako sušič vlasov.
- Vzduchový prívod ani násadec neblokujte, pretože by mohlo dôjsť k nadmernej tvorbe tepla, ktoré by poškodilo nástroj.
- Výfuk s horúcim vzduchom nesmerujte na iných ľudí.
- Nedotýkajte sa kovového násadca, pretože sa počas používania zahrieva na vysokú teplotu a ešte 30 minút po použití je horúca.
- Násadec neumiestňujte pri používaní ani bezprostredne po použití k žiadnemu predmetu.
- Do násadca nekladajte žiadne predmety, pretože by to spôsobilo zásah elektrickým prúdom. Do násadca sa počas práce nepozerajte, pretože dochádza k tvorbe vysokej teploty.
- Nedovoľte, aby sa k násadcu prilepila farba alebo škrabka, pretože by sa po nejakom čase mohla vznietiť.

## 7 ODSTRAŇOVANIE FARBY

- Tento nástroj nepoužívajte na odstránenie farby s obsahom olova. Zvyšky farby a výpary môžu obsahovať olovo, ktoré je jedovaté. Budovy spred 1960-tych rokov môžu mať nátery s obsahom olova, ktoré sú prekryté ďalšími vrstvami náterov. Pri položení na povrch môže bezprostredný kontakt spôsobiť zapálenie olova. Vystavenie sa aj malým dávkam olova môže spôsobiť nevratné zmeny mozgu a nervovej sústavy. Mimoriadne zraniteľní sú mladí ľudia a deti.
- Pri odstraňovaní farby zabezpečte uzavretie pracovnej oblasti. Používajte protiprachovú masku.
- Farbu nepáľte. Použite dodanú škrabku a násadec udržiujte min. 25 mm od náterového povrchu. Pri práci vo vertikálnom smere pracujte smerom nadol, aby ste predišli napadaniu častíc do nástroja a ich horeniu.
- Všetky častice náteru bezpečne zlikvidujte a zabezpečte, aby bola pracovná oblasť po dokončení práce dôkladne vyčistená.

## 8 PREVÁDZKA



Vždy sa riadte bezpečnostnými pokynmi a príslušnými predpismi.

- Na držanie nástroja používajte len jednu ruku. Druhú ruku nekladte na vetracie otvory. Pred začatím činnosti:
- Montáž správneho príslušenstva na použitie.
- Nastavte požadovanú vzduchovú teplotu.

### 8.1 Zasuňte zástrčku kábla (obr. B + C)

- Zásuvku kábla (13) úplne zasuňte do rukoväte tepelnej pištole. Po úplnom zasunutí môže poistná spona (14) vydávať zvuk (obr. B).



**Poznámka:** Odporúčame, aby ste po úplnom zasunutí zástrčku kábla (13) po každom použití NEODPOJILI od stroja, pretože zástrčka kábla (13) sa môže nesprávne odpojiť.

**Poznámka:** Ak aj napriek tomu chcete odpojiť zástrčku kábla (13) z rukoväte tepelnej pištole, postupujte takto:



- Pomocou plochého skrutkovača (nie je súčasťou balenia) zatlačte poistnú sponu (14) a mierne ju posuňte dopredu (obr. C).
- Zásuvku (13) teraz môžete odpojiť od tepelnej pištole potiahnutím za ňu.

### 8.2 Zapnutie a vypnutie (obr. D)

- Na zapnutie nástroja zasuňte zástrčku do zásuvky a stlačte vypínač (1). Po zapnutí sa môže uvoľniť dym, čo však nie je na škodu.
- Na vypnutie náradia stlačte vypínač (1). Na LCD displeji sa rozsvieti nápis „COOL“ a symbol blokovania prúdu vzduchu. Po 30 sekundách chladenia sa zariadenie vypne. Nechajte náradie vychladnúť, než ho premiestnite alebo uložíte.



**Poznámka:** Ak chcete nástroj vypnúť okamžite, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia (1) po dobu 3 sekúnd.

### 8.3 Zmena nastavenia teploty/prúdu vzduchu (obr. E)

- K dispozícii je 6 nastavení prietoku vzduchu, ktoré je možné vybrať stlačením tlačidla nastavenia prietoku vzduchu (6).
- V spodnej časti LCD displeja sa zobrazuje zvolené nastavenie prúdu vzduchu v rozsahu od nastavenia prúdu vzduchu 1 do nastavenia prúdu vzduchu 6.

### 8.4 Nastavenie teploty (obr. E)

- Požadovanú teplotu vzduchu tohto nástroja môžete vybrať stlačením tlačidla plus („+“) (5a) na zvýšenie teploty alebo tlačidla mínus („-“) (5b) na zníženie teploty.
- Teplota sa zvýši alebo zníži o 10 °C pri každom stlačení tlačidla plus a mínus. Ak tieto tlačidlá podržíte stlačené dlhšie, teplota bude klesať alebo stúpať rýchlejšie. Po nastavení požadovanej teploty tlačidlo uvoľnite.
- V hornej časti LCD displeja sa zobrazuje zvolená teplota v rozmedzí od 50 °C do 660 °C.
- Šípka na ľavej strane LCD displeja ukazuje, že teplota sa mení na nastavenú hodnotu. Keď je dosiahnutá nastavená teplota, šípka zmizne:



Teplota stúpa



Teplota klesá



**Poznámka:** šípka zmizne, keď teplota prekročí 999 v režime „F“ (režim s nastavenou teplotou).



Teplotu je možné regulovať aj zmenou vzdialenosti medzi výstupom a ohrievaným povrchom. Čím väčšia je vzdialenosť, tým nižšia bude teplota ohrievaného predmetu. Nikdy nezastavujte ani nezotráňajte na jednom mieste.



Nechajte túto horúcu vzduchovú pištoľ bežať niekoľko minút a dosiahnuť nastavenú teplotu pred použitím.

### 8.5 Zmena jednotky zobrazenia teploty: °F alebo °C

Jednotku zobrazenia teploty je možné prepnúť medzi °F a °C podľa nasledujúcich krokov:

- Stlačte tlačidlo mín („-“) (5b), podržte ho stlačené a zapojte zástrčku do zásuvky. Na displeji sa zobrazí aktuálna jednotka, F alebo C. F označuje °F (Fahrenheit) a C označuje °C (Celsius).
- Stlačte tlačidlo plus („+“) (5a), aby ste prepnuhli jednotku. Po výbere vytiahnite zástrčku.

### 8.6 Odporúčané nastavenia teploty a použitie

Teplotu vzduchu možno nastaviť na rôznu škálu použití. Dolná tabuľka uvádza nastavenia rôznych použití.

Použitie	Nastavenie teploty/°C
Odstraňovanie laku/zmäkčovanie lepidiel	450
Tvarovanie plastových rúrok	
HDPE	300
PVC	300
PP	260
LDPE	250
ABS	350
<b>Poznámka:</b> teplota sa môže líšiť v závislosti od tvaru predmetu.	
Zmenšovanie	300
Rozmrazovanie vodovodných rúr	
Kov	550
PVC (tvrdé)	300
<b>Dôležité:</b> pred ohrevom potrubia najskôr skontrolujte, či ide o vodovodné potrubie.	



**Ak ste si nie istý, ktoré nastavenie máte použiť, začnite s nastavením nižšej teploty postupne ju zvyšujte, kým nedocielíte optimálny výsledok.**

### 8.7 Opaľovanie farby

- Nastavte vysokú vzduchovú teplotu.
- Zapnite stroj.
- Horúci vzduch nasmerujte na farbu, ktorú chcete odstrániť.

- Keď farba zmäkne, oškrabte ju pomocou ručnej škrabky (nie je súčasťou balenia)..



**Nástroj nemierte na jedno miesto pridlho, aby ste predišli vznieteniu povrchu.**



**Nedovoľte, aby sa na škrabke nazbierala farba, pretože sa môže vznietiť. Ak to potrebné, opatrne odstráňte zvyšky farby zo škrabky nožom.**

### 8.8 Stacionárne použitie (obr. F)

Tento nástroj možno používať aj v stacionárnom režime.

- Nástroj položte na lavičku.
- Kábel zaistíte, aby ste zabránili stiahnutiu nástroja z pracovného stola.
- Nástroj opatrne zapnite.



**Ubezpečte sa, že násadec vždy smeruje smerom od vás a okolostojacich.**

**Zabezpečte, aby do násadca nič nepadlo.**







**Upozornenie! Nikdy nekladte teplovzdušnú pištoľ na nestabilný stôl. Teplovzdušná pištoľ sa môže prevrátiť a spáliť veci v okolí. Nikdy nenechávajte teplovzdušnú pištoľ bez dozoru, keď je zapnutá.**

### 8.9 Montáž správneho príslušenstva (obr. G)

V závislosti od účelu ohrevu je možné teplovzdušnú pištoľ používať s tryskami alebo bez nich.

- Vyberte správnu trysku podľa účelu ohrevu.
- Uistite sa, že „Rýchlopúinací gombík na odstránenie/namontovanie dýz“ (7) je stlačený úplne dozadu. Ak nie je, otočte tento gombík v smere šípky znázornenej na obr. G.
- Zatláčte koniec trysky do ohrievacej trysky.

Ikona	Popis	Účel
	Násadec na ochranu skla	Ochrana okien pri opaľovaní rámov
	Reflektorová tryska	Spájkovanie potrubí
	Redukčná tryska	Zváranie, zmenšovanie objímok (teplo nahromadené na malej oblasti)
	Rozprašovacia tryska	Sušenie, rozmrazovanie (rozptýlenie tepla na väčšiu oblasť)



**Ubezpečte sa, že zariadenie je vypnuté a násadec vychladol.**



**Upozornenie! Uistite sa, že príslušenstvo je bezpečne nainštalované. V opačnom prípade môže príslušenstvo náhodne spadnúť a spôsobiť popáleniny.**

**8.10 Demontáž príslušenstva (obr. H)**

- Otočte „Rýchlopínací gombík na odstránenie/namontovanie dýz“ (7) v smere šípky znázornenej na obr. H a príslušenstvo „ „ vyskočí. Používateľ ho môže odstrániť bez dotyku horúcej dýzy.



**Upozornenie: Nedotýkajte sa príslušenstva namontovaného na teplovzdušnej pištoľi alebo vyhodeneého z nej bezprostredne po použití náradia. Neodhadzujte príslušenstvo na osoby ani zvieratá. Príslušenstvo trysky bude po použití veľmi horúce, čo môže spôsobiť popáleniny pri kontakte.**



**Upozornenie: Neodhadzujte príslušenstvo na žiadny horľavý alebo taviteľný povrch. Príslušenstvo trysky bude po použití veľmi horúce, čo môže spôsobiť požiar alebo roztavenie povrchu po kontakte.**



**Upozornenie: Používajte príslušenstvo, ktoré je identické s originálnym balením alebo ktoré bolo opravené predajcom alebo servisným strediskom. Použitie nesprávneho alebo chybného príslušenstva môže spôsobiť spätný tok horúceho vzduchu, čo môže poškodiť nástroj alebo byť dokonca nebezpečné.**

**9 ČISTENIE A ÚDRŽBA**

**Varovanie ! Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení, odpojte elektrickú zástrčku.**

**9.1 Čistenie**

- Ventilačné otvory stroja udržiavajte čisté, aby ste zabránili prehriatiu motora.
- Plášť stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- Ventilačné otvory udržiavajte v čistom stave bez prachu a nečistôt.
- Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom.



**Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.**

**9.2 Mazanie**

Váš elektrický nástroj si nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.

**10 TECHNICKÉ ÚDAJE**

Napätie	220-240 V – 50 Hz
Príkion	2300 W
Teplota vzduchu	50-660 °C
Prúd vzduchu	180-550 l/min
Nastavenia prietoku vzduchu	6

**11 ZÁRUKA**

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pilové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefičiek,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

**12 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.



[WWW.VARO.COM](http://WWW.VARO.COM)

DESIGNED AND MARKETED BY VARO

©copyright by varo

**VARO - VIC. VAN ROMPUY nv**

JOSEPH VAN INSTRAAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM